

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Relaxessel CHILL / CHILL mit Hocker

Liebe Kundin und lieber Kunde,
vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Relaxessel CHILL / CHILL mit Hocker.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Relaxessel ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist der Relaxessel **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Der Relaxessel ist ausschließlich für den Gebrauch im trockenen Innenbereich bestimmt.

Sesselform und Abmaße

Relaxessel CHILL Beige




Relaxessel CHILL Anthrazit



Relaxessel Hocker CHILL



Relaxessel, Hocker CHILL Maße



Alle Maßangaben in mm

Aufstellort

Stell den Relaxsessel gut belüfteten Innenraum auf und halte diesen von Feuer oder nassen Wänden fern. Schütze den Relaxsessel vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.

Erstinbetriebnahme / Verwendung

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Relaxsessel auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden. Stelle den Relaxsessel nur auf einen ebenen festen Untergrund ab.

Lagerort

- Lager das Produkt ausschließlich in trockenen, wettergeschützten und gut gelüfteten Räumen.

Pflege

- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel.
- Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Beachte zusätzlich auch die Vorgaben vom Reinigungsmittelherstellers.
- Der Bezug kann durch Einwirkung von großer Wärme und UV-Licht beschädigt werden.
- Bei einem Polstermöbel kann sich die Sitzpolster durch ständige Belastung verändern, dieses entspricht einem normalen Vorgang und ist kein Grund für eine Beanstandung.
- Die Farbe der Polsterung kann sich durch Farbabrieb von Stoffen z.B. durch Jeansstoffe verändern, auch dieses ist kein Grund für eine Beanstandung.
- Eine Mulden- und auch Faltenbildung kann im Betrieb des Produkts auftreten
- Um störenden Schmutz oder Haare zu entfernen, reicht es aus, das Produkt abzusaugen.
- Durch Benutzung einer flachen Düse oder weichen Bürste am Staubsauger, können Beschädigungen am Material vermieden werden.
- Durch die regelmäßige Pflege können hartnäckige Gerüche vermieden werden.
- Reinige und pflege das Produkt regelmäßig, unabhängig von sichtbaren Flecken.
- Reinige den Stoff nicht mit einem Dampfreiniger.

Entsorgung

- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Technische Daten

Maße Sitzsack (L x B x H):	102 x 87 x 70 cm
Maße Hocker (L x B x H):	80 x 87 x 35 cm
Material Bezug:	Samtstoff Polyester 100 %
Farbe:	Beige, Anthrazit
Füllmaterial:	Kaltschaum
Gewicht Sessel:	22 kg
Gewicht Hocker:	8 kg

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Relaxsessel CHILL

Art.-ID: 25025 / Var.-ID: 60373

Relaxsessel Hocker CHILL

Art.-ID: 25026 / Var.-ID: 60376

Relaxsessel mit Hocker CHILL

Art.-ID: 22217 / Var.-ID: 57231

Relaxsessel mit Hocker CHILL – Anthrazit – Paket 1 von 2 (Sessel)

Art.-ID: 22211 / Var.-ID: 57225

Relaxsessel mit Hocker CHILL – Anthrazit – Paket 2 von 2 (Hocker)

Art.-ID: 22212 / Var.-ID: 57226

Relaxsessel mit Hocker CHILL – Beige – Paket 1 von 2 (Sessel)

Art.-ID: 22213 / Var.-ID: 57227

Relaxsessel mit Hocker CHILL – Beige – Paket 2 von 2 (Hocker)

Art.-ID: 22214 / Var.-ID: 57228

bda-361-00-chill
2025/01