

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Outdoor Sitzsack - RIGA

Liebe Kundin und lieber Kunde,
vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Outdoor Sitzsack mit – RIGA.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Outdoor Sitzsack ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist der Outdoor Sitzsack **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Outdoor Sitzsack - RIGA



Aufstellort

Wähle einen schattigen, windgeschützten und trockenen Ort für deinen Sitzsack. Vermeide direkte Sonneneinstrahlungen, um Materialverschleiß und Farbverlust zu vermeiden.

Erstinbetriebnahme / Verwendung

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme den Outdoor Sitzsack auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

Lagerort

Lager das Produkt ausschließlich in trockenen, wettergeschützten und gut gelüfteten Räumen.

Pflege

- Entferne alle Verschmutzungen so schnell wie möglich, (je länger du wartest, je schwerer ist es die Verschmutzungen zu entfernen).
- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel.
- Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Beachte zusätzlich auch die Vorgaben vom Reinigungsmittelherstellers.

Entsorgung

- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.

Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Outdoor Sitzsack - RIGA
Artikel-ID: 29974 / Varianten-ID: 75492
Outdoor Sitzsack RIGA Hellgrau – Paket 1 von 1
Artikel-ID: 29975 / Varianten-ID: 75494

bda-510-00-riga
2025/11