


Mülltonnenbox Kanto



Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
1.1. Produktübersicht	3
1.2. Generelle Hinweise.....	3
1.3. Gewährleistung.....	3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2. Informationen zur Übersetzung	4
2.3. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.4. Symbolerklärung.....	4
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	4
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise	5
3. Produktmerkmale	6
3.1. Technische Daten	6
3.2. Produktbeschreibung	7
4. Lieferumfang.....	7
5. Montage	10
5.1. Sicherheitshinweise	10
5.2. Aufbau des Produkts.....	11
6. Anwendung.....	22
6.1. Sicherheitshinweise	22
6.2. Erstinbetriebnahme	22
6.3. Betrieb	22
7. Fehlerbehebung.....	23
8. Wartung und Pflege.....	23
9. Entsorgungshinweis.....	23

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Mülltonnenbox Kanto.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Varianten	Artikel-ID / Varianten-ID
Mülltonnenbox mit Front in Holzoptik Kanto	30423 / 76090
Mülltonnenbox mit Front in Holzoptik KANTO - Mülltonnenbox - Paket 1 von 2	30424 / 76094
Mülltonnenbox mit Front in Holzoptik KANTO - Mülltonnenbox - Paket 2 von 2	30425 / 76095
Mülltonnenbox mit Front in Holzoptik KANTO - Erweiterung - Paket 1 von 1	30426 / 76096

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den „Mülltonnenbox Kanto“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Warenerhalt.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über das Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.3. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Mülltonnenbox Kanto. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Das Produkt ist als Mülltonnenbox im Außenbereich bestimmt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
 - Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
 - Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
 - Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
 - Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
 - Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
 - Beim Einsatz der Stehleiter ist darauf zu achten, dass diese komplett geöffnet ist und sicher steht.
 - **Schnittverletzung:** Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe usw.
- 1) **Einklemmgefahr:** Die Soft-Close-Scharniere und der federbelastete Deckel können zu Einklemmungen führen. Halte beim Schließen der Türen und des Deckels Finger und Hände fern von den Scharnierbereichen.
 - 2) **Verletzungsgefahr durch Gasdruckfedern:** Die Gasdruckfedern stehen unter Druck. Demontiere oder beschädige diese niemals. Bei beschädigten Gasdruckfedern das Produkt nicht weiter benutzen und Ersatz beim Hersteller anfordern.
 - 3) **Deckelbelästigung:** Belaste oder besteige den Deckel nicht. Der Deckel ist nur für die Funktion als Öffnungsklappe ausgelegt.

Gefahr für Kinder



- **Erstickungsgefahr:** Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
- Halte Kinder vom Produkt fern, dieses ist kein Spielzeug/Spielgerät.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des

Spielens niemals unbeaufsichtigt.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Wenn du die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnest, kann das Produkt beschädigt werden. Gehe beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- **Absturz- und Bruchgefahr:** Steige nicht auf das Produkt, das Produkt ist nicht dafür ausgelegt um darauf zusteigen.
- Lege Decken, Pappe, Folie oder ähnliches aus, um die Teile des Produktes vor der Montage dort für den späteren Verbau zu lagern. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass die Teile verkratzen.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

Explosionsgefahr



- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Mülltonnenbox Kanto	
Gesamtmaße inkl. Dachüberstand (B x L x H)	132 x 80 x 116 cm
Innenmaße (B x L x H)	128 x 76 x 112 cm
Dachform	Flachdach
Hausform	Rechteck
Farbe	Anthrazit
Fassungsvermögen	2 x 240 l
Türart	Anschlagstür

3.2. Produktbeschreibung

Unsere Mülltonnenbox aus Metall bietet mit ihren großzügigen Maßen genug Platz für zwei Mülltonnen mit je 240 l Fassungsvermögen.

Neben der verbesserten Optik bietet diese Mülltonnenverkleidung zuverlässigen Schutz vor Witterung und Tieren. Durch den robust verzinkten Stahl mit hochwertiger Holzoptik-Front ist unsere Mülltonnenbox Kanto optimal für den Outdoorbereich geeignet und gleichzeitig pflegeleicht.


Dank der nach vorne öffnenden Tür und dem hochwertigen Edelstahlgriff (SUS304) lassen sich die Mülltonnen leicht entnehmen und entleeren. Ein weiteres praktisches Feature ist der Klappdeckel, der ein unkompliziertes, schnelles Einwerfen von Müll ermöglicht.




Das Produkt ist ausschließlich als Mülltonnenbox im Außenbereich bestimmt.



4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Komponenten/Teile

Nr.	Beschreibung	Maße	Menge	Abbildung
A	Rechte Seitenwand	—	1	
B	Mittelwand	—	1	
C	Linke Seitenwand	—	1	
D	Stabilisator	—	4	

Nr.	Beschreibung	Maße	Menge	Abbildung
E	Rückseite	–	2	
F	Deckel	–	1	
G	Tür	–	2	
H	Scharnier (Dämpfer)	–	4	
I	Scharnier	–	4	
J	Türgriff	–	2	
K	Deckelgriff	–	1	
L	Tonnendeckelverbinder	–	2	
M	Gasdruckfeder (groß, 200N)	–	2	
N	Gasdruckfeder (klein, 25–35N)	–	8	
O	Schraube M4x10mm	M4x10mm	28	
P	Schraube M4x20mm	M4x20mm	2	

Nr.	Beschreibung	Maße	Menge	Abbildung
Q	Schraube M4x30mm	M4x30mm	9	
R	Schraube M4x12mm	M4x12mm	32	
S	Tonnendeckelseil	—	2	
T	Wasserwaage / Einstellblock	—	1	
U	Schraubenschlüssel / Montage- werkzeug	—	1	
V	Mutter M4	M4	4	
W	Unterlegscheibe	—	4	
Y	Schraube M4x16mm	M4x16mm	4	
Y1	Schraube M4x20mm (lang)	M4x20mm	2	
Z	Einstellblock / Abstandshalter	—	4	

5. Montage

Aufstellort



- Das Aufstellen des Produkts ist ggf. durch Bauvorschriften geregelt. Die Genehmigung zum Aufstellen kann dir bei Verstößen gegen Aufstellbedingungen von der Behörde entzogen werden.
- Setze dich vor dem Aufstellen mit der zuständigen Behörde in Verbindung und achte auf geltende Vorschriften.
- Stelle und montiere das Produkt auf sicherem, ebenem und festem Fundament. Das Fundament muss widerstandsfähig, eben und rechtwinklig sein. Dieses kann mit einer Wasserwaage kontrolliert werden.
- Das Fundament kann aus behandeltem Holz, Beton, Betonplatten oder Ziegeln usw. errichtet werden, dieses soll verhindern, dass Feuchtigkeit in das Produkt gelangt. Ein Fundament oder eine Bodenplatte aus Beton muss erst durchtrocknen bevor darauf gebaut wird.
- Stelle bzw. platziere das Produkt **nicht** direkt auf dem Rasen oder der Erde (Boden).
- Das Fundament **muss** zu den Rändern abfallen, um ein Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Halte einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten ein. Dies erleichtert die Montage und kann im Brandfall Leben retten.

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen



- Dein Produkt wird in einem Paket geliefert. Bitte Stelle sicher, dass das Paket von oben geöffnet wird. Sei beim Öffnen sehr vorsichtig, um die Oberflächen des Produkts nicht zu beschädigen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Prüfe bei der Montage, dass der Rahmen waagrecht auf dem Fundament steht.
- Stelle das Produkt nicht unter Bäume, abbrechende Äste können das Produkt beschädigen.
- Für den Aufbau des Produkts sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- **Schnittverletzung:** Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe usw.
- Es müssen alle Befestigungen (Schrauben, Muttern etc.) sorgfältig festgezogen werden.
- Gasdruckfedern nicht demontieren: Die Gasdruckfedern stehen unter hohem Druck. Demontiere sie niemals eigensändig. Bei der Montage die Gasdruckfedern nur gemäß Anleitung befestigen.
- Montiere das Produkt an trockenen und windstillen Tagen, um Verletzungen durch Wind und rutschigen Boden zu vermeiden.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.**

Beschädigungsgefahr



- Platziere das Produkt nicht unter überhängende Bäume oder Äste, da diese herabfallen und das Produkt beschädigen können.
- Das Produkt muss rechtwinklig montiert werden, prüfe das Produkt auf Rechtwinkligkeit, z.B. mit einer Wasserwaage oder Maßband.

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit etwas Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet. Bevor du mit der Montage beginnst, mach dich mit den Beschlägen und Befestigungselementen für eine einfachere Verwendung während der Bauphase vertraut.

Hinweis



- Wir **empfehlen**, das Produkt an trockenen und windstillen Tagen zu montieren.
- Beachte das einige Teile deines Produktes mit einer Folie vor Beschädigung geschützt werden, entferne die Folie vor dem Aufbau des Produktes.

Benötigte Werkzeuge / Schutzkleidung


 	Schutzkleidung		Spiralbohrer
	Maßband		Schraubenschlüssel
	Steckschlüssel		Schraubendreher
	Bohrmaschine		Stehleiter
	Wasserwaage		

- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

Schritt 1:

Nr.	Menge
A	1x
B	1x
C	1x
H	4x
O	8x


- 4) Montiere die rechte Seitenwand (A), die Mittelwand (B) und die linke Seitenwand (C) mit den Scharnieren mit Dämpfer (H) und Schrauben (O, M4x10mm).
- 5) Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung der Seitenwände (vorne/hinten).



Schritt 2:

Nr.	Menge
D	4x
R	8x


- 1) Beim Einsetzen der Stabilisatoren (D) auf die korrekte Ausrichtung achten: Vorderseite und Rückseite sind unterschiedlich.
- 2) Befestige die Stabilisatoren (D) mit den Schrauben (R, M4x12mm).



Schritt 3:

Nr.	Menge
E	2x
O	12x


3) Befestige die Rückseitenplatten (E) am Rahmen mit den Schrauben (O, M4x10mm).



Schritt 4:

Nr.	Menge
F	1x
Q	9x


4) Montiere den Deckel (F) oben am Rahmen mit den Schrauben (Q, M4x30mm).



Schritt 5:

Nr.	Menge
G	2x
I	4x
R	24x


5) Montiere die Türen (G) mit den Scharnieren (I) und Schrauben (R, M4x12mm).



Schritt 6:

Nr.	Menge
J	2x
O	4x


6) Montiere die Türgriffe (J) an den Türen mit den Schrauben (O, M4x10mm).



Schritt 7:

Nr.	Menge
K	1x
L	2x
M	2x
O	4x
P	2x
Y1	2x

- 7) Montiere den Deckelgriff (K) mit den Tonnendeckelverbindern (L) und den Schrauben (O, M4x10mm) und (P, M4x20mm).
- 8) Befestige die großen Gasdruckfedern (M, 200N) mit den Schrauben (Y1, M4x20mm).
- 9) Nutze die Wasserwaage (T), um den Deckel vor dem endgültigen Festziehen aller Schrauben auf waagerechte Ausrichtung zu prüfen.




Schritt 8:

Nr.	Menge
Z	4x
N	8x

10) Setze die Einstellblöcke/Abstandshalter (Z) an den vorgesehenen Positionen ein.

11) Befestige die kleinen Gasdruckfedern (N, 25–35N) an den vorgesehenen Positionen.




Schritt 9:

Nr.	Menge
S	2x

12) Hänge die Tonnendeckelseile (S) wie abgebildet ein, um den Öffnungswinkel des Deckels zu begrenzen.

13) Achte auf den korrekten Sitz der Seilenden in den Halterungen.




Schritt 10:

Nr.	Menge
Y	4x
V	4x
W	4x

14) Dieser Schritt gilt nur bei Kombination mit einem Erweiterungsmodul.

15) Verbinde die beiden Einheiten mit den Schrauben (Y, M4x16mm), Unterlegscheiben (W) und Muttern (V).



6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- **Kippgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Die einzelnen Elemente des Produkts können bei einseitiger Belastung umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- **Absturzgefahr:** Betrete nicht das Produkt und steige nicht darauf.
- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Leichtgängigkeit der Tür.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere das Produkt vor der ersten Benutzung auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es unbeschädigt ist.

6.3. Betrieb

Das Produkt ist wetterfest, pflegeleicht, UV-Beständig und langlebig aufgrund des verzinkten Stahlblechs.

- Überzeuge dich vor dem ersten Gebrauch von dem ordnungsgemäßen Zustand des Produkts.
- Prüfe die Tür auf Leichtgängigkeit und dass diese richtig schließt.

16) Prüfe regelmäßig die Leichtgängigkeit und Funktion des Deckels sowie die Seilbegrenzung (S). Stelle sicher, dass der Deckel sicher einrastet und durch die Gasdruckfedern kontrolliert geöffnet und geschlossen werden kann.

17) Kontrolliere in regelmäßigen Abständen alle Scharniere und Schraubenverbindungen auf festen Sitz und Korrosion, insbesondere nach starker Witterungsbelastung.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt/schwingt oder lässt sich verschieben	- Befestigungsschrauben zum Sockel haben sich gelöst. - Das Produkt steht lose auf dem Sockel.	- Befestigungsschrauben festziehen - Das Produkt mit dem Sockel fest verschrauben
Das Dach ist undicht	- Das Produkt steht nicht rechtwinklig - Befestigungsschrauben zum Sockel haben sich gelöst.	- Das Produkt rechtwinklig ausrichten - Befestigungsschrauben festziehen
Die Tür öffnet oder schließt nicht richtig	- Das Produkt steht nicht rechtwinklig	- Das Produkt rechtwinklig ausrichten
Der Deckel öffnet oder schließt schwer	Gasdruckfeder defekt, falsch montiert oder verschmutzt.	Gasdruckfeder auf korrekten Sitz prüfen. Bei Defekt Ersatzteil beim Hersteller anfordern.
Die Tür schlägt zu / schließt nicht weich	Soft-Close-Scharnier (H) verschlissen, verschmutzt oder falsch eingestellt.	Scharnier reinigen und auf festen Sitz prüfen. Ggf. neu einstellen oder ersetzen.

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

Das Produkt ist pflegeleicht, zum Reinigen die Oberflächen verwende ein feuchtes Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Beachte auch die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.

Kontrolliere mindestens einmal jährlich alle Scharniere, Schraubenverbindungen und Gasdruckfedern auf festen Sitz, Korrosion und Leichtgängigkeit. Reinige und pflege die Scharniere bei Bedarf mit einem geeigneten Pflegemittel.

Die Holzoptik-Front ist UV-beständig beschichtet. Entferne Schutzfolien vollständig vor der Inbetriebnahme. Verwende zur Reinigung der Front nur ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberflächenbeschichtung nicht zu beschädigen.

9. Entsorgungshinweis



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Die Verpackung besteht überwiegend aus Karton. Bitte trenne die Verpackungsmaterialien nach Materialart. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Bei der Entsorgung dieser Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

GA-523-00-kanto
2026/06