


## Gartenstuhl CARINO



Modell:

Gartensessel CARINO Braun

Gartensessel CARINO Weiß

| Artikel- ID: 18161

| Artikel- ID: 19680

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
Symbolerklärung.....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Lieferumfang.....	5
Maße und Gewichte.....	6
Montage .....	7
Betrieb.....	8
Fehlerbehebung.....	9
Lagerort .....	9
Reinigung und Instandhaltung.....	9
Entsorgungshinweis .....	9
Gewährleistung.....	10

**WICHTIG:**  
**FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.**  
**SORGFÄLTIG LESEN!**

## Vorwort

Lieber Kunde, Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Home Deluxe GmbH entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gartensessel CARINO.

Die Anleitung unterstützt Sie beim Aufbau des Produkts. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen können Sie die aktuelle Version der Anleitung auf unserer Homepage nachschauen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung keine Haftung.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

E-Mail: [info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)

### Allgemeiner Hinweis

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Anleitung für den „Gartensessel CARINO“ verwendet.

## Symbolerklärung



### WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und zu vermeiden.

### Allgemeines

Die Anleitung bezieht sich auf den Gartensessel CARINO. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie das Produkt an Dritte weitergeben, ist diese Anleitung ebenso zu übergeben.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Das Produkt ist für den Außenbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Gefahrenhinweise



- Montieren Sie das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Achten Sie bei der Montage darauf, sich nicht die Hände oder Finger zu klemmen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Verschraubungen.
- Sorgen Sie vor dem Aufstellen des Produkts für einen sicheren, befestigten und ebenen Untergrund.
- Beachten Sie die maximale Belastung von 120 kg.

### Gefahr für Kinder



- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

### Verletzungsgefahr

#### Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrollieren Sie das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.





### Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb darf die Montage des Produkts, von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

## Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Nr.	Beschreibung	Menge	Abbildung
<b>AA</b>	Schraube (3.5 x 40)	6	
<b>BB</b>	Schraube (M6 x 60)	2	
<b>CC</b>	Schraube (M6 x 70)	2	
<b>DD</b>	Schraube (M6 x 60)	6	
<b>EE</b>	Schraube (M6 x 45)	4	
<b>A</b>	Rückenlehne	1	
<b>B</b>	Sitzfläche	1	
<b>C</b>	Armlehne links	1	
<b>D</b>	Armlehne rechts	1	
<b>E</b>	Rückenstütze vertikal	2	

Nr.	Beschreibung	Menge	Abbildung
F	Bein vorne	2	
G	Querträger	1	
H	Latte Sitzfläche	1	

## Maße und Gewichte

Gesamtmaß	75 x 88 x 90 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitzhöhe (vorne/ hinten)	ca. 25 cm / 38 cm
Sitztiefe	48 cm
Gewicht	14 kg
Belastung	max. 120 kg


## Montage

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Stellen Sie sicher, dass das Paket oben geöffnet wird.
- Achten Sie beim Öffnen darauf das das Produkt nicht beschädigt wird. Verwenden Sie hierfür keinen scharfen Gegenstand wie z.B. Messer, Schere etc.
- Montieren Sie das Produkt auf einem sicheren, befestigten und ebenen Untergrund.

### Starten Sie mit dem Aufbau


#### Schritt 1: Anbringen der Latte an die Sitzfläche

Befestigen Sie die Latte der Sitzfläche (**H**) mit den Schrauben (**AA**) an der Sitzfläche (**B**).




#### Schritt 2: Anbringen der vorderen Beine

Befestigen Sie die vorderen Beine (**F**) mit den Schrauben (**DD**) an der Sitzfläche (**B**). Befestigen Sie die vertikale Rückenlehne (**E**) an der Sitzfläche mit Schrauben (**EE**).



### Schritt 3: Anbringen des Querträgers


Befestigen Sie den Querträger (G) mit Schrauben (AA) an den vorderen Beinen (F).



### Schritt 4: Anbringen des Scharniers

Befestigen Sie die Rückenlehne (A) mit den Schrauben (BB) an der Sitzfläche (B).

Befestigen Sie die Armlehnen (C&D) mit den Schrauben an den vorderen Beinen und mit den Schrauben (CC) an beiden vertikalen Rückenstützen (E).



## Betrieb

Überzeugen Sie sich vor dem Gebrauch vom ordnungsgemäßen Zustand des Produkts.

## Fehlerbehebung

Bei Störungen im Betrieb, überprüfen sie bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben nehmen Sie das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt steht auf unebenen Untergrund</li> <li>- Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst</li> <li>- Das Produkt wird zu stark belastet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt auf ebenen Untergrund stellen</li> <li>- Befestigungsschrauben festziehen</li> <li>- Belastungsgrenzen einhalten</li> </ul>

## Lagerort



- Lagern Sie das Produkt in der kalten Jahreszeit an einem kühlen, frostfreien, trockenen und geschlossenen Raum auf. Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen (z.B. Heizungskeller).

## Reinigung und Instandhaltung

Verschmutzungen des Produkts können Sie mit klarem Wasser, einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste entfernen. Sind die Verschmutzungen stärker können Sie zusätzlich einen Haushaltsreiniger, welcher für Kunststoffe geeignet ist, verwenden. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel.

## Entsorgungshinweis



- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieser Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

**Home Deluxe GmbH**

**Schanzweg 2**

**32312 Lübbecke**

**Deutschland**

**Tel.: +49 (0)5743 6181-0**

[www.home-deluxe-gmbh.de](http://www.home-deluxe-gmbh.de)

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.