
Mode d'emploi Lampe à suspendre en Rotin FELIA Crème



Designed in Germany

Important :
CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT !

MONTAGE



220V-240V~50/60Hz,
3 x E14 / max. 40W

DE - L'installation requiert des connaissances spécialisées et ne doit être effectuée que par un électricien agréé, dans le respect des réglementations locales et nationales !
EN - The installation requires expert knowledge and may be carried out only by an approved electrician under consideration of local and national regulations !

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

(DE) ATTENTION !
Avant de commencer les travaux de montage,
veuillez lire attentivement les consignes de sécurité !

DE Mode d'emploi

ID d'article : 25501 ID de variante : 61037

Lire attentivement les instructions et les conserver !

⚠ **Consignes de sécurité pour l'installation et le fonctionnement Le non-respect de ces consignes peut entraîner un danger de mort, de brûlure ou d'incendie !**
Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectuée par un électricien qualifié !
Ne pas changer ou modifier le produit. Ne rien fixer sur le produit.
Ne pas couvrir le produit.
En cas de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, mettre le produit hors service et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.
Veiller à ce que les enfants ne subissent aucun dommage avec le produit.
Autres consignes de sécurité =⚠

Utilisation conforme à la destination Classe de protection I (1)⏚ - Raccordement avec conducteur de protection. Utiliser uniquement en montage fixe sur une surface plane.
Utiliser uniquement sur des surfaces normales ou non inflammables.
Utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs.
Ne pas exposer à de fortes sollicitations mécaniques ou à un encrassement important.

Remplacement de la lampe
⚠ Mettre le luminaire hors tension et le laisser refroidir. Types d'ampoules autorisés : E14, 40W max.

Entretien / stockage
⚠ Mettre le produit hors tension et le laisser refroidir. Nettoyer régulièrement avec un chiffon légèrement humide (eau) uniquement à l'extérieur.
Stocker uniquement dans un endroit sec et propre.

Montage
⚠ Mettre l'alimentation électrique / le câble de raccordement hors tension ! Utiliser uniquement les accessoires décrits.
Utiliser uniquement du matériel de montage approprié. Convient uniquement pour un montage au plafond.
Monter comme indiqué sur la figure.

Raccordement électrique
Munir les conducteurs flexibles d'embouts appropriés ! Conducteur extérieur→ Borne L
Conducteur neutre→ Borne N
Conducteur de protection→ Borne de terre

⚠ Vérifier la fixation sûre et le bon fonctionnement !

Nous attirons votre attention sur le fait que Home Deluxe GmbH ne prend en principe pas en charge les frais de montage ou de prestations artisanales - comme les frais d'électricien ou d'autres frais de spécialistes comparables.

(EN) WARNING !
Avant de procéder au montage, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité !

EN Manuel d'utilisation

ID d'article : 25501 ID de variante : 61037

Lire attentivement le manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure !

⚠ **Conseils de sécurité pour l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des risques de mort, de brûlure ou d'incendie !** Toute intervention sur le raccordement électrique doit être effectuée par un électricien. Ne pas altérer ou modifier le produit.
Ne fixez rien sur le produit. Ne couvrez pas le produit.
Retirez le produit du service lorsque vous soupçonnez un défaut ou un dysfonctionnement et contactez votre revendeur ou un électricien qualifié.
Prenez les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas affectés par le produit. Conseils de sécurité supplémentaires =⚠

Use as directed
Safety class I (1)⏚ - Connexion avec un conducteur de protection.
N'utiliser que sur une surface plane.
N'utiliser que sur des surfaces normales ou non inflammables.
N'utilisez que dans un endroit sec à l'intérieur.
Ne pas soumettre à des contraintes mécaniques ou à une forte contamination par la saleté.

Remplacement de la lampe
⚠ Débranchez le luminaire et laissez-le refroidir. Sources lumineuses appropriées : E14, 40W max.

Entretien / Stockage
⚠ Débranchez le produit et laissez-le refroidir.
Nettoyer régulièrement les surfaces externes avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).
Stocker dans un endroit sec et propre.

Installation
⚠ Débranchez le câble d'alimentation/de connexion fixe ! N'utiliser que les accessoires décrits.
N'utiliser que des matériaux de fixation appropriés. Uniquement adapté au montage en surface au plafond. Installer comme indiqué sur la figure.

Raccordement électrique
Équipez les extrémités des fils flexibles de ferrules appropriées ! Conducteur en direct → Borne L
Conducteur neutre → Borne N
Conducteur de protection→ Borne de terre

⚠ Check secure fixation and proper function !

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2 32312
Lübbecke Allemagne
Tél. : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Lampe en rotin FELIA
ID d'article : 25501 / ID de variante : 61036 Lampe à suspendre en rotin FELIA Crème Paquet 1 de 1 ID d'article : 25498 / ID de variante : 61033