# Mode d'emploi Lampe de table en Rotin FELIA Crème



## Conçu en Allemagne

**Important :**
**CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT !**

# Montage




**220V-240V~50/60Hz,**
**E14 / max. 40W**

**(DE) ATTENTION !**
Avant de commencer les travaux de montage, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité !

## DE Mode d'emploi

ID d'article : 25501 ID de variante : 61039

**Lire attentivement les instructions et les conserver !**

**⚠ Consignes de sécurité pour l'installation et le fonctionnement Le non-respect de ces consignes peut entraîner un danger de mort, de brûlure ou d'incendie !**
Ne pas altérer ou modifier le produit. Ne rien fixer sur le produit.
Ne pas couvrir le produit.
En cas de suspicion de dysfonctionnement ou de dommage, mettre hors service et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.
S'assurer que les enfants ne risquent pas d'endommager le produit. Si le câble de raccordement est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant. fabricant ou un électricien qualifié. Autres consignes de sécurité =⚠

**Utilisation conforme à la destination**
Classe de protection II (2)⧈ - Isolation de protection - Raccordement sans conducteur de protection. Utiliser uniquement sur une surface plane, stable et non basculante.
Utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs.
Ne pas exposer à de fortes sollicitations mécaniques ou à un encrassement important.
Température ambiante admissible(ta) : 40°C max.

**Remplacement de la lampe**
⚠ Mettre le luminaire hors tension et le laisser refroidir. Types d'ampoules autorisés : E14, 40W max.

**Entretien / stockage**
⚠ Mettre le produit hors tension et le laisser refroidir.
Nettoyer régulièrement avec un chiffon légèrement humide (eau) uniquement à l'extérieur. Stocker uniquement dans un endroit sec et propre.

**Lieu d'installation**
Installer le produit de manière à ce qu'il ne présente aucun danger (p. ex. trébucher).

**Mise en service**
Mettre en place l'ampoule.
Brancher la fiche secteur sur la prise du réseau électrique public.
Allumer et éteindre au moyen de l'interrupteur.

⚠ Vérifier la stabilité et le bon fonctionnement !

**(EN) WARNING !**
Avant de procéder au montage, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité !

## EN Manuel d'utilisation

Référence : 25501 Variant ID : 61039

**Lire attentivement le manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure !**

**⚠ Conseils de sécurité pour l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un danger de mort, des brûlures ou un incendie !**
Ne pas altérer ou modifier le produit.
Ne fixez rien sur le produit. Ne couvrez pas le produit.
Retirez l'appareil du service lorsque vous soupçonnez un défaut ou un dysfonctionnement et contactez votre revendeur ou un électricien qualifié.
Prenez les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas affectés par le produit.
Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou un électricien qualifié afin d'éviter tout risque.

Conseils de sécurité supplémentaires =⚠

**Utilisation dirigée**

Safety class II (2)⧈ -Safety insulated - Connexion sans conducteur de protection.
N'utiliser que sur une surface plane, stable et non inclinable.
N'utilisez que dans un endroit sec à l'intérieur.
Ne pas soumettre à des contraintes mécaniques ou à une forte contamination par la saleté. Température ambiante admissible (ta) : max. 40°C.

**Remplacement de la lampe**

⚠ Débrancher le luminaire et le laisser refroidir. Sources lumineuses appropriées : E14, 40W max.

**Entretien / Stockage**

⚠ Débrancher le produit et le laisser refroidir.
Nettoyer régulièrement les surfaces externes avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).
Stocker dans un endroit sec et propre.

**Placement**
Placez le produit de manière à ce qu'il ne présente pas de danger (par ex. en cas de chute).

**Mise en service**
Insérez la source lumineuse.
Connecter la prise de courant à la prise de courant.
Allumez et éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur.

⚠ Vérifier la stabilité et le bon fonctionnement !

---

**Nous attirons votre attention sur le fait que Home Deluxe GmbH ne prend pas en charge les frais de montage ou de prestations artisanales - comme les frais d'électricien ou d'autres frais professionnels comparables.**

**Home Deluxe GmbH**
**Schanzeweg 2 32312**
**Lübbecke Allemagne**
Tél. : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Lampe en rotin FELIA
ID d'article : 25501 / ID de variante : 61036 Lampe de table en rotin FELIA Crème - paquet 1 de 1 ID d'article : 25500 / ID de variante : 61035

BDA–322–00–FELIA_Tischlampe 2024/11