
Bruksanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Badrumsmöbler WANGEROOGE



Original bruksanvisning

VIKTIGT

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan montering och användning. Den innehåller viktig information om montering och användning.

VIKTIGT:
FÖRVARAS FÖR SENARE BRUK.
LÄS NOGGRANT!

Innehåll

1 Allmänt 3
1. Produktöversikt 3
1.2. Allmänna anvisningar 3
1.3. Garanti 4
2. Information om bruksanvisningen 4
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen 4
2. Målgrupper för bruksanvisningen 4
2.3. Information om översättning 4
2.4 Förklaring av symboler 5
2. Allmänt om bruksanvisningen 5
2. Avsedd användning 6
2. Allmänna säkerhetsanvisningar 6
3. Produktegenskaper 8
3.1. Tekniska data 8
3.2. Produktbeskrivning 8
4. Leveransomfattning 9
5. Montering 11
5.1. Säkerhetsanvisningar 11
5.2. Produktens uppbyggnad 12
6. Tillämpning 22
6.1. Säkerhetsanvisningar 22
6.2. Första användningen 22
6.3. Drift 22
6. Manöverelement 22
7. Felsökning 23
8. Underhåll och skötsel 23

8.1. Säkerhetsanvisningar 23
9. Demontering 24
9.1. Säkerhetsanvisningar 24
10. Avfallshantering 24
11. Elektriska och elektroniska apparater – information för hushåll 25

Kära kund!

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya badrumsmöbel WANGEROOGE.

Bruksanvisningen hjälper dig vid montering, idrifttagning, användning och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell	Artikel-ID: Vit	Artikel-ID: Svart	Artikel-ID: Grå	Artikel-ID: Trä
WANGEROOGE S	10335	10339	16821	
WANGEROOGE M	10336	10341	16822	
WANGEROOGE L	10337	10342	16823	
WANGEROOGE XL	10338	10343	16824	
WANGEROOGE BIG S	11855	11859	13053	16825
WANGEROOGE BIG M	11856	11860	13054	16826
WANGEROOGE BIG L	11857	11861	13055	16827
WANGEROOGE BIG XL	11858	11862	13057	16828

Modell	Variant-ID: Vit	Variant-ID: Svart	Variant-ID: Grå	Variant-ID: Trä
WANGEROOGE S	8439	8443	31607	
WANGEROOGE M	8440	8444	31608	
WANGEROOGE L	8441	8445	31609	
WANGEROOGE XL	8442	8446	31610	
WANGEROOGE BIG S	9914	9918	11103	31611
WANGEROOGE BIG M	9915	9919	11104	31612
WANGEROOGE BIG L	9916	9920	11105	31613
WANGEROOGE BIG XL	9917	9921	11107	31614

1.2. Allmänna anvisningar

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar monteringen och användningen eller anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa ändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för ”badrumsmöbler WANGEROOGE”.

1.3. Garanti

De lagstadgade ansvars- och garantirättigheterna gäller från och med inköpsdatumet.
Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig montering eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga en bild av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Målgrupp för bruksanvisningen



Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Idrifttagning/drift
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.3. Information om översättning

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.4. Förklaring av symboler

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen indikerar möjliga faror som kan leda till dödsfall eller allvarliga skador. Läs den relevanta anvisningen innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktig information och varnar för skador på egendom. Läs denna information innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg för att förstå eventuella problem och undvika skador.
	**CE-märkning** Symbolen anger att produkten uppfyller de gällande krav som Europeiska gemenskapen ställer på oss. Den aktuella försäkran om överensstämmelse kan erhållas på begäran från Home Deluxe GmbH.
	**Läs bruksanvisningen** Symbolen anger att bruksanvisningen måste läsas noggrant före montering/installation och/eller användning av apparaten.
	**Använd endast inomhus** Symbolen anger att produkten endast får användas inomhus.
	**Skyddsklass II** Symbolen anger att utrustningen har förstärkt eller dubbel isolering motsvarande den nominella isolationsspänningen mellan aktiva och berörbara delar. De har vanligtvis ingen anslutning till skyddsledaren.
	**Säkerhetstransformator** Symbolen anger att en kortslutningssäker, sluten säkerhetstransformator är inbyggd.
	**Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater** Elektriska och elektroniska apparater får inte kasseras tillsammans med hushållsavfallet!

2.5. Allmänt om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser badrumsmöblerna WANGEROOGE. Den innehåller viktig information om montering och användning. Användningsanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara användningsanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna användningsanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter badrumsmöblerna WANGEROOGE till tredje part måste även denna användningsanvisning överlämnas.

2.6. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd och lämplig för privat bruk i rimlig och normal omfattning. Vår produkt är **inte** avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Home Deluxe GmbH.

Produkten är avsedd för tvätt och förvaring av badrumstillbehör inomhus.

Använd badrumsmöblerna WANGEROOGE endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara avsedd för annat ändamål och kan leda till skador på egendom eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått på grund av felaktig eller avsedd användning.

2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna faroangivelser



- Felaktig hantering kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning samt felsökning, underhåll och reparationer endast utföras av kvalificerad personal.
- Produkten kan användas av barn från 8 år och äldre, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som finns.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och felfri.
- Se till att alla delar är oskadda och monterade på rätt sätt. Felaktig montering kan medföra skaderisk. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- Installera produkten endast på väggar som är avsedda för permanent belastning.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera fästena regelbundet.

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Håll barn borta från monteringsplatsen under monteringen av produkten. Leveransen innehåller smådelar som kan sväljas eller orsaka allvarliga skador.
- **Fallrisk!** Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. De enskilda delarna av produkten kan falla ner från väggen vid ensidig belastning, vilket kan leda till döden.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas på rätt sätt.
- Se till att små barn inte stoppar smådelar i munnen.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Risk för skador

Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.



- Kontrollera produkten före varje användning för att upptäcka synliga skador.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För ändringar krävs skriftligt tillstånd från tillverkaren och dessa måste utföras enligt anvisningarna.
- Produkten får inte användas om den är skadad. Skadade delar måste repareras eller bytas ut mot originalreservdelar.

- Se till att produkten är fast installerad för att undvika skador.
- För att undvika risk för elstötar måste all installation och underhåll utföras av en behörig elektriker.
- Ta produkten ur drift om nätkabeln är skadad tills nätkabeln har bytts ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller en behörig elektriker.
- Se till att LED-listens kontakt är frånkopplad från strömförsörjningen vid montering.
- **Livsfara på grund av elektrisk spänning**: Vid beröring av spänningsförande delar finns omedelbar livsfara. Skador på isoleringen eller enskilda komponenter kan vara livsfarliga. -> Vid skador på isoleringen, koppla omedelbart bort strömförsörjningen och låt reparationen utföras.

Risk för skador



- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Reparations- och underhållsarbeten på elsystemet får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. knivar, saxar eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Om du öppnar förpackningen oförsiktigt med en kniv eller andra vassa föremål kan produkten skadas. Var mycket försiktig när du öppnar förpackningen.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor eller öppen eld.
- **Risk för tippning och fall:** Klättra inte på produkten, eftersom detta kan leda till att den lossnar från väggen och faller ned.

Explosionsrisk



Varning: Förvara inte lättantändliga, lättbrännbara eller explosiva ämnen inuti . Lättantändliga ämnen kan antändas.

3. Produkt

3.1. Tekniska data

WANGEROOGE	Underskåp	Handfat	Spegel (utan hylla)	Hängskåp
	(H x B x D) i mm			
S	310 x 610 x 415	40 x 610 x 415		
M	310 x 610 x 415	40 x 610 x 415	500 x 600 x 20	
L	310 x 610 x 415	40 x 610 x 415	500 x 600 x 20	1100 x 300 x 300
XL	310 x 610 x 415	40 x 610 x 415	500 x 600 x 20	1100 x 300 x 300

WANGEROOGE	Underskåp	Handfat	Spegel (utan hylla)	Hängskåp
	(H x B x D) i mm			
BIG S	330 x 800 x 410	45 x 800 x 410		
BIG M	330 x 800 x 410	45 x 800 x 410	500 x 800 x 20	
BIG L	330 x 800 x 410	45 x 800 x 410	500 x 800 x 20	1100 x 300 x 300
BIG XL	330 x 800 x 410	45 x 800 x 410	500 x 800 x 20	1100 x 300 x 300

Nätdel	
Ingångsspänning	100 – 240 V AC
Frekvens	50/60 Hz
Ingångsström	0,2 A
Skyddsklass	II
Utgångsspänning	12 V DC
Utgångsström	max. 500 mA
Utgångseffekt	max. 6 W

LED-ljuslist	
Nominell spänning	12 V DC
Nominell ström	75 mA
Nominell effekt	> 1 W
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	100 lm

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.



3.2. Produktbeskrivning

Det modernt designade badrumsmöbelsetet "WANGEROOGE" förhöjer ditt badrum optiskt. Beroende på beställning består vårt badrumsmöbelset av spegel med hylla, handfat med underskåp och två hängskåp med LED-belysning. LED-belysningen i hängskåpet skapar en stämningsfull atmosfär och ett modernt utseende. Setet erbjuder gott om förvaringsutrymme för perfekt organisation.

4. Leverans

Kontrollera förpackningen för yttre skador vid leveransen. Kontrollera dessutom omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla komponenter är i felfri skick. Montera produkten endast om leveransen är komplett och oskadad.

Utföranden

WANGEROOGE S / BIG S: Underskåp med handfat[1)]

WANGEROOGE M / BIG M: Underskåp med handfat[1)] / Spegel med hylla


WANGEROOGE L / BIG L: Underskåp med handfat[1)] / Hängskåp / Spegel med hylla

WANGEROOGE XL / BIG XL: Underskåp med handfat[1)] / 2x hängskåp / spegel med hylla


[1)] Armatur och avlopp ingår inte i leveransen.

Underskåp

Del	Antal
	4
	11
 Ø14	11
 4x16	36

Del	Antal
	2
 33x33x64	2
	1
	1

Del	Antal
 5,5x50	2
 Ø8x40	2
	2


Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
1	Frontlucka	1	
2	Frontskydd	1	
3	Sidopanel	2	
4	Botten	1	
5	Rygghängare	1	
6	Baksida	1	

Spegel


Del	Antal
	2
 Ø8x40	4


Del	Antal
 4x35	4
 4x50	4

Del	Mängd
	2


Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
1	Spegel	1	
2	Förvaring	1	

Hängskåp (utförande XL / BIG XL inom parentes)

Del	Antal
	12 (24)
	34 (68)
 Ø14	34 (68)
	6 (12)
 4x16	46 (92)

Del	Antal
	4 (8)
	2 (4)
	3 (6)
 4x50	2 (4)
 5,5x50	2 (4)

Del	Antal
 Ø8x40	2 (4)
	2 (4)
	1 (2)

Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
1	Frontdörr	3 (6)	
2	Sidopanel	6 (12)	
3	Övre del	1 (2)	
4	Botten	1 (2)	
5	Baksida	1 (2)	
6	Inläggshyllor	3 (6)	
7	Glashyllor	2 (4)	

5. Montering

Placering

- Kontrollera innan du monterar produkten på väggen att den tål belastningen under lång tid.
- Var försiktig när du borrar i väggen så att inga ledningar (kablar, vattenledningar etc.) skadas.

5.1. Säkerhetsanvisningar

All information om säkerhet och hälsa måste läsas.


Risk för personskada
Felaktig hantering vid montering kan leda till personskador.

- Din produkt levereras i flera paket. Se till att paketen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar paketen, eftersom de innehåller ömtåliga delar och glas.
- Kontrollera innan du monterar produkten på väggen att den tål belastningen under lång tid.
- Använd rätt fästmaterial (skruvar och pluggar) för väggmontering.
- Följ alltid monteringsmått och använd det medföljande monteringsmaterialet.
- Felaktig användning, felaktig montering eller skador som uppstår vid monteringen omfattas inte av garantin.
- Minst två personer krävs för att montera produkten.
- Använd skyddskläder, såsom skyddsskor och skyddshandskar, vid montering.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**

5.2. Montering av produkten

Produkten levereras i delar och är enkel att montera. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om anvisningarna inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras. Innan du börjar montera produkten bör du bekanta dig med beslagen och fästelementen för att underlätta monteringen.

Verktyg som behövs


	Skruvmejsel		Måttband
	Borrmask Ø6 mm		Gummihammare
	Borrmaskin		skärkniv
	Vattenpass		Penna

- Följande anvisningar måste läsas noggrant.

Montering av underskåp (alla modeller)


Steg 1: Skruva fast möbelkopplingen






Steg 2: Slå i träpluggarna







Steg 3: Skruva in anslutningsbeslaget, fäst bakväggen










Steg 4: Skruva fast kopplingsbeslaget, sätt ihop underskåpet









Steg 5: Skruva fast vinkeln, montera ”Push to open”





Markering: Monteringsposition för ”Push to open”
Skruva fast fästet på sidopanelen med 2 skruvar. Skjut in ”Push to open” i fästet underifrån. Stiften pekar mot dörren.







Steg 6: Montera gångjärnet i frontluckan och justera det









Steg 7: Montera dämpare






Steg 8: Installera underskåpet på väggen


Se till att väggen på byggnadsplatsen tål den belastning som underskåpet utsätts för.



Utförande: S
M
L
XL




Utförande: BIG S
BIG M
BIG L
BIG XL




Montering av spegel (utförande: M / L / XL / BIG M / BIG L / BIG XL)


Utförande: M
L
XL



Utförande: BIG M
BIG L
BIG XL




Utförande: M / BIG M
L / BIG L
XL / BIG XL




Montering av hängskåp (utförande: L / XL / BIG L / BIG XL)

Steg 1: Skruva fast möbelkopplingen









Steg 2: Slå i träpluggarna






Steg 3: Skruva in kopplingsbeslaget, fäst bakväggen







Steg 4: Skruva fast kopplingsbeslaget, fäst sidoväggarna








Steg 5: Fäst LED-lista, sätt in mellanbotten och glasbotten






Observera: Dubblarna respektive facken kan inte justeras efter installationen.

Viktigt: Välj rätt position för facken före montering.


Viktigt: Montera LED-ljuslisten med klämmorna. Dra kabeln genom hålet i bakväggen. Skjut in glasplattorna mellan hyllorna och in i LED-ljuslisten. Anslut kablarna till nätdelen. Se till att nätdelen inte är ansluten till strömförsörjningen.


Viktigt: När hängskåpet är monterat på väggen kan nätkontakten anslutas till strömförsörjningen.

Steg 6: Montera och justera gångjärnen i dörrarna




Justering av gångjärn







Steg 7: Installera hängskåpet på väggen

Se till att väggen på byggsidan tål den belastning som hängskåpet utsätts för.



865 mm (vertikalt)





Montering av handfat

Placera handfatet på underskåpet och täta eller limma fast det mot väggen med silikon.
Armaturen och avloppet ingår inte i leveransen och kan köpas i fackhandeln.

6. Användning

6.1. Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhets- och hälsoinformation måste läsas noggrant.

Risk för personskada
Felaktig hantering vid användning kan leda till personskador.



- Använd inte en skadad produkt.
- Gör inga ändringar på produkten.
- **Fallrisk!** Produkten är inte en leksak, klättervägg eller sportredskap. Enskilda delar av produkten kan falla ned från väggen vid ensidig belastning, vilket kan leda till döden.
- Kontrollera fästena regelbundet.

6.2. Första användningen

Kontrollera produkten före första användningen så att den inte är skadad och kontrollera väggfästet så att produkten sitter fast och inte wobblar. Produkten får endast användas om den är oskadad, sitter fast och inte wobblar.

6.3. Användning

Kontrollera innan du använder produkten.

- att den är i korrekt skick.
- den elektriska anslutningen.
- att funktionen ”tryck för att öppna” fungerar.
- dämpningen i underskåpet.
- LED-lampornas funktion.

6.4. Manöverelement

För att använda LED-ljuslisten måste kontakten anslutas till strömförsörjningen.
Ljuset slås på och av med strömbrytaren i anslutningskabeln.

7. Felsökning

Om följande fel uppstår under drift, kontrollera följande felorsaker med hjälp av tabellen nedan. Om felet inte kan åtgärdas med de angivna åtgärderna, ta produkten ur drift.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Produkten skakar eller svänger	- Fästskruvarna har lossnat - Produkten är för hårt belastad - Väggen är inte stabil	- Dra åt fästskruvarna - Följ belastningsgränserna - Använd inte produkten vidare
Dörrarna eller frontluckan hålls inte i stängt läge	- Push to open defekt - Gångjärn defekt	- Byt ut tryck för att öppna - Byt ut gångjärn
Dörrarna eller frontluckan sitter snett och stänger inte ordentligt	- Gångjärnen är felaktigt inställda	- Justera gångjärnen korrekt
LED-lampan fungerar inte	- Ingen nätspänning - Kontakten sitter inte i uttaget - Anslutningen mellan ledningen och LED-listen är lös - Nätdelen är defekt	- Kontrollera säkringen eller jordfelsbrytaren för strömförsörjningen - Huvudströmbrytaren är avstängd - Sätt i kontakten i vägguttaget - Sätt ihop kontakten - Byt ut nätaggregatet

Om ytterligare problem uppstår med produkten, kontakta oss.

8. Underhåll och skötsel

8.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för personskada
Felaktig hantering under drift kan leda till personskador.



- Stäng av strömtillförseln till produkten före rengöring/underhåll/skötsel.

Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller högtryckstvätt för rengöring. Följ även rengöringsmedlets tillverkarens anvisningar.

9. Demontering

9.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för personskada
Felaktig hantering vid demontering kan leda till personskador.



- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före demontering. Vid kontakt med spänningsförande komponenter kan det uppstå elektriska stötar som kan leda till brännskador eller dödsfall.
- Demonteringen ska utföras av minst två personer.
- Säkra produkten mot fall innan demontering.

Demonteringen av produkten ska utföras i omvänd ordning jämfört med monteringen. (**se kapitel Montering**)

10. Avfallshantering



- Avfallshantera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur produkten ska kasseras.
- Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

11. Elektriska och elektroniska apparater – information för privata hushåll

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) innehåller en rad krav på hantering av elektriska och elektroniska apparater. De viktigaste har sammanställts här.

1. Separerad insamling av gamla apparater

Elektriska och elektroniska apparater som har blivit avfall kallas uttjänta apparater. Ägare av uttjänta apparater måste lämna in dessa separat från osorterat hushållsavfall. Du måste separera gamla batterier och ackumulatorer som inte är inbyggda i den gamla apparaten, samt lampor som kan tas ut ur den gamla apparaten utan att förstöras, innan du lämnar in den till en insamlingsplats. Separera gamla apparater för att förbereda dem för återanvändning.

2. Möjligheter att lämna in gamla apparater

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan lämna in dem till insamlingsställen som drivs av offentliga avfallshanteringsföretag eller till återlämningsställen som inrättats av tillverkare eller återförsäljare i enlighet med Elektro G. En onlineförteckning över insamlings- och återlämningsställen finns på webbplatsen: https://www.stiftung-ear.de eller https://www.take-e-back.de.

3. Information om dataskydd

Gamla apparater innehåller ofta känsliga personuppgifter. Detta gäller särskilt apparater inom informations- och telekommunikationsteknik, såsom datorer och smartphones. Observera i ditt eget intresse att varje slutanvändare själv är ansvarig för att radera data på de gamla apparater som ska kasseras.

4. Återlämningsskyldighet för distributörer

Återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 m2 samt återförsäljare av livsmedel med en total försäljningsyta på minst 800 m2, som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder och tillhandahåller elektriska och elektroniska apparater på marknaden, är skyldiga att

- vid överlämnande av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till en slutanvändare kostnadsfritt återta en gammal apparat av samma typ som slutanvändaren har, som i huvudsak har samma funktioner som den nya apparaten, på överlämningsplatsen eller i dess omedelbara närhet, och
- på begäran av slutanvändaren återta gamla apparater som inte har några yttermått som överstiger 25 cm i detaljhandelsbutiken eller i dess omedelbara närhet utan kostnad; återtagandet får inte kopplas till köp av en elektrisk eller elektronisk apparat och är begränsat till tre gamla apparater per apparattyp.

5. Betydelsen av symbolen ”genomstruken soptunna”



Symbolen med en överkorsad soptunna som regelbundet finns på elektriska och elektroniska apparater anger att den aktuella apparaten ska samlas in separat från osorterat hushållsavfall när den nått slutet av sin livslängd.

- Tillverkarens registreringsnummer
- Som tillverkare i enlighet med ElektroG är vi registrerade hos den behöriga stiftelsen Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) under följande registreringsnummer: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-003-01_WANGEROOGE
2022/08