Gebruiksaanwijzing

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Omslag DESCANSO



Originele gebruiksaanwijzing

LET OP:

Lees de instructies volledig en zorgvuldig voor installatie en inbedrijfstelling. Ze bevatten belangrijke informatie over installatie en gebruik.

BELANGRIJK:
BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES AANDACHTIG!

Inhoudsopgave

1. Algemene informatie 3
1.1. Productoverzicht 3
1.2. Algemene opmerkingen 3
1.3. Garantie 3
2. Informatie over de gebruiksaanwijzing 3
2.1. Beschikbaarheid van de gebruiksaanwijzing 3
2.2. Informatie over de vertaling 3
2.3. Doelgroepen van de gebruiksaanwijzing 4
2.4. Informatie over de vertaling 4
2.5. Uitleg van symbolen 4
2.6. Algemene informatie over de gebruiksaanwijzing 4
2.7. Beoogd gebruik 4
2.8. Algemene veiligheidsinstructies 5
3. Productkenmerken 5
3.1. Technische gegevens 5
3.2. Productbeschrijving 6
4. Omvang van de levering 6
5. Toepassing 6
5.1. Veiligheidsinstructies 6
5.2. Eerste ingebruikname 6
5.3. Operatie 6
5.4. Opslaglocatie 7
6. Reiniging en verzorging 7
7. Afvalverwijdering 7

Geachte klant,

Bedankt voor het kiezen van een product van **Home Deluxe GmbH**. We wensen u veel plezier met uw nieuwe DESCANSO hoes.

De gebruiksaanwijzing ondersteunt u bij het in gebruik nemen, bedienen en onderhouden van het product. De gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften moeten zorgvuldig en volledig worden gelezen. Neem deze instructies in acht om gevaren te voorkomen.

1. Algemene informatie

1.1. Productoverzicht

Model: Overtrek DESCANSO | Artikel ID: 20051 | Variant ID: 48718

1.2. Algemene opmerkingen

Om onze claim waar te maken, verbeteren we voortdurend de kwaliteit, vereenvoudigen we de bediening en passen we de producten aan de eisen van de klant aan. Vanwege deze veranderingen is de actuele versie van de gebruiksaanwijzing te vinden op onze homepage.

De term "product" wordt gebruikt in de gebruiksaanwijzing voor de "DESCANSO afdekking".

1.3. Garantie

De wettelijke aansprakelijkheid voor defecten en garantierechten gelden vanaf de aankoopdatum.
Home Deluxe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Klachten die voortvloeien uit onjuiste installatie of onjuist gebruik zijn uitgesloten van de garantie. Neem in geval van defecten aan het product schriftelijk contact op met onze klantenservice via het contactformulier op onze homepage, onder vermelding van de productnaam, het serienummer en een foto van het typeplaatje:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Duitsland
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier.

2. Informatie over de gebruiksaanwijzing

2.1. Beschikbaarheid van de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en moet volledig en in de onmiddellijke nabijheid van het product worden bewaard.

2.2. Informatie over de vertaling

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing is geschreven in het Duits. Elke andere beschikbare taal is een vertaling van de Duitse versie.

2.3. Doelgroepen van de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing moet worden gelezen en nageleefd door elke persoon die betrokken is bij een van de volgende activiteiten of toepassingen:

- Uitpakken
- Inbedrijfstelling/bediening
- Zorg
- Problemen oplossen
- Afvalverwijdering

2.4. Informatie over de vertaling

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing is geschreven in het Duits. Elke andere beschikbare taal is een vertaling van de Duitse versie.

2.5. Uitleg van symbolen

Symbool	Uitleg van symbolen
	**WAARSCHUWING** Het symbool geeft mogelijke gevaren aan die kunnen leiden tot dodelijk of ernstig letsel. Lees de bijbehorende opmerking voordat u de betreffende installatie- of toepassingsstap uitvoert.
	**INFO** Het symbool geeft belangrijke informatie en duidt op materiële schade. Neem deze in acht voordat u de betreffende installatie- of toepassingsstap uitvoert om problemen te begrijpen en schade te voorkomen.
	**Lees de gebruiksaanwijzing** Het symbool geeft aan dat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gemonteerd/geïnstalleerd en/of gebruikt.

2.6. Algemene informatie over de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de afdekking van DESCANSO. Deze bevat belangrijke informatie over bediening, onderhoud en reiniging. De gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, moeten zorgvuldig worden gelezen voordat u het product gebruikt; bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing om onbedoeld letsel of schade te voorkomen. Als u de afdekking van DESCANSO doorgeeft aan derden, moet u deze gebruiksaanwijzing ook doorgeven.

2.7. Beoogd gebruik

Het product is van hoge kwaliteit, duurzaam en uitsluitend bedoeld of geschikt voor privégebruik in redelijke en gebruikelijke mate. Bovendien is ons product **niet** bedoeld voor commercieel gebruik. Commercieel gebruik is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Home Deluxe GmbH.
Het product is bedoeld als hoes voor de DESCANSO Hollywood-schommel.
Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of persoonlijk letsel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik.

2.8. Algemene veiligheidsinstructies

Algemene waarschuwingen



- Verkeerd gebruik kan leiden tot aanzienlijk persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
- Gebruik het product **alleen** als het onbeschadigd en in perfecte staat is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product
- Controleer de afdekking regelmatig op beschadigingen.

Gevaar voor kinderen



- Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar! De levering bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden of ernstig letsel kunnen veroorzaken.
- Houd kinderen uit de buurt van het product.
- Plaats het product niet rechtstreeks of in de onmiddellijke nabijheid van een speeltoestel.
- Leg de kinderen uit dat ze niet onder het deksel mogen blijven, omdat er verstikkingsgevaar is.

Risico op letsel
Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot verwondingen



- Controleer het product voor elk gebruik op zichtbare schade.
- Breng geen wijzigingen aan in het ontwerp van het product. Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de fabrikant en moeten worden uitgevoerd volgens de instructies.
- Zorg ervoor dat het product stevig geïnstalleerd is om letsel te voorkomen.

Risico op schade



- Onjuiste behandeling van het product kan leiden tot schade.
- Open de verpakking niet met scherpe voorwerpen (zoals messen, scharen en dergelijke), want hierdoor kan het product beschadigd raken. Wees voorzichtig bij het openen.
- Klim niet op het product, want er bestaat gevaar voor vallen en inbraak.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen of open vuur.

Explosiegevaar



- Bewaar geen licht ontvlambare, brandbare of explosieve stoffen in het product.

3. Productkenmerken

3.1. Technische gegevens

Omslag DESCANSO	
Afmetingen	198 x 125 x 179 cm
Materiaal	Oxford 600D
Kleur	Zwart
Gewicht	4,6 kg

3.2. Productbeschrijving

OXFORD 600D is een waterdicht materiaal dat ideaal is voor buitenhoezen. De stof is gemaakt van synthetische polyestervezels en wordt gekenmerkt door zijn hoge sterkte en vuilbestendigheid. Het product is waterdicht, wintervast en biedt uw schommelset ideale UV-bescherming, regenbescherming, stofbescherming en bescherming tegen uitwerpselen van dieren.

4. Omvang van de levering

Controleer de verpakking bij levering op uitwendige schade. Controleer bovendien onmiddellijk na het uitpakken of de levering compleet is en of het product en alle onderdelen in perfecte staat zijn. Gebruik het product alleen als de levering compleet en onbeschadigd is.

Nee.	Beschrijving van de	Foto's
1.	Omslag DESCANSO	

5. Toepassing

5.1. Veiligheidsinstructies

Lees de volgende informatie over gezondheid en veiligheid aandachtig door.

Risico op letsel

Onjuiste behandeling tijdens gebruik kan leiden tot letsel



- Gebruik geen beschadigd product.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Het product is geen kinderspeelgoed en is geen schuilplaats voor kinderen en dieren. Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Verwijder regenwater en sneeuw regelmatig van het product.

5.2. Eerste ingebruikname

Controleer het product op beschadigingen voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Het product mag alleen worden gebruikt als het onbeschadigd is.

5.3. Operatie

Om het product af te dekken en van de meubels te verwijderen, hoeft alleen de rits geopend te worden, wat het gebruik vergemakkelijkt.
Het product is niet omkeerbaar, de glanzende kant moet naar binnen wijzen in de richting van het meubel. Zorg ervoor dat het meubel droog is voordat je het afdekt; als het nog nat of vochtig is, droog het dan af. We raden aan de meubels af te dekken als ze niet in gebruik zijn. Zorg ervoor dat de lucht onder het product kan circuleren om schimmelvorming te voorkomen. Zorg er ook voor dat het meubel volledig bedekt is.

Om waterzakken te voorkomen, mag het product niet doorhangen, maar moet het in tentvorm worden opgezet, indien nodig met een afstandhouder. Hierdoor kunnen regenwater en sneeuw op natuurlijke wijze weglopen. Veeg het regenwater en de sneeuw die zich op het oppervlak ophopen van tijd tot tijd af om de stabiliteit van de waterdichte coating te behouden.

5.4. Opslaglocatie

- Bewaar de meubels met het product tijdens het winterseizoen op een goed geventileerde, droge en overdekte plaats die zo goed mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden, om schimmel- en vochtvorming op de meubels te voorkomen.

Als de meubels buiten moeten blijven dek ze af en plaats ze onder een afdak en op een droge en beschermde vloer of ondergrond om te voorkomen dat vocht en schimmel van onderaf binnendringen.

Als het overdekte meubilair niet onder een afdak kan worden geplaatst, zorg er dan voor dat het water weg kan lopen. Dit kan door het meubel iets schuin te zetten of de hoes iets omhoog te duwen. Veeg overtollig water of sneeuw weg na een regen- of sneeuwbui - vooral van vlakke oppervlakken. Laat de lucht circuleren om vocht en schimmel te voorkomen.

6. Reiniging en verzorging

Het product is weerbestendig, gemakkelijk schoon te maken en UV-bestendig
Om het product van stof en vuil te ontdoen, besproeit u het met koud water (30°C) uit een tuinslang of veegt u het af met een zachte, in water gedrenkte doek. Reinig sterk vervuilde plekken met een spons gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel en spoel af met koud water.

7. Afvalverwijdering

- Voer het product af volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften om schade aan het milieu te voorkomen.
- Onze verpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Ze kunnen worden gerecycled en dienen dus als waardevolle grondstoffen. Voer het verpakkingsmateriaal (karton, vuile verpakkingen, enz.) gescheiden en vakkundig af volgens de geldende nationale voorschriften.
- Neem contact op met de fabrikant als je twijfelt over de verwijdering.
- Je kunt ook informatie over de juiste verwijdering krijgen bij de plaatselijke afvalverwerkingscentra.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Duitsland
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-044-01_DESCANSO_Abdeckung
2022/12