
Mode d'emploi

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Coffre à poubelles CUBO



Mode d'emploi original

Conçu en Allemagne

IMPORTANT :

CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LIRE ATTENTIVEMENT !

Table des matières

1. Généralités 4
1.1. Aperçu des produits 4
1.2. Remarques générales 4
1.3. Garantie 4
2. Informations sur le mode d'emploi 4
2.1. Disponibilité du mode d'emploi 4
2.2. Informations sur la traduction 4
2.3. Groupes cibles du mode d'emploi 5
2.4. Explication des symboles 5
2.5. Généralités sur le mode d'emploi 5
2.6. Utilisation prévue 5
2.7. Consignes générales de sécurité 6
3. Caractéristiques du produit 7
3.1. Données techniques 7
3.2. Description du produit 8
4. Contenu de la livraison 8
5. Montage 9
5.1. Consignes de sécurité 10
5.2. Structure du produit 10
6. Application 20
6.1. Consignes de sécurité 20
6.2. Première mise en service 21
6.3. Exploitation 21
7. Dépannage 21
8. Maintenance et entretien 21
9. Conseil pour l'élimination 21

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton nouvel abri pour poubelles CUBO.

Le mode d'emploi t'aide à monter, à mettre en service, à utiliser et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et intégralement. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu des produits

Modèle : Box pour poubelles CUBO | ID d'article : 20842 | ID de la variante : 49885

Box pour poubelles CUBO - Paquet 1 de 1 | ID d'article : 20843 | ID de variante : 49891

1.2. Remarques générales

Pour répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions le montage, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner le "conteneur à déchets CUBO".

1.3. Garantie

La responsabilité légale pour les défauts et les droits de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat. Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

2.2. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version allemande.

2.3. Groupes cibles du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage
- Montage / Installation
- Mise en service / fonctionnement
- Maintenance / contrôle / entretien
- Dépannage / réparation
- Élimination

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication des symboles
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures mortelles ou graves. Avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante, il faut lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Lire le mode d'emploi** Le symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement avant le montage/l'installation et/ou l'utilisation de l'appareil.

2.5. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte à l'abri pour poubelles CUBO. Il contient des informations importantes sur le montage, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conserve soigneusement le mode d'emploi. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Si tu transmets le produit à un tiers, tu dois également lui remettre ce mode d'emploi.

2.6. Utilisation prévue

Le produit est de haute qualité, a une longue durée de vie et est exclusivement destiné ou adapté à un usage privé dans des proportions raisonnables et habituelles. En outre, notre produit n'est **pas** destiné à un usage professionnel.

Le produit est destiné à être utilisé comme abri pour poubelles à l'extérieur.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés ou subis par une utilisation non conforme ou incorrecte.

2.7. Consignes générales de sécurité

Indications générales sur les dangers



- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables. C'est pourquoi le montage, l'installation, la mise en service ainsi que les travaux de maintenance et de réparation ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Assure-toi que toutes les pièces ne sont pas endommagées et qu'elles sont montées de manière appropriée. Un montage incorrect présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et le fonctionnement.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Ne modifie pas le produit.
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.
- Lors de l'utilisation de l'échelle double, il faut veiller à ce qu'elle soit complètement ouverte et qu'elle soit bien stable.
- **Coupure :** portez des vêtements de protection lors du montage, tels que des chaussures de sécurité et des gants de protection, etc.

Danger pour les enfants



- **Risque d'étouffement :** tenir les enfants à l'écart des matériaux d'emballage.
- Tenir les enfants éloignés du produit, ce n'est pas un jouet/un jeu.
- Tenir les enfants éloignés de l'endroit où le produit est assemblé. La livraison contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou entraîner de graves blessures.
- **Risque de basculement !** Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Les différents éléments du produit peuvent tomber s'ils sont soumis à une charge unilatérale, la conséquence pouvant être la mort.
- Les enfants peuvent se blesser en jouant avec le produit ou en se hissant par le produit.
- Ne place pas le produit directement ou à proximité immédiate d'une aire de jeu.
- Explique aux enfants comment utiliser correctement le produit et ne les laisse jamais sans surveillance pendant qu'ils jouent.
- Explique aux enfants comment utiliser correctement le produit.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- N'apporte aucune modification constructive au produit. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation écrite du fabricant et être effectuée conformément aux instructions.
- Si le produit est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- Veille à ce que le produit soit installé solidement et durablement afin d'éviter les blessures.

Risque d'endommagement



- Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.
- N'ouvre pas l'emballage avec des objets tranchants (par ex. couteau, ciseaux ou autres), cela pourrait endommager le produit. Fais attention en l'ouvrant.
- Si tu ouvres l'emballage sans précaution avec un couteau ou un autre objet pointu, le produit peut être endommagé. Sois très prudent lors de l'ouverture.
- **Risque de chute et de casse :** ne pas monter sur le produit, le produit n'est pas conçu pour cela.

- Dispose des couvertures, du carton, du film plastique ou autre pour y stocker les pièces du produit avant le montage en vue d'un assemblage ultérieur. Ainsi, les pièces risquent moins de se rayer.
- N'utilise pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

Risque d'explosion




- **Attention :** ne pas conserver de substances inflammables, facilement combustibles ou explosives à l'intérieur du produit. Les substances facilement inflammables peuvent prendre feu.

3. Caractéristiques du produit

3.1. Données techniques

Coffre à poubelles CUBO	
Dimensions totales, y compris l'avancée du toit (L x L x H)	320 x 80 x 122 cm
Dimensions intérieures (l x L x H)	340 x 76 x 120 cm
Forme du toit	Toit plat
Forme de la maison	Rectangle
Couleur	Anthracite
Place pour une poubelle par extension	240 l
Type de porte	Porte à butée

Plan d'encombrement



Alle Maßangaben in mm

3.2. Description du produit

Avec ses dimensions généreuses, notre abri pour poubelles en métal offre suffisamment de place pour une poubelle supplémentaire d'une capacité de 240 l par extension.

En plus de son aspect amélioré, cet habillage de poubelle offre une protection fiable contre les intempéries et les animaux. Grâce à l'acier galvanisé robuste, notre abri pour poubelles CUBO est parfaitement adapté à l'extérieur et est en même temps facile à entretenir.

Grâce à la porte qui s'ouvre vers l'avant et à la poignée en plastique, tes poubelles sont faciles à prendre et à vider. Une autre caractéristique pratique est le couvercle rabattable qui permet de jeter les déchets rapidement et sans complication.

Il n'y a pas de limites, le box pour poubelles peut aussi bien être utilisé comme coffre de rangement, abri de jardin ou coffre à coussins.

4. Contenu de la livraison

Lors de la livraison, vérifie que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs. En outre, vérifie immédiatement après le déballage que la livraison est complète et que le produit et tous les composants sont en parfait état. Ne monte le produit que si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.

Composants/pièces

No.	Description	Dimensions	Quantité	Illustration
1	Plinthe arrière	795 mm	2	
2	Plinthe avant	795 mm	2	
5	Entretoise arrière	1229 mm	2	
6	Entretoise de porte	798 mm	2	
9	Barre latérale	960 mm	1	
10	Barre latérale	960 mm	1	
11	Baguette de porte	756 mm	2	
12	Barre latérale	1200 mm	4	
14	Entretoise du couvercle	754 mm	2	
15	Panneau de couverture avant	798 mm	1	
16	Panneau arrière	798 mm	1	
17	Barre latérale	796 mm	6	
B1	Charnière		4	

No.	Description	Dimensions	Quantité	Illustration
D1	Couvercle	798 mm	1	
D2	Paroi latérale	1200 mm	2	
D3	Porte	960 mm	1	
F1	Vis		88	
F2	Vis avec écrou		53	
F3	Vis		22	
GB	Poignée de porte		2	
K3	Aimant de porte		1	
S2	Rondelle en U		80	
S3	Rondelle en U		132	
QC2	Fermeture de porte		1	

5. Montage

Lieu d'installation

- L'installation du produit est éventuellement régie par des règles de construction. L'autorisation d'installation peut t'être retirée par les autorités en cas de non-respect des conditions d'installation.
- Avant l'installation, contacte les autorités compétentes et veille à respecter la réglementation en vigueur.
- Placez et montez le produit sur une fondation sûre, plane et solide. La fondation doit être résistante, plane et d'équerre. Cela peut être contrôlé à l'aide d'un niveau à bulle.
- La fondation peut être construite en bois traité, en béton, en dalles de béton ou en briques, etc., afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans le produit. Une fondation ou une dalle en béton doit d'abord sécher avant de pouvoir y construire.
- Ne placez **pas** le produit directement sur le gazon ou la terre (sol).
- La fondation **doit** être inclinée vers les bords afin d'éviter toute infiltration de liquide.
- Respecte une distance de sécurité d'au moins 2 mètres par rapport aux autres structures. Cela facilite le montage et peut sauver des vies en cas d'incendie.

5.1. Consignes de sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte lors du montage peut entraîner des blessures.

- Ton produit est livré dans un colis. Veille à ce que le paquet soit ouvert par le haut. Fais très attention à ne pas endommager la surface du produit en ouvrant le paquet.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Vérifie lors du montage que le cadre est bien à l'horizontale sur les fondations.
- Ne place pas le produit sous des arbres, les branches cassées peuvent endommager le produit.
- Il faut au moins 2 personnes pour monter le produit.
- **Coupure :** portez des vêtements de protection lors du montage, tels que des chaussures de sécurité et des gants de protection, etc.
- Toutes les fixations (vis, écrous, etc.) doivent être soigneusement serrées.
- Installe le produit les jours secs et sans vent afin d'éviter les blessures dues au vent et aux sols glissants.

Risque d'endommagement

- Ne placez pas le produit sous des arbres ou des branches en surplomb, car ils peuvent tomber et endommager le produit.
- Le produit doit être monté à l'équerre, vérifie que le produit est à l'équerre, par exemple avec un niveau à bulle ou un mètre ruban.


5.2. Structure du produit

Le produit est livré démonté et peut être monté avec un peu d'effort. Respecte scrupuleusement les instructions de montage. En cas de non-respect, le fonctionnement et la sécurité du produit ne sont pas garantis. Avant de commencer le montage, familiarise-toi avec les ferrures et les éléments de fixation pour une utilisation plus facile pendant la phase de construction.

Remarque


- Nous **recommandons** de monter le produit par temps sec et sans vent.
- Note que certaines parties de ton produit sont protégées par un film plastique contre les dommages, retire le film avant de monter le produit.

Outils nécessaires / Vêtements de protection


	Vêtements de protection		Foret hélicoïdal
	Ruban à mesurer		Clé à molette
	Clé à douille		Tournevis
	Perceuse		Echelle double
	Niveau à bulle		

- Les instructions suivantes doivent être lues attentivement.

Plan d'ensemble




Étape 1 :

No.	Partie	Quantité
D2		2
12		4

No.	Partie	Quantité
17		4


- Visser 2x le panneau latéral **(D2), la** baguette latérale **(12)** et la baguette latérale **(17)** avec les vis **(F1, F2)** et les rondelles en U **(S3).**



Étape 2 :


No.	Partie	Quantité
1		2
2		2

- Visse les baguettes arrière **(1),** les baguettes avant **(2)** avec les vis **(F1)** et les rondelles **(S3).**



No.	Partie	Quantité
5		2


- Visse l'entretoise arrière **(5)** avec les vis avec écrou **(F2)** et rondelles en U **(S3)**.



Étape 3 :


No.	Partie	Quantité
D1		1
16		1
15		1
17		2
GB		1

- Visse le couvercle **(D1),** la baguette de couvercle avant **(15)** et la baguette de couvercle arrière **(16)** avec les vis **(F2)** et les rondelles **(S3).**
- Introduis les baguettes latérales **(17)** et visse-les avec les vis **(F1, F2)** et les rondelles **(S3).**
- Montez la poignée de porte **(GB)** à l'aide des vis avec écrou **(F2).**




No.	Partie	Quantité
14		2
B1		2


- Monter l'entretoise du couvercle **(14)** et la charnière **(B1)** avec les vis **(F1, F2, F3).** et des rondelles en U **(S3).**




Étape 4 :

- Visse la charnière avec les vis **(F3).**
- Monte la porte **(D3)** avec les baguettes latérales **(9, 10)** et la baguette de porte **(11)** avec les vis **(F1, F2)** et les rondelles **(S3).**
- Visse la poignée de porte **(GB**) avec les vis avec écrou **(F2)**.






No.	Partie	Quan-tité
D3		1
9		1
10		1
11		2
GB		1



Étape 5 :


No.	Partie	Quantité
B1		2

- Place la charnière **(B1)** comme indiqué et visse-la avec les vis **(F3)**.




No.	Partie	Quantité
6		2

- Monte l'entretoise de porte **(6)** avec les vis avec écrou **(F2)** et rondelles en U **(S3)**.




Étape 6 :

- Visse la charnière de l'intérieur avec les vis **(F3).**




No.	Partie	Quantité
QC2		1
K3		1

- Fixe le ferme-porte **(QC2)** et l'aimant de porte **(K3)**.



Étape 7 :

- Visser les deux composants **(QC2, K3)** avec les vis avec écrou **(F2)**, rondelles en U **(S3)** et écrous.



6. Application

6.1. Consignes de sécurité

Les informations suivantes relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues attentivement.

Risque de blessure

Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.

- N'utilise pas un produit endommagé.
- Ne modifie pas le produit.
- **Risque de basculement !** Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Les différents éléments du produit peuvent tomber s'ils sont soumis à une charge unilatérale, la conséquence pouvant être la mort.
- **Risque de chute :** ne marche pas sur le produit et ne monte pas dessus.
- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.
- Contrôle à intervalles réguliers la facilité de fonctionnement de la porte.

6.2. Première mise en service

Vérifie que le produit n'est pas endommagé avant la première utilisation. Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas endommagé.

6.3. Exploitation

Le produit est résistant aux intempéries, facile à entretenir, résistant aux UV et durable grâce à la tôle d'acier galvanisée.

- Assure-toi que le produit est en bon état avant de l'utiliser pour la première fois.
- Vérifie que la porte fonctionne facilement et qu'elle se ferme correctement.

7. Dépannage

Si les dysfonctionnements suivants surviennent pendant le fonctionnement, veuillez vérifier les causes d'erreur suivantes à l'aide du tableau suivant. Si les mesures indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, mettre le produit hors service.

Erreur	Cause possible	Solution
Le produit est bancal/oscillant ou peut être déplacé	- Les vis de fixation au socle se sont desserrées. - Le produit est posé librement sur le socle.	- Serrer les vis de fixation - Visser fermement le produit sur le socle
Le toit fuit	- Le produit n'est pas d'équerre - Les vis de fixation au socle se sont desserrées.	- Orienter le produit à angle droit - Serrer les vis de fixation
La porte ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas correctement	- Le produit n'est pas d'équerre	- Orienter le produit à angle droit

Si un autre problème survient avec le produit, contacte-nous.

8. Maintenance et entretien

Le produit est facile à entretenir. Pour nettoyer les surfaces, utiliser un chiffon humide et un détergent doux. Respecte également les instructions du fabricant du produit de nettoyage. N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs ou de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage.

9. Conseil pour l'élimination

- Éliminer le produit et tous ses composants conformément aux réglementations locales et nationales, afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Élimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Pour l'élimination de ces produits, il convient également de respecter les dispositions nationales en vigueur.
- Contacte le fabricant en cas d'incertitude quant à l'élimination.
- Tu peux également obtenir des conseils sur l'élimination correcte des déchets auprès des

centres d'élimination locaux.

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-066-00-cubo
2024/12