Mode d'emploi

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Fauteuil suspendu en poly rotin TWIN



Mode d'emploi original

Conçu en Allemagne

Table des matières

1. Généralités 3
1.1. Aperçu des produits 3
1.2. Remarques générales 3
1.3. Garantie 3
2. Informations sur le mode d'emploi 4
2.1. Disponibilité du mode d'emploi 4
2.2. Groupes cibles du mode d'emploi 4
2.3. Informations sur la traduction 4
2.4. Explication des symboles 4
2.5. Généralités sur le mode d'emploi 4
2.6. Utilisation prévue 5
2.7. Consignes générales de sécurité 5
3. Caractéristiques du produit 6
3.1. Données techniques 6
3.2. Description du produit 6
4. Contenu de la livraison 6
5. Montage 7
5.1. Consignes de sécurité 7
5.2. Structure du produit 9
5.3. Accessoires 10
6. Application 10
6.1. Consignes de sécurité 10
6.2. Première mise en service 11
6.3. Exploitation 11
6.4. Lieu de stockage 11
7. Dépannage 11
8. Maintenance et entretien 11
8.1. Consignes de sécurité 11
9. Démontage 12
9.1. Consignes de sécurité 12
10. Élimination 12

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton nouveau fauteuil suspendu en poly rotin TWIN.

Le mode d'emploi t'aide à monter, à mettre en service, à utiliser et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et intégralement. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu des produits

Modèle : Fauteuil suspendu en poly rotin TWIN	**ID de l'article**	**ID de la variante**
Gris	18020	34929
Gris avec housse de pluie	8805	6947
Marron	18015	34924
Marron avec housse de pluie	8807	6949
Noir	20592	49581
Noir avec housse de pluie	20593	49582

1.2. Remarques générales

Pour répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions le montage, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner les "Fauteuils suspendus en poly rotin TWIN".

1.3. Garantie

Les droits légaux de responsabilité pour vices et de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat.
Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

2.2. Groupes cibles du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage
- Montage / Installation
- Mise en service / fonctionnement
- Maintenance / contrôle / entretien
- Dépannage / réparation
- Élimination

2.3. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version allemande.

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication des symboles
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures mortelles ou graves. Avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante, il faut lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Lire le mode d'emploi** Le symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement avant le montage/l'installation et/ou l'utilisation de l'appareil.

2.5. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte au fauteuil suspendu en poly rotin TWIN. Il contient des informations importantes sur le montage, l'utilisation, l'entretien et le nettoyage. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conservez-le soigneusement. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Si le produit est transmis à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis.

2.6. Utilisation prévue

Le produit est de haute qualité, a une longue durée de vie et est exclusivement destiné ou adapté à une utilisation dans les ménages privés dans des proportions raisonnables et habituelles. En outre, notre produit n'est **pas** destiné à un usage commercial. Une utilisation commerciale n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de Home Deluxe GmbH.

Le produit sert uniquement de siège et ne doit pas être utilisé comme jeu pour les enfants.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés ou subis par une utilisation non conforme ou incorrecte.

2.7. Consignes générales de sécurité

Indications générales sur les dangers



- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et matériels considérables. C'est pourquoi le montage, la mise en service ainsi que le dépannage, les travaux de maintenance et de réparation ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Assure-toi que toutes les pièces ne sont pas endommagées et qu'elles sont montées de manière appropriée. Un montage incorrect présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et le fonctionnement.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Ne modifie pas le produit
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.

Danger pour les enfants



- **Risque d'étouffement !** Éloigne les enfants des matériaux d'emballage.
- Tenir les enfants éloignés de l'endroit où le produit est assemblé. La livraison contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou entraîner de graves blessures.
- **Risque de basculement !** Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Les différents éléments du produit peuvent tomber s'ils sont soumis à une charge unilatérale, la conséquence pouvant être la mort.
- Les enfants peuvent se blesser en jouant avec le produit ou en se hissant par le produit.
- Ne place pas le produit directement ou à proximité immédiate d'une aire de jeu.
- Explique aux enfants comment utiliser correctement le produit et ne les laisse jamais sans surveillance pendant qu'ils jouent.
- Enlève tous les objets pointus, le verre cassé ou les pierres de l'environnement du produit. Assure-toi que les enfants qui jouent ne sont pas en danger.
- Veille à ce que les jeunes enfants ne mettent pas de petites pièces dans leur bouche.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- N'apporte aucune modification constructive au produit. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation écrite du fabricant et être effectuée conformément aux instructions.
- Veille à ce que le produit soit installé solidement et durablement afin d'éviter les blessures.

Risque d'endommagement



- Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.
- N'ouvre pas l'emballage avec des objets tranchants (par ex. couteau, ciseaux ou autres), cela pourrait endommager le produit. Fais attention en l'ouvrant.
- **Risque de basculement !** Ne monte pas sur le produit.
- N'utilise pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.

Risque d'explosion



- **Attention :** ne pas conserver de substances inflammables, facilement combustibles ou explosives à l'intérieur du produit. Les substances facilement inflammables peuvent prendre feu.

3. Caractéristiques du produit

3.1. Données techniques

Fauteuil suspendu en poly rotin TWIN	
Panier (L x H x P)	145 x 126 x 74 cm
Châssis (L x H x P x)	120 x 195 x 120 cm
Poids	38 kg
Capacité de charge	max. 250 kg
Matériau (structure)	cadre en tube d'acier revêtu par poudre
Matériau (panier)	Poly-rattan plat
Personnes	max. 2 personnes

3.2. Description du produit

Profite de l'espace et installe-toi confortablement, seul ou à deux. Grâce à de légères oscillations provoquées par une suspension à ressort, le produit te plonge dans un agréable état de calme. Le produit est extrêmement robuste, résistant aux intempéries, de forme élégante et s'intègre ainsi dans tous les environnements. La structure métallique est stable et très solide. Le produit a une longue durée de vie, est robuste et possède une grande stabilité.

4. Contenu de la livraison

Lors de la livraison, vérifie que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs. En outre, vérifie immédiatement après le déballage que la livraison est complète et que le produit et tous les composants sont en parfait état. Ne monte le produit que si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.

Composants/pièces

No.	Description	Nombre	Illustration
1.	Panier	1	
2.	Pied de support	1	
3.	Bras	2	
4.	Coussin d'assise	1	
5.	Oreiller	2	
6.	Boulon de fixation	4	
7.	Mère	8	
8.	Chaîne avec mousqueton	2	
9.	Logement du ressort	2	
10.	Ressort	2	
11.	Couverture de pluie (en option)	1	

Remarque :

- Les accessoires de montage se trouvent dans le pied du produit.

5. Montage

5.1. Consignes de sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte lors du montage peut entraîner des blessures.

- Ton produit est livré dans quelques paquets. Fais très attention en ouvrant les paquets.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Veille à disposer de suffisamment d'espace pour le montage et l'installation du produit.
- Respecte impérativement les dimensions de montage et utilise le matériel de montage fourni.

- Les erreurs d'utilisation, les erreurs de montage ou les dommages causés par le montage sont exclus de la garantie.
- Il faut au moins 2 personnes pour monter le produit.
- **Risque d'écrasement !** En cas d'inattention, les doigts peuvent être écrasés.
- Porte des vêtements de protection, tels que des chaussures de sécurité et des gants de protection, lors du montage.

5.2. Structure du produit

Le produit est livré démonté et peut être monté avec peu d'efforts. Respecte scrupuleusement les instructions de montage. En cas de non-respect, le fonctionnement et la sécurité du produit ne sont pas garantis.

Outils nécessaires

	Cutter		Clé à molette

- Les instructions suivantes doivent être lues attentivement.
- Déballez le produit avec précaution.

Illustration	Étape de construction
	**Étape 1** Pose le pied (2) sur le sol**.**
	**Étape 2** Introduis le bras (**3**) avec les deux trous le logement du pied (**2**). Les trous du bras et du pied doivent être alignés.
	**Étape 3** Fais glisser le boulon de fixation (**6**) à travers les trous (**voir le marquage**). Visse tous les écrous sur les boulons de fixation et serre-les. **Attention !** Le côté conique de l'écrou doit être placé face au bras. Montez le deuxième bras selon le même principe.
	**Étape 4** Introduis le logement du ressort (**9**) par le haut dans le trou prévu à cet effet. Montez le deuxième logement de ressort selon le même principe.

Illustration	Étape de construction
	**Étape 5** Introduis le ressort (**10**) dans les trous du logement du ressort (**voir le marquage**). Monte le deuxième ressort selon le même principe.
 	**Étape 6** La chaîne avec les mousquetons est déjà prémontée (**voir le marquage**). Accroche le panier (**1**) aux crochets du ressort (**10**). Place le coussin d'assise (**4**) dans le panier (**1**) et fixe les coussins à l'arrière du treillis du panier.

5.3. Accessoires

Accessoires assortis : housse de pluie en différentes couleurs

6. Application

6.1. Consignes de sécurité

Les informations suivantes relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues attentivement.

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- N'utilise pas un produit endommagé.
- Ne modifie pas le produit.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit.
- **Risque d'écrasement !** En cas d'inattention, les doigts peuvent être écrasés.
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.

Risque d'endommagement



- Pour éviter tout dommage, éloigne les animaux domestiques du produit

6.2. Première mise en service

Avant la première utilisation, vérifie que le produit n'est pas endommagé. Le produit ne doit être utilisé que s'il n'est pas endommagé.

6.3. Exploitation

Vérifie avant d'utiliser le produit,

- le bon état.
- que toutes les fixations sont bien serrées
- que la fonction du ressort donnée.
- que le panier est correctement monté.

6.4. Lieu de stockage



- Pendant la saison hivernale, stocke le produit et ses accessoires dans un endroit aussi protégé que possible des intempéries, bien aéré et sec.
- Pour le stockage, enfile la housse de pluie sur le produit.

7. Dépannage

Si les dysfonctionnements suivants surviennent pendant le fonctionnement, vérifie les causes de l'erreur à l'aide du tableau ci-dessous. Si les mesures indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, mettez le produit hors service.

Erreur	Cause possible	Solution
Le pied vacille ou oscille	- Le produit repose sur un sol inégal - Les vis de fixation se sont desserrées	- Placer le produit sur une surface plane - Serrer les vis de fixation
Le produit pend de travers	- le ressort est décroché - la chaîne avec le mousqueton n'est pas accrochée de manière régulière	- Contrôler le ressort et l'accrocher - Accrocher la chaîne avec un mousqueton de même longueur

Si un autre problème survient avec le produit, contacte-nous.

8. Maintenance et entretien

8.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- Nettoie les surfaces avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux. N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs ou de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage.
- Respecte également les consignes du fabricant du produit de nettoyage.

9. Démontage

9.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation incorrecte lors du démontage peut entraîner des blessures.



- Le produit est très lourd et de grandes dimensions, il faut au moins deux personnes pour le démonter.
- Sécurise le produit avant le démontage pour éviter qu'il ne tombe.

Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse du montage. (**voir chapitre Montage**)

10. Élimination



- Éliminer le produit et tous ses composants conformément aux réglementations locales et nationales, afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Elimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Contacte le fabricant en cas d'incertitude quant à l'élimination.
- Tu peux également obtenir des informations sur l'élimination correcte des déchets auprès des centres d'élimination locaux.

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-070-00-TWIN
2023/03