Instrukcje użytkowania

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Polirattanowy fotel wiszący TWIN



Oryginalna instrukcja obsługi

Zaprojektowany w Niemczech

Spis treści

1. Informacje ogólne ... 3
1.1. Przegląd produktów ... 3
1.2. Informacje ogólne ... 3
1.3. Informacje dotyczące gwarancji ... 3
2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 4
2.1. Dostępność instrukcji obsługi ... 4
2.2. Grupy docelowe instrukcji obsługi ... 4
2.3. Informacje dotyczące tłumaczenia ... 4
2.4. Objaśnienie symboli ... 4
2.5. Ogólne informacje na temat instrukcji obsługi ... 4
2.6. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ... 5
2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa ... 5
3. Cechy produktu ... 6
3.1. Specyfikacje techniczne ... 6
3.2. Opis produktu ... 6
4. Zakres dostawy ... 7
5. Instalacja ... 7
5.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 8
5.2. Struktura produktu ... 9
5.3. Akcesoria ... 10
6. Jak używać ... 10
6.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 10
6.2. Pierwsze uruchomienie ... 11
6.3. Działanie ... 11
6.4. Lokalizacja pamięci masowej ... 11
7. Rozwiązywanie problemów ... 11
8. Konserwacja i pielęgnacja ... 11
8.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 11
9. Demontaż ... 12
9.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 12
10. Utylizacja ... 12

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu firmy **Home Deluxe GmbH**. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy fotel wiszący TWIN z polirattanu.

Instrukcja obsługi pomoże w montażu, uruchomieniu, obsłudze i konserwacji produktu. Instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i w całości. Przestrzeganie tych instrukcji pozwoli uniknąć zagrożeń.

1. Informacje ogólne

1.1. Przegląd produktu

Model: Fotel wiszący TWIN z polirattanu	ID artykułu	ID wariantu
szary	18020	34929
Szary z osłoną przeciwdeszczową	8805	6947
brązowy	18015	34924
Brązowy z osłoną przeciwdeszczową	8807	6949
czarny	20592	49581
Czarny z osłoną przeciwdeszczową	20593	49582

1.2. Informacje ogólne

Aby spełnić nasze roszczenia, stale poprawiamy jakość, upraszczamy montaż i obsługę oraz dostosowujemy produkty do wymagań klientów. W związku z tymi zmianami aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Termin "produkt" jest używany w instrukcji obsługi "Fotel wiszący z polirattanu TWIN".

1.3. Gwarancja

Ustawowa odpowiedzialność za wady i prawa gwarancyjne obowiązują od daty zakupu.
Home Deluxe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Reklamacje wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania nie są objęte gwarancją. W przypadku wad produktu prosimy o pisemny kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podając nazwę produktu, numer seryjny i zdjęcie tabliczki znamionowej:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Informacje na temat instrukcji obsługi

2.1. Dostępność instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest częścią produktu i powinna być przechowywana w całości i w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

2.2. Grupy docelowe instrukcji obsługi

Instrukcja użytkowania musi zostać przeczytana i przestrzegana przez każdą osobę zaangażowaną w jedną z poniższych czynności lub zastosowań:

- Rozpakowywanie
- Montaż / instalacja
- Uruchomienie / obsługa
- Konserwacja / testowanie / pielęgnacja
- Rozwiązywanie problemów / naprawa
- Utylizacja

2.3. Informacje dotyczące tłumaczenia

Oryginalna instrukcja obsługi została napisana w języku niemieckim. Każdy inny dostępny język jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.

2.4. Objaśnienie symboli

Symbol	Objaśnienie symbolu
	**OSTRZEŻENIE** Ten symbol wskazuje na możliwe zagrożenia, które mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania należy zapoznać się z odpowiednią uwagą.
	**INFORMACJA** Ten symbol zawiera ważne informacje i wskazuje na uszkodzenia materiału. Należy ich przestrzegać przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania, aby zrozumieć problemy i uniknąć uszkodzeń.
	**Przeczytaj instrukcję obsługi** Symbol wskazuje, że przed montażem/instalacją i/lub uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi dotyczy fotela wiszącego TWIN z polirattanu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa; instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom lub uszkodzeniom. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

2.6. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest wysokiej jakości, trwały i przeznaczony lub odpowiedni wyłącznie do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych w rozsądnym i zwyczajowym zakresie. Ponadto nasz produkt **nie jest** przeznaczony do użytku komercyjnego. Użytkowanie komercyjne jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Home Deluxe GmbH.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie jako siedzisko i nie może być używany jako sprzęt do zabawy dla dzieci.

Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia o zagrożeniach



- Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Z tego powodu prace związane z instalacją, uruchomieniem, usuwaniem usterek, konserwacją i naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Produkt należy instalować **tylko** wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i w idealnym stanie.
- Należy upewnić się, że wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje ryzyko obrażeń. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie.
- Produkt należy montować wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie
- Regularnie sprawdzać zamocowanie.

Niebezpieczeństwo dla dzieci



- **Niebezpieczeństwo zadławienia!** Trzymać dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.
- Podczas montażu produktu dzieci nie mogą przebywać w miejscu montażu. Zakres dostawy zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia.
- **Niebezpieczeństwo przewrócenia!** Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Poszczególne elementy produktu mogą przewrócić się, gdy są obciążone z jednej strony, co może spowodować śmierć.
- Dzieci mogą doznać obrażeń podczas zabawy produktem lub podciągania się na nim
- Nie ustawiać produktu bezpośrednio lub w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.
- Należy wyjaśnić dzieciom, jak prawidłowo korzystać z produktu i nigdy nie pozostawiać ich bez nadzoru podczas zabawy.
- Usunąć wszystkie ostre przedmioty, potłuczone szkło lub kamienie z pobliża produktu. Upewnić się, że bawiące się dzieci nie są zagrożone.
- Upewnić się, że małe dzieci nie wkładają żadnych małych części do ust.

Ryzyko obrażeń

Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń ciała



- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie. Wszelkie modyfikacje muszą być autoryzowane na piśmie przez producenta i przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.
- Upewnić się, że produkt jest trwale zamocowany na miejscu, aby uniknąć obrażeń.

Ryzyko uszkodzenia



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie otwierać opakowania ostrymi przedmiotami (np. nożami, nożyczkami itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Zachować ostrożność podczas otwierania.
- **Niebezpieczeństwo przewrócenia!** Nie wchodzić na produkt.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Zagrożenie wybuchem



- **Przestroga**: Wewnątrz produktu nie należy przechowywać substancji łatwopalnych, palnych lub wybuchowych. Wysoce łatwopalne substancje mogą się zapalić.

3. Cechy produktu

3.1. Dane techniczne

Fotel wiszący TWIN z polirattanu	
Kosz (szer. x wys. x gł.)	145 x 126 x 74 cm
Rama (szer. x wys. x gł.)	120 x 195 x 120 cm
waga	38 kg
Udźwig	maks. 250 kg
Materiał (rama)	Rurowa rama stalowa malowana proszkowo
Materiał (kosz)	Płaski rattan poliuretanowy
Pojemność	maks. 2 osoby

3.2. Opis produktu

Wykorzystaj w pełni przestrzeń i zapewnij sobie komfort w pojedynkę lub w parze. Dzięki delikatnym wibracjom ze sprężynowego zawieszenia, produkt wprowadza w przyjemny stan wyciszenia. Produkt jest niezwykle wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne i elegancko ukształtowany, dzięki czemu nadaje się do każdego otoczenia. Metalowa rama jest stabilna i wyjątkowo wytrzymała. Produkt jest trwały, solidny i wyjątkowo stabilny.

4. Zakres dostawy

W momencie dostawy należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Ponadto natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny oraz czy produkt i wszystkie jego elementy są w idealnym stanie. Produkt należy montować tylko wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i nieuszkodzony.

Komponenty/części

Nr	Opis	Ilość	Ilustracja
1.	Kosz	1	
2.	Stojak	1	
3.	Ramię	2	
4.	Poduszka siedziska	1	
5.	Poduszka pod głowę	2	
6.	Śruba mocująca	4	
7.	Nakrętka	8	
8.	Łańcuch z karabińczykiem	2	
9.	Uchwyt sprężyny	2	
10.	Sprężyna	2	
11.	Osłona przeciwdeszczowa (opcjonalna)	1	

Uwaga:

- Akcesoria montażowe znajdują się w podstawie produktu.

5. Instalacja

5.1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń

Nieprawidłowa obsługa podczas instalacji może prowadzić do obrażeń



- Produkt jest dostarczany w kilku opakowaniach. Podczas otwierania opakowań należy zachować szczególną ostrożność.
- Produkt należy montować **wyłącznie** wtedy, gdy dostarczony zestaw jest kompletny i w idealnym stanie.
- Produkt należy montować wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do montażu i instalacji produktu.
- Należy zawsze przestrzegać wymiarów montażowych i używać dostarczonych materiałów montażowych.
- Błędy obsługi, błędy montażowe lub uszkodzenia spowodowane montażem nie są objęte gwarancją.
- Do montażu produktu wymagane są co najmniej 2 osoby.
- **Ryzyko zmiażdżenia!** W przypadku niezachowania ostrożności może dojść do zmiażdżenia palców.
- Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne i rękawice ochronne.
- **Zwracamy uwagę, że Home Deluxe GmbH nie ponosi żadnych kosztów związanych z montażem lub usługami technicznymi - takimi jak koszty elektryka lub porównywalne koszty specjalistyczne.**

5.2. Montaż produktu

Produkt jest dostarczany w stanie rozmontowanym i może być zmontowany przy niewielkim wysiłku. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji nie można zagwarantować działania i bezpieczeństwa produktu.

Wymagane narzędzia

	Nóż do cięcia		klucz

- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
- Ostrożnie rozpakuj produkt.

Ilustracja	Etap montażu
	**Krok 1** Umieść podstawę (2) na podłodze**.**
	**Krok 2** Wsuń ramię (**3**) z dwoma otworami w uchwyt podstawy (**2**). Otwory w ramieniu i podstawce muszą się pokrywać.
	**Krok 3** Przełóż śrubę mocującą (**6**) przez otwory (**patrz oznaczenie**). Nakręć wszystkie nakrętki na śrubę mocującą i dokręć je. **Uwaga!** Stożkowa strona nakrętki musi być skierowana w stronę ramienia. Zamontuj drugie ramię w ten sam sposób.
	**Krok 4** Włóż uchwyt sprężyny (**9**) od góry przez przewidziany do tego otwór. Zamontuj drugi uchwyt sprężyny w ten sam sposób.

Ilustracja	Etap montażu
	**Krok 5** Przeprowadź sprężynę (**10**) przez otwory w uchwycie sprężyny (**patrz oznaczenie**). Zamontuj drugą sprężynę w ten sam sposób.
 	**Krok 6** Łańcuch z karabińczykami jest już wstępnie zmontowany (**patrz oznaczenie**). Zawieś kosz (**1**) na haczykach sprężyny (**10**). Umieść poduszkę siedziska (**4**) w koszu (**1**) i przymocuj poduszki do tylnej części wikliny.

5.3. Akcesoria

Pasujące akcesoria: pokrowiec przeciwdeszczowy w różnych kolorach

6. Jak używać

6.1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń

- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- **Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!** Brak ostrożności może spowodować zmiażdżenie palców.
- Regularnie sprawdzać mocowanie.

Ryzyko uszkodzenia

- Aby uniknąć uszkodzeń, należy trzymać zwierzęta domowe z dala od produktu

6.2. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem produktu należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. Produkt może być używany tylko wtedy, gdy nie jest uszkodzony.

6.3. Działanie

Przed użyciem produktu należy sprawdzić

- czy produkt jest w odpowiednim stanie.
- czy wszystkie mocowania są dokręcone.
- czy sprężyna działa prawidłowo.
- czy kosz jest prawidłowo zamontowany.

6.4. Miejsce przechowywania



- W okresie zimowym produkt i akcesoria należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w miarę możliwości chronionym przed czynnikami atmosferycznymi.
- Na czas przechowywania należy naciągnąć osłonę przeciwdeszczową na produkt.

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią następujące usterki, należy sprawdzić ich przyczyny, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli usterki nie można usunąć za pomocą wymienionych środków, należy wyłączyć produkt z eksploatacji.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podstawa chwieje się lub kołysze	- Produkt stoi na nierównej powierzchni - Poluzowały się śruby mocujące	- Umieść produkt na równej powierzchni - Dokręcić śruby mocujące
Produkt wisi krzywo	- Sprężyna jest odczepiona - Łańcuch z karabińczykiem nie jest równomiernie zaczepiony	- Sprawdź sprężynę i zaczep ją - Zamocuj łańcuch z karabińczykami o tej samej długości.

Jeśli wystąpi inny problem z produktem, skontaktuj się z nami.

8. Konserwacja i pielęgnacja

8.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń



- Powierzchnie należy czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych.
- Należy również przestrzegać instrukcji producenta środka czyszczącego.

9. Demontaż

9.1. Wskazówki bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas demontażu może prowadzić do obrażeń ciała



- Produkt ma dużą masę i wymiary; do demontażu potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- Przed demontażem należy zabezpieczyć produkt przed upadkiem.

Demontaż produktu należy przeprowadzić w kolejności odwrotnej do montażu. (**patrz rozdział Montaż**)

10. Utylizacja



- Produkt i wszystkie komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami, aby zapobiec szkodom dla środowiska.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Mogą one zostać poddane recyklingowi i w ten sposób służyć jako cenne surowce. Materiały opakowaniowe (karton, zabrudzone opakowania itp.) należy utylizować oddzielnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- W razie wątpliwości dotyczących utylizacji należy skontaktować się z producentem.
- Informacje na temat prawidłowej utylizacji można również uzyskać w lokalnych punktach utylizacji odpadów

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-070-00-TWIN
2023/03