
Instrukcja użytkowania

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Szopa na narzędzia BOHIO XXS



Oryginalna instrukcja obsługi

Zaprojektowana w Niemczech

WAŻNE:
ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE!

Spis treści

1. Informacje ogólne ... 3
1.1. Przegląd produktów ... 3
1.2. Informacje ogólne ... 3
1.3. Informacje dotyczące gwarancji ... 3
2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 3
2.1. Dostępność instrukcji obsługi ... 3
2.2. Informacje na temat tłumaczenia ... 3
2.3. Grupy docelowe instrukcji obsługi ... 4
2.4. Objaśnienie symboli ... 4
2.5. Ogólne informacje na temat instrukcji obsługi ... 4
2.6. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ... 4
2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa ... 5
3. Cechy produktu ... 6
3.1. Dane techniczne ... 6
3.2. Opis produktu ... 7
4. Zakres dostawy ... 7
5. Instalacja ... 9
5.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 10
5.2. Budowa produktu ... 10
6. Użytkowanie produktu ... 32
6.1. Instrukcje bezpieczeństwa ... 32
6.2. Pierwsze uruchomienie ... 32
6.3. Działanie ... 32
7. Rozwiązywanie problemów ... 32
8. Konserwacja i pielęgnacja ... 33
9. Instrukcje dotyczące utylizacji ... 33

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu firmy **Home Deluxe GmbH**. Mamy nadzieję, że korzystanie z nowej szopy narzędziowej BOHIO XXS będzie przyjemnością.

Instrukcja obsługi pomoże w instalacji, uruchomieniu, obsłudze i konserwacji produktu. Instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać uważnie i w całości. Należy przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

1. Informacje ogólne

1.1. Przegląd produktu

Model: Szopa narzędziowa BOHIO XXS | ID artykułu: 17084 | ID wariantu: 32323

1.2. Informacje ogólne

Aby spełnić nasze roszczenia, stale poprawiamy jakość, upraszczamy montaż i obsługę oraz dostosowujemy produkty do wymagań klientów. W związku z tymi zmianami aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Termin "produkt" jest używany w instrukcji obsługi "Szopy narzędziowej BOHIO XXS".

1.3. Gwarancja

Ustawowa odpowiedzialność za wady i prawa gwarancyjne obowiązują od daty zakupu.
Home Deluxe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi. Reklamacje wynikające z niewłaściwego montażu lub użytkowania nie są objęte gwarancją. W przypadku wad produktu prosimy o pisemny kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podając nazwę produktu, numer seryjny i zdjęcie tabliczki znamionowej:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego.

2. Informacje na temat instrukcji obsługi

2.1. Dostępność instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest częścią produktu i powinna być przechowywana w komplecie i w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

2.2. Informacje na temat tłumaczenia

Oryginalna instrukcja obsługi została napisana w języku niemieckim. Każdy inny dostępny język jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.

2.3. Grupy docelowe instrukcji użytkowania

Instrukcja użytkowania musi zostać przeczytana i przestrzegana przez każdą osobę zaangażowaną w jedną z poniższych czynności lub zastosowań:

- Rozpakowywanie
- Montaż / instalacja
- Uruchomienie / obsługa
- Konserwacja / testowanie / pielęgnacja
- Rozwiązywanie problemów / naprawa
- Utylizacja

2.4. Objaśnienie symboli

Symbol	Objaśnienie symbolu
	**OSTRZEŻENIE** Ten symbol wskazuje na możliwe zagrożenia, które mogą skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania należy zapoznać się z odpowiednią uwagą.
	**INFORMACJA** Ten symbol zawiera ważne informacje i wskazuje na uszkodzenia materiału. Należy ich przestrzegać przed wykonaniem odpowiedniego kroku instalacji lub zastosowania, aby zrozumieć problemy i uniknąć uszkodzeń.
	**Przeczytaj instrukcję obsługi** Ten symbol oznacza, że przed montażem/instalacją i/lub uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi odnosi się do szopa BOHIO XXS. Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z instrukcjami bezpieczeństwa; instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom lub uszkodzeniom. W przypadku przekazania produktu osobie trzeciej należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

2.6. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest wysokiej jakości, trwały i przeznaczony lub odpowiedni wyłącznie do użytku prywatnego w rozsądnym i zwyczajowym zakresie. Ponadto nasz produkt **nie jest** przeznaczony do użytku komercyjnego. Użytkowanie komercyjne jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Home Deluxe GmbH.

Produkt jest przeznaczony jako zamknięta szopa narzędziowa do przechowywania narzędzi ogrodowych na zewnątrz.

Produkt należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może skutkować uszkodzeniem mienia lub obrażeniami ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

2.7. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne ostrzeżenia o zagrożeniach



- Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i szkód materialnych. Z tego powodu montaż, instalacja, uruchomienie, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Produkt należy montować **tylko** wtedy, gdy dostarczony zestaw jest kompletny i w idealnym stanie.
- Upewnić się, że wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zmontowane. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje ryzyko obrażeń. Uszkodzone części mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie.
- Produkt należy montować wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- Regularnie sprawdzać zamocowanie.
- Podczas korzystania z drabiny należy upewnić się, że jest ona całkowicie otwarta i zabezpieczona.
- **Ryzyko skaleczenia:** Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne, rękawice ochronne itp.

Niebezpieczeństwo dla dzieci



- **Ryzyko zadławienia:** Trzymać dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.
- Trzymać dzieci z dala od produktu, nie jest to zabawka/sprzęt do zabawy.
- Podczas montażu produktu dzieci powinny znajdować się z dala od miejsca montażu. Zakres dostawy zawiera małe części, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia.
- **Ryzyko przewrócenia!** Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Poszczególne elementy produktu mogą przewrócić się, gdy są obciążone z jednej strony, co może spowodować śmierć.
- Dzieci mogą doznać obrażeń podczas zabawy produktem lub podciągania się na nim
- Nie ustawiać produktu bezpośrednio lub w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.
- Należy wyjaśnić dzieciom, jak prawidłowo korzystać z produktu i nigdy nie pozostawiać ich bez nadzoru podczas zabawy.
- Wyjaśnij dzieciom, jak prawidłowo obchodzić się z produktem.

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń ciała



- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Nie wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie. Wszelkie modyfikacje muszą być autoryzowane na piśmie przez producenta i przeprowadzane zgodnie z instrukcjami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go używać. Uszkodzone części należy naprawić lub wymienić na oryginalne części zamienne.
- Aby uniknąć obrażeń, należy upewnić się, że produkt jest zamontowany na stałe w bezpieczny sposób.

Ryzyko uszkodzenia



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie otwierać opakowania ostrymi przedmiotami (np. nożami, nożyczkami itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Podczas otwierania należy zachować ostrożność.
- Nieostrożne otwarcie opakowania nożem lub innym ostrym przedmiotem może

spowodować uszkodzenie produktu. Podczas otwierania należy zachować szczególną ostrożność.

- **Ryzyko upadku i uszkodzenia:** Nie wspinać się na produkt, produkt nie jest przeznaczony do wspinania się na niego.
- Przed montażem należy rozłożyć koce, tekturę, folię itp. w celu przechowywania części produktu do późniejszej instalacji. Zmniejsza to ryzyko zarysowania części.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Ryzyko wybuchu




- **Przestroga**: Wewnątrz produktu nie należy przechowywać substancji łatwopalnych, palnych lub wybuchowych. Wysoce łatwopalne substancje mogą się zapalić.

3. Cechy produktu

3.1. Dane techniczne

BOHIO XXS	
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	1470 x 860 x 1340/1220 mm
Wysokość tylnej ściany	1220 mm
Przestrzeń na podłodze	1,1 m^2
Wymiary drzwi (szer. x wys.)	1180 x 1270 mm
Waga	ok. 23 kg
materiał	Ocynkowana blacha stalowa
Grubość ścianki	0,25 mm

Rysunek wymiarowy



3.2. Opis produktu

Dzięki niewielkiej prostokątnej konstrukcji produkt ten pasuje do każdego ogrodu i jest idealny do przechowywania narzędzi ogrodowych lub przedmiotów ogrodowych.






Drzwi na zawiasach o szerokości przejścia 118 cm oferują możliwość przechowywania większego sprzętu. Na podwójnych drzwiach znajduje się również zawias umożliwiający założenie kłódki.






Produkt jest nie tylko łatwy w czyszczeniu, ale także trwały. Dzięki zastosowaniu ścian ze stali ocynkowanej, produkt jest nie tylko wytrzymały, ale także odporny na warunki atmosferyczne. Mróz, śnieg, deszcz i rdza nie są w stanie zaszkodzić produktowi.


4. Zakres dostawy

W momencie dostawy należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń zewnętrznych. Ponadto, natychmiast po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny oraz czy produkt i wszystkie komponenty są w idealnym stanie. Produkt należy montować tylko wtedy, gdy zakres dostawy jest kompletny i nieuszkodzony.

Komponenty/części

Nr	Opis	Wymiary	Ilość	Ilustracja
1	Dolna strona profilu ramy	752 mm	2	
2	Tylny dolny profil ramy	1394 mm	1	
3	Dolny przedni profil ramy	1394 mm	1	
4L	Listwa boczna drzwi lewa	1300 mm	1	
4R	Listwa boczna drzwi prawa	1300 mm	1	

Nr	Opis	Wymiary	Ilość	Ilustracja
6	Górny profil ramy przedniej	1301 mm	1	
9	Górny boczny profil ramy	724 mm	2	
10	Górny tylny profil ramy	1354 mm	1	
15	Boczna listwa końcowa dachu	852 mm	2	
17	Listwa końcowa dachu przód/tył	1460 mm	2	
30	Listwa końcowa drzwi górna/dolna	582 mm	4	
31	Listwa boczna drzwi	1252 mm	2	
32	Listwa boczna drzwi	1252 mm	1	
33	Listwa boczna drzwi	1252 mm	1	
34	Listwa środkowa drzwi	1164 mm	1	
35	Rozpórka poprzeczna drzwi	747 mm	4	
36	Płyta wzmacniająca		1	
D1	Panel drzwi	1252 mm	2	
F1	Śruba do blachy		160	
F2	Śruba z łbem płaskim i nakrętka		42	
F3	Śruba z łbem stożkowym i nakrętka		16	
G3	Zawias drzwi		4	
G6	Blokada drzwi		2	
G7	Blokada drzwi		1	
G8	Uchwyt rygla zamka		1	
G9	Odbiornik zamka		1	
GC	Zabezpieczenie narożnika		4	

Nr	Opis	Wymiary	Ilość	Ilustracja
J1	Kątownik z blachy poniżej		4	
J2	Górny wspornik z blachy		4	
P1	Przedni prawy narożnik panelu bocznego	1300 mm	1	
P2	Przedni lewy narożnik panelu bocznego	1300 mm	1	
P3	Panel boczny tylny prawy narożnik	1250 mm	1	
P4	Tylny lewy narożnik panelu bocznego	1250 mm	1	
P5	Ściana tylna	1195 mm	3	
P6	Panel dachowy	852 mm	3	
S2	Zaślepka		40	
S3	Podkładka		144	

5. Instalacja

Miejsce instalacji

- Instalacja produktu może podlegać przepisom budowlanym. Zezwolenie na instalację produktu może zostać cofnięte przez władze w przypadku naruszenia warunków instalacji.
- Przed instalacją produktu należy skontaktować się z odpowiednim organem i przestrzegać obowiązujących przepisów.
- Produkt należy umieścić i zainstalować na bezpiecznym, równym i stabilnym podłożu. Fundament musi być mocny, równy i prostopadły. Można to sprawdzić za pomocą poziomicy.
- Fundament może być wykonany z impregnowanego drewna, betonu, płyt betonowych lub cegieł itp., aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do produktu. Betonowy fundament lub płyta podstawy muszą wyschnąć przed postawieniem na nich konstrukcji.
- **Nie należy** umieszczać produktu bezpośrednio na trawniku lub ziemi (glebie).
- Fundament **musi być nachylony** w kierunku krawędzi, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy.
- Produkt **musi** być mocno zakotwiczony w podłożu.
- Małe drzewa, krzewy lub ogrodzenia w bezpośrednim sąsiedztwie mogą być pomocne i służyć jako ochrona przed wiatrem.
- Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów od innych konstrukcji. Ułatwia to instalację i może uratować życie w przypadku pożaru.

5.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń

Nieprawidłowa obsługa podczas instalacji może prowadzić do obrażeń



- Produkt jest dostarczany w paczce. Należy upewnić się, że opakowanie jest otwarte od góry. Podczas otwierania opakowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni produktu.
- Produkt należy umieszczać wyłącznie na bezpiecznej, równej i twardej powierzchni.
- Podczas instalacji należy sprawdzić, czy rama jest wypoziomowana na fundamencie.
- Nie umieszczać produktu pod drzewami; łamiące się gałęzie mogą uszkodzić produkt.
- Do montażu produktu wymagane są co najmniej 2 osoby.
- **Skaleczenia**: Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne, rękawice ochronne itp.
- Wszystkie elementy mocujące (śruby, nakrętki itp.) należy dokręcać ostrożnie.
- Produkt należy montować w suche i bezwietrzne dni, aby uniknąć obrażeń spowodowanych wiatrem i śliską podłogą.
- **Zwracamy uwagę, że Home Deluxe GmbH nie ponosi żadnych kosztów montażu ani usług ręcznych - takich jak koszty elektryka lub porównywalne koszty specjalistyczne.**

Ryzyko uszkodzenia



- Nie należy umieszczać produktu pod zwisającymi drzewami lub gałęziami, ponieważ mogą one spaść i uszkodzić produkt.
- Produkt musi być zainstalowany pod kątem prostym, należy sprawdzić prostopadłość produktu, np. za pomocą poziomicy lub taśmy mierniczej.

5.2. Montaż produktu


Produkt jest dostarczany w stanie rozmontowanym, a jego montaż wymaga pewnego wysiłku. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji nie można zagwarantować prawidłowego działania i bezpieczeństwa produktu. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z osprzętem i elementami mocującymi, aby ułatwić korzystanie z nich na etapie budowy.

Uwaga



- **Zalecamy** montaż produktu w suche i bezwietrzne dni.
- Należy pamiętać, że niektóre części produktu będą zabezpieczone przed uszkodzeniem folią, którą należy usunąć przed montażem produktu.


Wymagane narzędzia / odzież ochronna

	Odzież ochronna		Wiertarka kręta
	Taśma miernicza		Klucz płaski
	Klucz nasadowy		Wkrętak
	Wiertarka		Drabina



	Poziomica	


- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Rysunek poglądowy




Krok 1:


Nr	Część	Ilość
1		2
3		1

I-lość	Część	Ilość
2		1

- Przykręć 2x profil ramy **(1),** profil ramy **(2)** i profil ramy **(3)** za pomocą wkrętów samogwintujących **(F1)**.

  Uwaga: Rama **musi być** ustawiona pod kątem prostym.







Krok 2:

Nr	Część	Ilość
J1		4


- Przykręć metalowy wspornik (**J1**) w każdym rogu za pomocą 4 wkrętów do blachy (**F1)**.

  Uwaga: Rama **musi być** ustawiona pod kątem prostym.





Uwaga: Rama musi być zakotwiczona do cokołu.



- Jeśli przekątne są tej samej długości, rama jest prostopadła.
- Ramę **należy** wypoziomować pod kątem prostym za pomocą poziomicy.


Krok 3:

Nr kat.	Część	Ilość
P3		1


Nr części	Część	Ilość
P5		1


- Umieść ścianki (**P3, P5**) zachodzące na siebie w tylnym rogu i w rowku ramy, przykręć ściankę boczną z tyłu po prawej stronie (**P3**) i ściankę tylną (**P5**) do dolnej ramy za pomocą 7 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**).
- Przykręć panel boczny i panel tylny za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.

  Uwaga: Upewnij się, że ściany są ustawione prawidłowo (naprzeciwko drzwi).




Krok 4:

Nr	Część	Ilość
P4		1


Nr części	Część	Ilość
P5		1

- Umieść ściany (**P4, P5**) zachodzące na siebie w drugim tylnym rogu i w rowku ramy, przykręć tylną prawą ścianę boczną (**P4**) i tylną ścianę (**P5**) do dolnej ramy za pomocą 7x wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**).
- Przykręć panel boczny i panel tylny za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.


  Uwaga: Upewnij się, że ściany są ustawione prawidłowo (naprzeciwko drzwi).




Krok 5:

Nr	Część	Ilość
P2		**1**


- Umieść panel boczny (**P2**) na zakładkę w przednim rogu i w rowku ramy, przykręć panel boczny (**P2**) do dolnej ramy za pomocą 4x wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**).
- Przykręć panele boczne (**P2, P4**) za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.




Krok 6:


Nr.	Część	Ilość
P1		**1**

- Umieść panel boczny (**P1**) na zakładkę w przednim rogu i w rowku ramy, przykręć panel boczny (**P1**) do dolnej ramy za pomocą 4x wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**).
- Przykręć panele boczne (**P1, P3**) za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.





Krok 7:

Nr	Część	Ilość
4L		1

Nr części	Część	Ilość
4R		1

- Umieść listwy boczne drzwi (**4L/4R**) na zakładkę w rowku ramy przedniej i przykręć je do ramy za pomocą 1x wkrętu samogwintującego (**F1**) i podkładki (**S3**).
- Przykręć listwy boczne drzwi (**4L/4R**) do panelu bocznego (**P1/P2**) za pomocą 1x śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.








Krok 8:

Nr.	Część	Ilość
10		1

- Przytrzymaj profil ramy (**10**) przy tylnej ścianie od wewnątrz i przykręć go za pomocą 8 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładki (**S3**).








Krok 9:

Nr.	Część	Ilość
9		**2**


- Przytrzymaj profil ramy (**9**) przy ścianach bocznych od wewnątrz i skręć je za pomocą 7 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładki (**S3**).



Krok 10:

Nr.	Część	Ilość
6		**1**


- Umieść profil ramy (**6**) na listwach bocznych drzwi od wewnątrz i przykręć je za pomocą 8 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładki (**S3**).




Krok 11:

Nr.	Część	Ilość
J2		**4**

- Przykręć metalowy wspornik (**J2**) w każdym rogu za pomocą 2x blachowkrętów (**F1)**.








Krok 12:

Nr.	Część	Ilość
P5		**1**

- Umieść panel tylny (**P5**) na zakładkę od zewnątrz do tyłu i w rowku ramy, przykręć panel tylny (**P5**) do dolnej i górnej części ramy za pomocą 10 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**).
- Przykręć panel tylny i pozostałe dwa panele tylne za pomocą śrub z płaskim łbem (**F2**), podkładek (**S3**) i nakrętek.








Krok 13:

Nr	Część	Ilość
P6		3


- Umieść panele dachowe (**P6**) zachodzące na siebie na szopie.
- Przykręć panele dachowe i szopę do siebie, pośrodku na zewnątrz za pomocą 10 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**), w rogach za pomocą 4 wkrętów samogwintujących (**F1**) i pośrodku od wewnątrz za pomocą 2 wkrętów z łbem płaskim (**F2**) z podkładkami (**S3**) i nakrętkami.



Krok 14:

Nr.	Część	Ilość
15		2


- Umieść boczne listwy dachowe (**15**) na dachu.
- Przykręć je na zewnątrz za pomocą 4 wkrętów samogwintujących (**F1**) i podkładek (**S3**), a na środku za pomocą 2 wkrętów z łbem ścinanym (**F2**), podkładek (**S3**) i nakrętek.



Krok 15:

Nr.	Część	Ilość
17		**2**


- Zamontuj listwę krawędziową dachu (**17**) z przodu/tyłu dachu, otwory muszą być wyrównane.



Krok 16:

Nr.	Część	Ilość
GC		**4**

- Przykręć zabezpieczenie narożnika 1x wkrętem samogwintującym (**F1**).



Krok 17:


Nr.	Część	Ilość
31		1
D1		1

Nr części	Część	Ilość
32		1

- Przykręć listwy boczne drzwi (**31, 32**) do panelu drzwi (**D1**) za pomocą 1 śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.

  Uwaga: Upewnij się, że listwy boczne drzwi są prawidłowo ustawione.








Krok 18:

Nr.	Część	Ilość
30		2

- Przykręć górną/dolną listwę zamykającą drzwi (30) i panel drzwi do boków za pomocą 1 x wkrętu samogwintującego (**F1**) i podkładki (**S3**).
- Przykręć górną/dolną listwę zamykającą drzwi (**30**) i panel drzwi za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.








Krok 19:


Nr	Część	Ilość
35		2

- Obróć drzwi na drugą stronę.
- Umieść poprzeczki drzwi (**35**) po wewnętrznej stronie panelu drzwi, wyrównaj je i przykręć za pomocą wkrętu samogwintującego (**F1**) i podkładki (**S3**).

  Przestroga: Zwróć uwagę na położenie listwy bocznej drzwi (**31**).




Krok 20:


Nr.	Część	Ilość
G6		2

Nr części	Część	Ilość
34		1


- Przykręć środkową listwę drzwi (**34**) do wewnętrznej strony drzwi używając 3x wkrętów samogwintujących (F1) i podkładek (**S3**), trzy wzmocnienia każde z 4x wkrętami (**F1**) i podkładkami (**S3**).
- Przykręć zatrzaski drzwi (**G6**) do górnej i dolnej części drzwi za pomocą śrub z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętek.



Krok 21:


Nr	Część	Ilość
G3		2

- Przewiercić środek każdej poprzeczki drzwi i drzwi wiertłem **5 mm**.
- Przykręć każdą poprzeczkę drzwi i drzwi za pomocą 1 śruby z łbem płaskim (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki (nakrętka skierowana do wewnątrz).
- Przykręć zawiasy drzwi (**G3**) i drzwi za pomocą 2x śruby z łbem stożkowym (**F3**) i nakrętki.




Krok 22:

- Przykręć dwa zawiasy drzwi do produktu za pomocą 2x śruby z łbem stożkowym (F3) i nakrętki.




Krok 23:


Nie.	Część	Ilość
31		1
D1		1

Nr części	Część	Ilość
33		1

- Przykręć listwy boczne drzwi (**31, 33**) do panelu drzwi (**D1**) za pomocą 1 śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.

  Uwaga: Upewnij się, że listwy boczne drzwi znajdują się w prawidłowej pozycji.






Krok 24:

Nr.	Część	Ilość
30		2

- Przykręć górną/dolną listwę zamykającą drzwi (30) i panel drzwi do boków za pomocą 1 x wkrętu samogwintującego (**F1**) i podkładki (**S3**).
- Przykręć górną/dolną listwę zamykającą drzwi (30) i panel drzwi za pomocą śruby z płaskim łbem (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki.




Krok 25:


Nr	Część	Ilość
35		2

- Obróć drzwi na drugą stronę.
- Umieść poprzeczki drzwi (**35**) po wewnętrznej stronie panelu drzwi, wyrównaj je i przykręć za pomocą wkrętu samogwintującego (**F1**) i podkładki (**S3**).


  Przestroga: Zwróć uwagę na położenie listwy bocznej drzwi (**31**).



Krok 26:


Nie.	Część	Ilość
G3		2


- Przewiercić środek każdej poprzeczki drzwi i drzwi wiertłem **5 mm**.
- Przykręć każdą poprzeczkę drzwi i drzwi za pomocą 1 śruby z łbem płaskim (**F2**), podkładki (**S3**) i nakrętki (nakrętka skierowana do wewnątrz).
- Przykręć zawiasy drzwi (**G3**) i drzwi za pomocą 2x śruby z łbem stożkowym (**F3**) i nakrętki.



Krok 27:

- Przykręć dwa zawiasy drzwi do produktu za pomocą 2x śruby z łbem stożkowym (F3) i nakrętki.







Krok 28:


Nie.	Część	Ilość
36		1
G8		1

Nr części	Część	Ilość
G7		1
G9		1

- Przykręć kompletny zamek drzwi (**G7, G8, G9**) i wzmocnienie (**36**) do drzwi.







6. Zastosowanie

6.1. Instrukcje bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowa obsługa podczas pracy może prowadzić do obrażeń



- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wprowadzać żadnych zmian w produkcie.
- **Ryzyko przewrócenia!** Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Poszczególne elementy produktu mogą się przewrócić, gdy są obciążone z jednej strony, co może prowadzić do śmierci.
- **Niebezpieczeństwo upadku:** Nie wchodzić na produkt i nie wspinać się na niego.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzać zamocowanie.
- Regularnie sprawdzać, czy drzwi poruszają się płynnie.

6.2. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Produkt może być używany tylko wtedy, gdy nie jest uszkodzony.

6.3. Działanie

Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, łatwy w czyszczeniu, odporny na promieniowanie UV i trwały dzięki zastosowaniu ocynkowanej blachy stalowej.

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy drzwi poruszają się płynnie i czy zamykają się prawidłowo.

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy urządzenia wystąpią następujące usterki, należy sprawdzić ich przyczyny, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli usterki nie można usunąć za pomocą wymienionych środków, należy wyłączyć produkt z eksploatacji.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt chwieje się/kołysze lub można go przesunąć	- Śruby mocujące do podstawy poluzowały się. - Produkt jest poluzowany na podstawie.	- Dokręcić śruby mocujące - Mocno przykręć produkt do podstawy
Dach przecieka	- Produkt nie jest ustawiony pod kątem prostym - Śruby mocujące do podstawy poluzowały się.	- Ustaw produkt pod kątem prostym - Dokręcić śruby mocujące
Drzwi nie otwierają się lub nie zamykają prawidłowo	- Produkt nie jest ustawiony pod kątem prostym	- Ustaw produkt pod kątem prostym

Jeśli wystąpi inny problem z produktem, skontaktuj się z nami.

8. Konserwacja i pielęgnacja

Produkt jest łatwy w czyszczeniu. Do czyszczenia powierzchni należy używać wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych.

9. Instrukcje dotyczące utylizacji



- Produkt i wszystkie jego komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami, aby zapobiec szkodom dla środowiska.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Mogą one zostać poddane recyklingowi i w ten sposób służyć jako cenne surowce. Materiały opakowaniowe (opakowania kartonowe, zabrudzone opakowania itp.) należy utylizować oddzielnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Podczas utylizacji tych produktów należy również przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
- W razie wątpliwości dotyczących utylizacji należy skontaktować się z producentem.
- Informacje na temat prawidłowej utylizacji można również uzyskać w lokalnych punktach utylizacji odpadów.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Lübbecke, Niemcy
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-094-01-BOHIO_XXS
2023/05