
Istruzioni per l'uso

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Pannello acustico SONIC



Progettato in Germania

IMPORTANTE:

CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. LEGGERE ATTENTAMENTE!

Indice dei contenuti

1. Informazioni generali ... 3
1.1. Panoramica del prodotto ... 3
1.2. Note generali ... 3
1.3. Garanzia ... 3
2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso ... 4
2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso ... 4
2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso ... 4
2.3. Informazioni sulla traduzione ... 4
2.4. Spiegazione dei simboli ... 4
2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso ... 5
2.6. Uso previsto ... 5
2.7. Istruzioni generali di sicurezza ... 5
3. Caratteristiche del prodotto ... 6
3.1. Dati tecnici ... 6
3.2. Descrizione del prodotto ... 6
4. Ambito di consegna ... 7
4.1. Istruzioni di sicurezza ... 7
5. Montaggio ... 8
5.1. Operazione ... 9
5.2. Posizione di stoccaggio ... 9
6. Manutenzione e cura ... 9
6.1. Istruzioni di sicurezza ... 9
7. Smontaggio ... 9
8. Smaltimento dei rifiuti ... 9
8.1. Informazioni generali ... 9

Gentili clienti,

Grazie per aver scelto un prodotto di **Home Deluxe GmbH**. Ci auguriamo che il vostro nuovo pannello acustico SONIC sia di vostro gradimento.

Le istruzioni per l'uso forniscono un supporto per l'installazione, la messa in funzione, il funzionamento e la manutenzione del prodotto. Le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza devono essere lette attentamente e integralmente. Osservare queste istruzioni per evitare pericoli.

1. Informazioni generali

1.1. Panoramica del prodotto

Modello:

Pannello acustico SONIC Oiled Oak 80 x 40 cm	ID articolo: 20582	ID variante: 49563
Pannello acustico SONIC Light Oak 80 x 40 cm	ID articolo: 20580	ID variante: 49545
Pannello acustico SONIC Grey Oak 80 x 40 cm	ID articolo: 20581	ID variante: 49554
Pannello acustico SONIC Black Oak 80 x 40 cm	ID articolo: 21262	ID variante: 50783
Pannello acustico SONIC Oiled Oak 240 x 40 cm	ID articolo: 24105	ID variante: 58387
Pannello acustico SONIC Light Oak 240 x 40 cm	ID articolo: 24105	ID variante: 58385
Pannello acustico SONIC Grey Oak 240 x 40 cm	ID articolo: 24105	ID variante: 58386
Pannello acustico SONIC Black Oak 240 x 40 cm	ID articolo: 24105	ID variante: 58388

1.2. Note generali

Per soddisfare le nostre richieste, miglioriamo costantemente la qualità, semplifichiamo l'installazione e il funzionamento e adattiamo i prodotti alle esigenze dei clienti. A causa di questi cambiamenti, la versione attuale delle istruzioni per l'uso è disponibile sulla nostra homepage.

Il termine "prodotto" è utilizzato nelle istruzioni per l'uso del "pannello acustico SONIC".

1.3. Garanzia

La responsabilità legale per i difetti e i diritti di garanzia si applicano a partire dalla data di acquisto.
Home Deluxe GmbH non si assume alcuna responsabilità per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. I reclami derivanti da un'installazione o da un uso improprio sono esclusi dalla garanzia.
In caso di difetti del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio clienti per iscritto utilizzando il modulo di contatto sulla nostra homepage, indicando il nome del prodotto, il numero di serie e una foto della targhetta:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro servizio clienti tramite il modulo di contatto.

2. Informazioni sulle istruzioni per l'uso

2.1. Disponibilità delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate complete e nelle immediate vicinanze del prodotto.

2.2. Gruppi target delle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono essere lette e rispettate da ogni persona coinvolta in una delle seguenti attività o utilizzi:

- Disimballaggio
- Montaggio / Installazione
- Manutenzione / ispezione / cura
- Risoluzione dei problemi / riparazione
- Smaltimento dei rifiuti

2.3. Informazioni sulla traduzione

Le istruzioni per l'uso originali sono state scritte in tedesco. Ogni altra lingua disponibile è una traduzione della versione tedesca.

2.4. Spiegazione dei simboli

Simbolo	Spiegazione dei simboli
	**ATTENZIONE** Il simbolo indica possibili pericoli che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. Prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente, leggere la nota corrispondente.
	**INFO** I simboli forniscono informazioni importanti e indicano danni materiali. Osservarli prima di eseguire la fase di installazione o applicazione corrispondente per comprendere i problemi ed evitare danni.
	**Solo per uso interno** Il simbolo indica che il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
	**Leggere le istruzioni per l'uso** Il simbolo indica che le istruzioni per l'uso devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto.

2.5. Informazioni generali sulle istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso si riferiscono al pannello acustico SONIC. Esse contengono importanti informazioni sull'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto; conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro. Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso per evitare lesioni o danni accidentali. Se si cede il pannello acustico SONIC a terzi, è necessario consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

2.6. Uso previsto

Il prodotto è di alta qualità, durevole e destinato o adatto esclusivamente all'uso privato in misura ragionevole e abituale. Inoltre, il nostro prodotto **non è** destinato all'uso commerciale. L'uso commerciale è consentito solo previa autorizzazione scritta di Home Deluxe GmbH.
Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o persone. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2.7. Istruzioni generali di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo



- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali devono essere rispettate in ogni momento.
- I componenti possono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. In caso contrario, le conseguenze possono essere gravi.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Non forare o bruciare il prodotto.

Pericolo per i bambini



- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. C'è il rischio di soffocamento!
- Tenere i bambini lontani dal prodotto.

Rischio di lesioni
L'uso improprio del prodotto può provocare lesioni.



- Prima del montaggio, verificare che il prodotto non presenti danni visibili.
- Non apportare modifiche al prodotto. Eventuali modifiche devono essere autorizzate per iscritto dal produttore ed eseguite secondo le istruzioni.
- Nelle immediate vicinanze del prodotto non devono essere utilizzate fiamme libere, sigarette o altre possibili fonti di accensione.
- Se il prodotto è danneggiato, non deve più essere utilizzato. Le parti danneggiate devono essere riparate o sostituite con ricambi originali.

Rischio di danni



- L'uso improprio del prodotto può causare danni.
- Non aprire la confezione con oggetti appuntiti (ad es. coltelli, forbici o simili) per non danneggiare il prodotto. Prestare attenzione durante l'apertura.
- Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello o altri oggetti appuntiti, il prodotto potrebbe danneggiarsi. Fare molta attenzione quando si apre la confezione.

Pericolo di esplosione



- Non conservare all'interno del prodotto sostanze altamente infiammabili, combustibili o esplosive.

3. Caratteristiche del prodotto

3.1. Dati tecnici

Pannello acustico SONIC				
Dimensioni per pannello acustico (H x L x P)	80 x 40,5 x 2,2 cm	80 x 40,5 x 2,2 cm	80 x 40,5 x 2,2 cm	80 x 40,5 x 2,2 cm
Materiale	Feltro da Poliestere	Feltro da Poliestere	Feltro da Poliestere	Feltro da Poliestere
Arredamento	Legno in MDF	Legno in MDF	Legno in MDF	Legno in MDF
Colore	Quercia nera	Rovere oliato	Rovere chiaro	Rovere grigio


3.2. Descrizione del prodotto

Sperimentate un'acustica ottimale grazie ai moderni pannelli acustici. Sembrano un'elegante decorazione murale, ma in realtà riducono il rumore e il suono. L'intelligibilità del parlato e il piacere di ascoltare la musica e l'home cinema sono migliorati. Sono ideali anche per le vostre registrazioni, ad esempio nello studio di registrazione domestico per podcaster.
I nostri pannelli acustici di alta qualità non solo creano un clima piacevole nell'ambiente, ma sono anche realizzati con materiali ecologici. Possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Che si tratti di uffici, sale conferenze, scuole, studi di registrazione o abitazioni, i nostri pannelli acustici sono la scelta perfetta per un'efficace riduzione del suono.
Grazie a un'ampia gamma di colori e design, è possibile abbinare i pannelli acustici all'arredamento della stanza o utilizzarli come elemento decorativo. I nostri sistemi di pannelli sono facili da installare e possono essere montati a parete o a soffitto per migliorare il suono in qualsiasi ambiente.

- Pannello da parete in stile scandinavo
- Fonoassorbente
- Installazione facile e veloce
- Possono essere posizionati uno sopra l'altro e uno accanto all'altro in un set da 3

4. Ambito di consegna

Al momento della consegna, verificare che l'imballaggio non presenti danni esterni. Inoltre, subito dopo il disimballaggio, verificare che la fornitura sia completa e che il prodotto e tutti i componenti siano in perfette condizioni. Montare il prodotto solo se la fornitura è completa e non danneggiata.

Illustrazione	Descrizione del
	Pannello acustico

4.1. Istruzioni di sicurezza

Tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza devono essere lette.




Rischio di lesioni

Una manipolazione impropria durante l'installazione può causare lesioni



- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Non apportare modifiche al prodotto.
- Controllare che il prodotto non sia danneggiato a intervalli regolari.
- Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
- Non esporre il prodotto a pioggia, umidità o altri liquidi.
- Rischio di intrappolamento! Non inserire dita, mani o oggetti tra i pannelli.
- Durante l'installazione, indossare indumenti protettivi come scarpe di sicurezza, guanti di protezione, ecc.
- Assicurarsi che la confezione venga aperta dall'alto. Fare molta attenzione durante l'apertura.
- Controllare che il prodotto non presenti danni o graffi dopo il disimballaggio.
- Assicurarsi che i bambini non abbiano accesso alle aree di lavoro durante l'installazione. C'è il rischio di incidenti.
- Il montaggio deve essere eseguito solo da uno specialista qualificato!
- Gli errori di funzionamento, gli errori di installazione o i danni causati dall'installazione sono esclusi dalla garanzia.

5. Montaggio

Illustrazione	Descrizione del
	**Fase 1:** Decidere se montare i pannelli in verticale o in orizzontale. **Nota:** è possibile accorciare i pannelli acustici dal retro come si desidera.
Opzione 1 	**Fase 2:** Incollare i pannelli alla parete con un adesivo di montaggio. Stendere l'adesivo in modo uniforme sul pannello. **Nota:** l'adesivo non è incluso nella fornitura.
Opzione 2 	**Fase 3:** Avvitare saldamente i pannelli al poliestere, mantenendo una distanza uniforme. Si consigliano almeno 6 viti nere per pannello. Le viti devono avere una lunghezza compresa tra 25 e 30 mm, a seconda delle condizioni della parete. **Nota:** le viti non sono incluse nella fornitura.

5.1. Operazione

Controllare prima di utilizzare il prodotto,

- la condizione corretta.

5.2. Posizione di stoccaggio

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

6. Manutenzione e cura

6.1. Istruzioni di sicurezza

Rischio di lesioni
La manipolazione impropria durante il funzionamento può provocare lesioni

- Assicurarsi che il prodotto sia saldamente avvitato.
- Assicuratevi anche che i cavi possano trovarsi dietro la parete e informatevi bene prima.
- Il prodotto è facile da pulire e resistente. Pulire le superfici con un panno umido e un detergente delicato.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi o ad alta pressione. Osservare anche le istruzioni del produttore del detergente.

7. Smontaggio

Rischio di lesioni
La manipolazione impropria durante lo smontaggio può provocare lesioni.

Lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito in ordine inverso rispetto all'installazione. (**vedere il capitolo Installazione**)

8. Smaltimento dei rifiuti

8.1. Informazioni generali

- Smaltire il prodotto e tutti i componenti in conformità alle norme locali e specifiche del Paese per evitare danni all'ambiente.
- I nostri imballaggi sono realizzati con materiali ecologici. Questi possono essere riciclati e quindi fungono da preziose materie prime. Smaltire il materiale di imballaggio (cartone, imballaggi sporchi, ecc.) separatamente e in modo professionale, in conformità alle normative nazionali vigenti.
- Contattare il produttore in caso di dubbi sullo smaltimento.
- È inoltre possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i centri di smaltimento locali.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Germania
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-098-00_sonic
2023/11