Návod k použití

HOME DELUXE
WIR MACHEN ZUHAUSE

Sklad dřeva NANGA



Originální návod k použití

Vyrobeno v Německu

DŮLEŽITÉ:
USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Obsah

1. Obecné ... 3
1.1. Přehled produktů ... 3
1.2. Obecné informace ... 3
1.3. Záruka ... 3
2. Informace k návodu k použití ... 3
2.1. Dostupnost návodu k použití ... 3
2.2. Informace o překladu ... 3
2.3. Cílové skupiny návodu k použití ... 4
2.4. Vysvětlení symbolů ... 4
2.5. Obecné informace k návodu k použití ... 4
2.6. Použití v souladu s určením ... 4
2.7. Obecné bezpečnostní pokyny ... 5
3. Vlastnosti produktu ... 6
3.1. Technické údaje ... 6
3.2. Popis produktu ... 6
3.3. Rozsah dodávky ... 6
4. Montáž ... 7
4.1. Bezpečnostní pokyny ... 7
4.2. Sestavení produktu ... 8
5. Použití ... 10
5.1. Bezpečnostní pokyny ... 10
5.2. První uvedení do provozu ... 10
5.3. Provoz ... 10
6. Odstraňování poruch ... 10
7. Údržba a péče ... 11
7.1. Bezpečnostní pokyny ... 11
8. Demontáž ... 11
8.1. Bezpečnostní pokyny ... 11

9. Likvidace 11

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt společnosti **Home Deluxe GmbH**. Přejeme vám mnoho radosti s vaším novým dřevěným skladovacím systémem NANGA.

Návod k použití vám pomůže při montáži, uvedení do provozu, používání a údržbě produktu. Návod k použití a bezpečnostní pokyny je nutné pečlivě a úplně přečíst. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli nebezpečí.

1. Obecné

1.1. Přehled produktů

Model: Sklad dřeva NANGA | ID článku: 18185| ID varianty: 35679

1.2. Obecné informace

Abychom splnili naše nároky, neustále zlepšujeme kvalitu, zjednodušujeme montáž a obsluhu nebo přizpůsobujeme produkty přáním zákazníků. Vzhledem k těmto změnám je aktuální verze návodu k použití k dispozici na naší domovské stránce.

Označení „produkt“ se v návodu k použití používá pro sklad dřeva „NANGA“.

1.3. Záruka

Od data nákupu platí zákonná odpovědnost za vady a záruční práva.
Společnost Home Deluxe GmbH nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k použití. Reklamace vzniklé v důsledku nesprávné montáže nebo použití jsou ze záruky vyloučeny. V případě vad produktu se prosím obraťte písemně prostřednictvím kontaktního formuláře na naší domovské stránce na náš zákaznický servis a uveďte název produktu, sériové číslo a fotografii typového štítku:

Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

V případě dalších dotazů je vám k dispozici náš zákaznický servis, který můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Informace k návodu k použití

2.1. Dostupnost návodu k použití

Návod k použití je součástí produktu a měl by být uchováván v úplném znění v bezprostřední blízkosti produktu.

2.2. Informace o překladu

Původní návod k použití byl sepsán v německém jazyce. Všechny ostatní dostupné jazykové verze jsou překlady německé verze.

2.3. Cílové skupiny návodu k použití

Návod k použití musí být přečten a dodržován každou osobou, která se podílí na některé z následujících činností nebo na používání produktu:

- Vybalení
- Montáž / instalace
- Uvedení do provozu / provoz
- Údržba / kontrola / péče
- Odstraňování závad / opravy
- Likvidace

2.4. Vysvětlení symbolů

Symbol	Vysvětlení symbolů
	**VAROVÁNÍ** Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí, která mohou vést k smrtelným nebo těžkým zraněním. Před provedením příslušného montážního nebo aplikačního kroku je nutné si přečíst příslušné upozornění.
	**INFO** Tento symbol označuje důležité informace a upozorňuje na možné škody na majetku. Před provedením příslušného montážního nebo aplikačního kroku si tyto informace přečtěte, abyste porozuměli problémům a předešli škodám.
	**Přečtěte si návod k použití** Tento symbol upozorňuje, že před montáží/instalací a/nebo obsluhou zařízení je nutné pečlivě přečíst návod k použití.

2.5. Obecné informace k návodu k použití

Návod k použití se vztahuje na sklad dřeva NANGA. Obsahuje důležité informace o montáži, provozu, údržbě a čištění. Návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, je nutné před uvedením produktu do provozu pečlivě přečíst. Návod k použití pečlivě uschovejte. Produkt používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití, aby nedošlo k neúmyslnému zranění nebo poškození. Pokud produkt předáte třetí osobě, předávejte jí také tento návod k použití.

2.6. Použití v souladu s určením

Produkt je vysoce kvalitní, odolný a určený/vhodný výhradně pro použití v domácnostech v přiměřeném a obvyklém rozsahu. Náš produkt **není** určen pro komerční použití. Komerční použití je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Home Deluxe GmbH.

Produkt slouží výhradně jako sklad dřeva.

Produkt používejte pouze v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením a může vést k poškození majetku nebo zranění osob. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou nebo vznikly v důsledku použití v rozporu s určením nebo nesprávného použití.

2.7. Obecné bezpečnostní pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny



- Nesprávné zacházení může vést k vážnému zranění osob a škodám na majetku. Proto smí montáž, instalaci, uvedení do provozu, odstraňování poruch, údržbu a opravy provádět pouze kvalifikované osoby.
- Produkt montujte **pouze** v případě, že je dodávka kompletní a bez vad.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené a správně namontované. Nesprávná montáž může vést k nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost a funkci.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny.
- Pravidelně kontrolujte upevnění.
- Během provozu udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od produktu.
- **Nebezpečí pádu/převrácení!** Nevstupujte na výrobek.
- **Nebezpečí převrácení!** Nepoužívejte produkt jako sportovní zařízení, lezeckou stěnu a ne-vytahujte se na něj.
- Produkt ukotvěte k podkladu **(upevňovací materiál není součástí dodávky).**

Nebezpečí pro děti



- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Držte děti mimo dosah produktu.
- Během montáže produktu držte děti mimo místo montáže. Součástí dodávky jsou malé části, které mohou být spolknuty nebo způsobit vážná zranění.
- **Nebezpečí převrácení!** Tento výrobek není dětská hračka, lezecká stěna ani sportovní zařízení a při jednostranném zatížení se může převrátit, což může mít za následek smrt.
- Děti se mohou při hraní s výrobkem nebo při šplhání na něj zranit.
- Produkt neumisťujte přímo do herního prostoru ani do jeho bezprostřední blízkosti.
- Vysvětlete dětem správné zacházení s výrobkem a nikdy je nenechávejte při hře bez dozoru.
- Zajistěte, aby malé děti nevkládaly malé části do úst.

Nebezpečí zranění
Nesprávné zacházení s výrobkem může vést ke zranění.



- Produkt pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje viditelné poškození.
- Neprovádějte žádné konstrukční změny na výrobku. Jakékoli změny musí být schváleny písemným souhlasem výrobce a provedeny podle pokynů.
- V případě poškození nesmí být výrobek dále používán. Poškozené díly musí být opraveny nebo nahrazeny originálními náhradními díly.
- Aby se předešlo zranění, dbejte na trvalou pevnou instalaci produktu.

Nebezpečí poškození




- Nesprávné zacházení s výrobkem může vést k jeho poškození.
- Neotvírejte obal ostrými předměty (např. nožem, nůžkami nebo podobnými předměty), protože by mohlo dojít k poškození produktu. Při otevírání buďte opatrní.
- **Nebezpečí převrácení!** Nevstupujte na produkt.

3. Vlastnosti produktu

3.1. Technické údaje

NANGA	
Rozměry (V x Š x H)	180 cm x 180 cm x 38 cm
Hmotnost	cca 54 kg
Tloušťka materiálu	2 mm
Materiál	Patinaovaná kvalitní ocel

Rozměrový výkres



3.2. Popis

Tento produkt je moderní dřevěný regál, který zaujme nejen svým vzhledem. Tento prvek se také výborně hodí jako ochrana před zraky ostatních a je mimořádným ozdobným prvkem ve vašem venkovním prostoru. Vysoce kvalitní ocel je ze všech stran opatřena ohybem. Díky tomu je produkt stabilní a odolný. Lze jej snadno sestavit, ale také rozebrat během několika minut. Ve spodní části regálu jsou otvory pro upevnění. Díky vlastnostem materiálu si každý dřevěný regál vytvoří svou individuální patinu v elegantním rezavém vzhledu. Přirozenou oxidací ocelového povrchu se barva mění od světle oranžové po tmavě hnědou. Produkt je dodáván v nerezovém provedení. Individuální patinování v nerezovém vzhledu lze očekávat po asi 15–20 týdnech v závislosti na povětrnostních podmínkách.


3.3. Rozsah dodávky

Při dodání zkontrolujte, zda obal není poškozen. Dále ihned po vybalení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda je produkt a všechny komponenty v bezvadném stavu. Produkt montujte pouze v případě, že je dodávka kompletní a nepoškozená.

Komponenty/díly

Č.	Popis	Množství
1.	Dřevěný sklad – boční část	2
2.	Sklad dřeva – horní část	1
3.	Obdélníková trubka	2
4.	Sklad dřeva – vložka	1
5.	Šestihranný šroub M8 x 16	8
6.	Matice M8	8
7.	Podložka	16

(Dřevo zobrazené na titulní straně není součástí dodávky).



4. Montáž

4.1. Bezpečnostní pokyny

Je nutné si přečíst všechny informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

Nebezpečí zranění


Nesprávná manipulace při montáži může vést ke zranění a poškození.

- Ihned po vybalení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda je produkt a všechny jeho části v bezvadném stavu.
- Produkt vždy ukotvěte k podkladu.
- Produkt umístěte pouze na bezpečný, rovný a pevný podklad.
- Produkt montujte **pouze** v případě, že je dodávka kompletní a bez vad.
- Bezpodmínečně dodržujte montážní rozměry a použijte dodaný montážní materiál.
- Aby se předešlo zranění, je k montáži produktu zapotřebí minimálně 2 osoby.
- Montážní chyby nebo škody vzniklé při montáži jsou ze záruky vyloučeny.
- Při montáži noste ochranný oděv, jako jsou bezpečnostní boty a ochranné rukavice.
- **Upozorňujeme, že společnost Home Deluxe GmbH v zásadě nehradí žádné náklady na montáž nebo řemeslné práce, jako jsou náklady na elektrikáře nebo podobné náklady na odborníky.**




4.2. Montáž produktu






Produkt je dodáván v rozloženém stavu a jeho montáž je snadná. Pečlivě dodržujte montážní pokyny. V případě nedodržení pokynů není zaručena funkčnost a bezpečnost produktu.


Potřebné nářadí

	Klíč		Vodováha
	Řezací nůž		

- Následující pokyny si pečlivě přečtěte.
- Namontujte dřevěný sklad na rovný podklad.

Obrázek	Krok montáže
	**Krok 1:** Spojte boční část (**1**) s horní částí (**2**). Boční část (**1**) a horní část (**2**) přišroubujte dvěma šrouby, dvěma maticemi a čtyřmi podložkami. Opakujte krok 2 na opačné straně s druhou boční částí (**1**).
	
	**Krok 2** Pomocí dvou šroubů, dvou matic a čtyř podložek spojte obdélníkovou trubku (**3**) s bočními částmi (**1**).

Obrázek	Krok montáže
 	**Krok 3:** Otočte dřevěný sklad o 180 °. Spojte druhou obdélníkovou trubku (**3**) se dvěma šrouby, dvěma maticemi a čtyřmi podložkami s bočními částmi (**1**).
  	**Krok 4:** Postavte sklad dřeva. Umístěte jej na místo instalace. Namontujte jej a připevněte k podkladu. **Poznámka: Upevňovací materiál není součástí dodávky.**

Obrázek	Krok montáže
	**Krok 6:** Na závěr vložte vložku pro skladování dřeva (**4**).

5. Použití

5.1. Bezpečnostní pokyny

Následující informace týkající se bezpečnosti a zdraví je nutné pečlivě přečíst.

Nebezpečí zranění
Nesprávné zacházení při provozu může vést ke zranění.

- Nepoužívejte poškozený výrobek.
- Ne provádějte žádné úpravy produktu.
- Produkt není dětská hračka, lezecká stěna ani sportovní zařízení. Děti nesmějí s produktem hrát.
- Pravidelně kontrolujte upevnění.

5.2. První uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Produkt smí být používán pouze v nepoškozeném stavu.

5.3. Provoz

Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v řádném stavu.

6. Odstraňování poruch

Pokud se během provozu vyskytnou následující poruchy, zkontrolujte prosím příčiny poruchy podle následující tabulky. Pokud poruchu nelze odstranit pomocí uvedených opatření, produkt vyřaďte z provozu.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Produkt se kýve nebo vibruje	- Produkt stojí na nerovném povrchu	- Postavte produkt na rovný povrch
	- Upevňovací šrouby se uvolnily	- Utáhněte upevňovací šrouby

Pokud se vyskytne další problém s výrobkem, kontaktujte nás.

7. Údržba a péče

7.1. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zranění
Nesprávné zacházení při provozu může vést ke zranění



- Povrchy čistěte ručním smetáčkem nebo vlhkým hadříkem.

8. Demontáž

8.1. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění
Nesprávné zacházení při demontáži může vést ke zranění



- Před demontáží zajistěte produkt proti pádu.
- Demontáž produktu se provádí v opačném pořadí než montáž. (**viz kapitola Montáž**)

9. Likvidace



- Produkt a všechny jeho součásti zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy, aby nedošlo k poškození životního prostředí.
- Naše obaly jsou vyrobeny z ekologických materiálů. Lze je recyklovat a použít jako cenné suroviny. Obalový materiál (kartony, obaly na nečistoty atd.) zlikvidujte odděleně a správným způsobem v souladu s platnými národními předpisy.
- V případě nejistoty ohledně likvidace se obraťte na výrobce.
- Informace o správné likvidaci získáte také v místních sběrných dvorech.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Německo
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-114-00-NANGA
2023/08