
Bruksanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Garderobsklädstång SWAY



Designad i Tyskland

VIKTIGT:
GÅR BÄST ATT SPARA FÖR SENARE BRUK.
LÄS NOGGRANT!

Innehåll

1. Allmänt ... 3
1.1. Produktöversikt ... 3
1.2. Allmänna anvisningar ... 3
1.3. Garanti ... 3
2. Information om bruksanvisningen ... 4
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen ... 4
2.2. Målgrupper för bruksanvisningen ... 4
2.3. Information om översättningen ... 4
2.4. Förklaring av symboler ... 4
2.5 Allmänt om bruksanvisningen ... 5
2.6. Avsedd användning ... 5
2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar ... 5
3. Produktegenskaper ... 6
3.1. Tekniska data ... 6
3.2. Produktbeskrivning ... 6
4. Leveransomfattning ... 7
4.1. Säkerhetsanvisningar ... 8
5. Montering av produkten ... 8
6. Produktens uppbyggnad ... 9
6.1. Drift ... 11
6.2. Förvaringsplats ... 11
7. Underhåll och skötsel ... 11
7.1. Säkerhetsanvisningar ... 11
8. Demontering ... 11
9. Avfallshantering ... 11
9.1. Allmän information ... 11

Kära kunder,

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att trivas med din nya garderobskrok SWAY

Bruksanvisningen hjälper dig vid installation, idrifttagning, användning och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell:

Klädhängare SWAY | Artikelnummer: 25223	| Variant-ID: 60647	
Klädhängare SWAY Svart | Artikel-ID: 23754	| Variant-ID: 57869	
Klädhängare inkl. klädhängare och S-krokar SWAY	| Artikel-ID: 25229 |	Variant-ID: 60679

1.2. Allmän information

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar installationen och användningen samt anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa förändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för ”garderobskroken SWAY”.

1.3. Garanti

De lagstadgade rättigheterna till ansvarsfrihet för fel och garanti gäller från och med inköpsdatumet. Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig installation eller användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga ett foto av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Målgrupper för bruksanvisningen

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.3. Information om översättningen

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.4. Förklaring av symboler

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen indikerar möjliga faror som kan leda till livshotande och allvarliga skador. Läs den tillhörande anvisningen innan du utför motsvarande installations- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktig information och varnar för materiella skador. Läs igenom denna information innan du utför motsvarande installations- eller användningssteg för att förstå problemen och undvika skador.
	**Använd endast inomhus** Symbolen indikerar att produkten endast får användas inomhus.
	**Läs bruksanvisningen** Symbolen anger att bruksanvisningen måste läsas noggrant innan produkten används.

2.5. Allmänt om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser garderobsstången SWAY. Den innehåller viktig information om installation, användning, underhåll och rengöring. Bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter SWAY-klädhängaren till tredje part måste även denna bruksanvisning överlämnas.

2.6. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd eller lämplig endast för privat bruk i rimlig och sedvanlig omfattning. Utöver detta är vår produkt **inte** avsedd för kommersiellt bruk. Kommersiellt bruk är endast tillåtet med skriftligt tillstånd från Home Deluxe GmbH.
Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara icke avsedd och kan leda till materiella skador eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått till följd av icke avsedd eller felaktig användning.

2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna faroinformation



- Produkten kan användas av barn från 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Bestämmelserna i nationella lagar och föreskrifter måste följas.
- Komponenter får endast bytas ut mot originalreservdelar. Underlåtenhet att följa detta kan få allvarliga konsekvenser.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Håll barn borta från produkten.

Skaderisk
Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.



- Kontrollera produkten före montering för synliga skador.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För ändringar krävs skriftligt tillstånd från tillverkaren och dessa måste utföras enligt anvisningarna.
- Produkten får inte användas om den är skadad. Skadade delar måste repareras eller bytas ut mot originalreservdelar.


Risk för skador

- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. kniv, sax eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Om du öppnar förpackningen oförsiktigt med en kniv eller andra vassa föremål kan produkten skadas. Var mycket försiktig när du öppnar förpackningen.

3. Produktegenskaper

3.1. Tekniska data

Produktnamn	Garderobsklädstång SWAY
Mått (L x B x H)	50 / 80 x 3 x 60 / 120 cm
Justerbar (höjd)	30 cm
Justerbar (bredd)	60 cm
Material	Järn (pulverlackerat)
Färg	Matt svart
Bärkraft	Beroende på takets och väggens beskaffenhet 10–15 kg




Alla uppgifter i mm


3.2. Produktbeskrivning

Skapa ordning och elegans i din garderob med vår mångsidiga garderobsklädstång i stilrent svart. Denna garderobsklädstång har utvecklats för att uppfylla dina krav på funktionalitet och design. Den justerbara höjden (30 cm) och bredden (60 cm) gör det möjligt att anpassa stången perfekt efter dina behov och använda den i nästan alla rum. Med sin höga belastningskapacitet och robusta konstruktion erbjuder denna klädstång tillräckligt med utrymme för jackor, rockar, väskor och mycket mer. Tack vare våra S-krokar **SHAPE** och våra klädhängare **RACK** kan du hänga upp dina kläder och accessoarer på ett stilfullt och ordnat sätt. Den enkla monteringen möjliggör en snabb och okomplicerad installation, så att du kan skapa ordning på nolltid.

4. Leveransomfattning

Kontrollera förpackningen för yttre skador vid leveransen. Kontrollera dessutom omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla komponenter är i perfekt skick. Montera endast produkten om leveransen är komplett och oskadad.



Nr	Bild	Antal	Beskrivning
1		2	Fäststång
2		1	Tvärstång
3		8	Hålrumspluggar
4		2	Skruv (M8 x 50)
5		5	Läderöverdrag
6		5	S-krok
7		5	Klädhängare Diameter på upphängningen: 5 cm
8		1	Inbussnyckel

4.1. Säkerhetsanvisningar

All information om säkerhet och hälsa måste läsas.



Risk för skador
Felaktig hantering vid installationen kan leda till skador.

- Läs bruksanvisningen noggrant.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador.
- Produkten får endast användas i byggnader.
- Utsätt inte produkten för regn, fukt eller andra vätskor.
- Bär skyddskläder, såsom skyddsskor, skyddshandskar etc., vid installationen.
- Se till att förpackningen öppnas uppifrån. Var mycket försiktig när du öppnar den.
- Kontrollera produkten efter uppackningen för att se om den har skador eller repor.
- Se till att barn inte har tillgång till arbetsområdet under installationen. Det finns risk för olycksfall.
- Installationen får endast utföras av en kvalificerad fackman!
- Felaktig användning, felaktig installation eller skador som uppstår vid installationen omfattas inte av garantin.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**





5. Montering av produkten




Produkten levereras i delar och kräver en viss ansträngning för att monteras. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om dessa inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras.

Nödvändiga verktyg

	Vattenpass		Måttband
	Blyertspenna		Skärkniv
	Hammare		Borrmaskin
	Inbussnyckel		Skiftnyckel

6. Produktens uppbyggnad

Illustration	Beskrivning
	**Steg 1** Montera klädhängaren genom att trycka på knapparna på fäststången (**1**) och tvärstången (**2**) och koppla ihop dem. Ställ in fäststången (**1**) och tvärstången (**2**) på lämplig höjd och bredd för ditt användningsområde.
	**Steg 2:** Markera önskade borrhål med en blyertspenna.
	**Steg 3:** Borra hålen på de markerade ställena. Var noga med att hålen blir exakt rätt storlek.
	**Steg 4:** Sätt i pluggarna (**3**) med hjälp av en hammare. Ta bort muttern och tätningen från M6 x 40 mm-skruven.

	**Steg 5:** Sätt den bakre änden av fäststången (**1**) på hålrumsdylen (3) och se till att dra åt packningarna och muttrarna en efter en.
	**Steg 6:** Häng upp klädhängaren (**7**) på tvärstången (**2**). Vik först läderöverdraget (**5**) på mitten runt tvärstången (**2**). Rikta sedan in hålen och häng upp S-kroken (**6**).
	**Steg 7:** Färdig produkt. Använd klädhängaren endast enligt bilden.

6.1. Användning

Kontrollera att produkten är i gott skick innan du använder den

- att den är i gott skick.

6.2. Förvaring

- Förvara produkten på en sval och torr plats.

7. Underhåll och skötsel

7.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för skador

Felaktig hantering vid användning kan leda till skador.

- Se till att produkten är ordentligt fastskruvad.
- Produkten är lättskött och hållbar. Rengör ytorna med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller högtryckstvättar för rengöring. Följ även rengöringsmedlets tillverkares anvisningar.

8. Demontering

Risk för skador

Felaktig hantering vid demontering kan leda till skador

Demonteringen av produkten ska utföras i omvänd ordning jämfört med installationen. (se kapitlet Installation)

9. Avfall

9.1. Allmänna anvisningar

- Kassera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. Dessa kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur du ska göra med avfallet.
- Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-193-00_sway
2024/01