# Instrucciones de uso

# Silla de jardín apilable SEDIA



**Instrucciones de uso originales**

## ATENCIÓN:

**Lea las instrucciones completa y atentamente antes de la instalación y puesta en marcha. Contienen información importante sobre la instalación y el uso.**

# IMPORTANTE:
# CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
# ¡LEA ATENTAMENTE!

## Índice


1. Información general ..... 3
1.1. Productos ..... 3
1.2. Notas generales ..... 3
1.3. Garantía ..... 3
2. Información sobre las instrucciones de uso ..... 4
2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso ..... 4
2.2. Información sobre la traducción ..... 4
2.3. Destinatarios de las instrucciones de uso ..... 4
2.4. Información sobre la traducción ..... 4
2.5. Explicación de los símbolos ..... 4
2.6. Información general sobre las instrucciones de uso ..... 4
2.7. Uso previsto ..... 5
2.8. Instrucciones generales de seguridad ..... 5
3. Características del producto ..... 5
3.1. Datos técnicos ..... 5
4. Volumen de suministro ..... 6
5. Montaje ..... 6
6. Aplicación ..... 6
6.1. Instrucciones de seguridad ..... 6
6.2. Puesta en servicio inicial ..... 6
6.3. Operación ..... 7
6.4. Almacén ..... 7
7. Solución de problemas ..... 7
8. Mantenimiento y cuidado ..... 7
9. Eliminación de residuos ..... 7

Estimado cliente,

Gracias por elegir un producto de **Home Deluxe GmbH**. Esperamos que disfrute de su nueva silla de jardín apilable SEDIA.

Las instrucciones de uso le ayudan en la puesta en marcha, el funcionamiento y el mantenimiento del producto. Las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad deben leerse atentamente y en su totalidad. Respete estas instrucciones para evitar peligros.

# 1. Información general

## 1.1. Productos

**Modelo**:
Silla de jardín apilable SEDIA | Código del Artículo: 23639 | Variante ID: 57714
Silla de jardín apilable SEDIA - Paquete 1 de 1 (1x silla)| Id. artículo: 23636| Var. ID: 57711

Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **1x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57721
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **2x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57715
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **3x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57722
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **4x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57716
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **5x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57723
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **6x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57717
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **7x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57724
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **8x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57718
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **9x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57725
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **10x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57719
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **11x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57726
Silla de jardín apilable SEDIA selección de cantidad **12x |** Art.-ID: 23639 | Var.-ID: 57720

## 1.2. Notas generales

Para cumplir nuestra pretensión, mejoramos constantemente la calidad, simplificamos el manejo y adaptamos los productos a las necesidades de los clientes. Debido a estos cambios, la versión actual de las instrucciones de uso puede consultarse en nuestra página web.

El término "producto" se utiliza en las instrucciones de uso de la "silla de jardín apilable SEDIA".

## 1.3. Garantía

La responsabilidad legal por defectos y los derechos de garantía se aplican a partir de la fecha de compra. Home Deluxe GmbH no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso. Las reclamaciones derivadas de un uso inadecuado quedan excluidas de la garantía. En caso de defectos en el producto, póngase en contacto por escrito con nuestro servicio de atención al cliente a través del formulario de contacto de nuestra página web, indicando el nombre del producto, el número de serie y una foto de la placa de características:

**Inicio Deluxe GmbH**
**Schanzeweg 2**
**32312 Lübbecke**
**Alemania**
**Tel: +49 (0)5743 6181-0**
**www.home-deluxe-gmbh.de**

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del formulario de contacto.

# 2. Información sobre las instrucciones de uso

## 2.1. Disponibilidad de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso forman parte del producto y deben conservarse completas y en las inmediaciones del mismo.

## 2.2. Información sobre la traducción

Las instrucciones de uso originales están escritas en alemán. Cualquier otro idioma disponible es una traducción de la versión alemana.

## 2.3. Destinatarios de las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso deben ser leídas y observadas por toda persona que participe en una de las siguientes actividades o usos:

- Desembalaje
- Puesta en servicio / Funcionamiento
- Mantenimiento / inspección / cuidado
- Solución de problemas / reparación
- Eliminación de residuos

## 2.4. Información sobre la traducción

Las instrucciones de uso originales están escritas en alemán. Cualquier otro idioma disponible es una traducción de la versión alemana.

## 2.5. Explicación de los símbolos

| Símbolo | Explicación de los símbolos |
|---|---|
|  | **ADVERTENCIA**<br>El símbolo indica posibles peligros que pueden provocar lesiones graves o mortales. Antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente, lea la nota correspondiente. |
|  | **INFO**<br>El símbolo proporciona información importante e indica daños materiales. Obsérvelos antes de realizar el paso de instalación o aplicación correspondiente para comprender los problemas y evitar daños. |
|  | **Lea las instrucciones de uso**<br>El símbolo indica que debe leerse atentamente el manual de instrucciones antes de montar/instalar y/o poner en funcionamiento el aparato. |

## 2.6. Información general sobre las instrucciones de uso

Las instrucciones de uso se refieren a la silla de jardín apilable SEDIA. Contienen información importante sobre el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las instrucciones de uso, en particular las instrucciones de seguridad, deben leerse atentamente antes de utilizar el producto; conserve las instrucciones de uso en un lugar seguro. Utilice el producto únicamente como se describe en estas instrucciones de uso para evitar lesiones o daños accidentales. Si cede la silla de jardín apilable SEDIA a un tercero, también deberá entregarle estas instrucciones de uso.

## 2.7. Uso previsto

El producto es de alta calidad, duradero y está destinado o es adecuado exclusivamente para uso privado en una medida razonable y habitual. El producto está pensado como silla de jardín / silla de balcón.
Utilice la silla de jardín apilable SEDIA únicamente como se describe en estas instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

## 2.8. Instrucciones generales de seguridad

**Advertencias generales de peligro**



- Asegúrese de que todas las piezas estén intactas. Las piezas dañadas suponen un riesgo de lesiones y pueden afectar a la seguridad y al funcionamiento.
- Coloque el producto únicamente sobre una superficie segura, nivelada y firme.
- No realice ninguna modificación en el producto
- Compruebe la fijación a intervalos regulares.

**Peligro para los niños**



- Mantenga a los niños alejados de los materiales de embalaje. Existe riesgo de asfixia.
- El volumen de suministro contiene piezas pequeñas que pueden tragarse o causar lesiones graves.
- **Peligro de vuelco.** El producto no es un juguete para niños, un rocódromo ni un equipo deportivo. El producto puede caerse si se carga por un lado, lo que puede provocar la muerte.
- Los niños pueden lesionarse al jugar con el producto o al tirar de él.
- No coloque el producto directamente o en las inmediaciones de una zona de juegos.
- Explique a los niños cómo utilizar correctamente el producto y no les deje nunca sin supervisión mientras juegan.
- Asegúrate de que los niños pequeños no se metan piezas pequeñas en la boca.

**Riesgo de lesiones**
**Una manipulación incorrecta del producto puede provocar lesiones**



- Compruebe que el producto no presenta daños visibles antes de cada uso.
- No modifique el diseño del producto. Cualquier modificación debe ser autorizada por escrito por el fabricante y realizada de acuerdo con las instrucciones.
- Si el producto está dañado, no debe seguir utilizándose.

**Riesgo de daños**



- Una manipulación inadecuada del producto puede provocar daños.
- No abra el embalaje con objetos afilados (por ejemplo, cuchillos, tijeras o similares), ya que podría dañar el producto. Tenga cuidado al abrirlo.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor o llamas.

# 3. Características del producto

## 3.1. Datos técnicos

| **SEDIA** | |
|---|---|
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 56 x 63 x 85 cm |
| Color del asiento | Gris claro |

| SEDIA | |
|---|---|
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 56 x 63 x 85 cm |
| Color del marco | Antracita |
| Peso | 3,0 kg |
| Capacidad de carga | máx. 110 kg |
| Material (marco) | Aluminio (recubierto de polvo) |

# 4. Volumen de suministro

Compruebe si el embalaje presenta daños externos en el momento de la entrega. Además, inmediatamente después de desembalarlo, compruebe que el volumen de suministro está completo y que el producto y todos sus componentes se encuentran en perfecto estado. Monte el producto únicamente si el volumen de suministro está completo y no presenta daños.

**Componentes/piezas**

| No. | Descripción de la | Fotos |
|---|---|---|
| **1** | Silla |  |

# 5. Montaje

El producto se suministra totalmente montado.

# 6. Aplicación

## 6.1. Instrucciones de seguridad

Debe leerse atentamente la siguiente información sobre salud y seguridad.

**Riesgo de lesiones**
**Una manipulación incorrecta durante el funcionamiento puede provocar lesiones**



- No utilice un producto dañado.
- No realice ninguna modificación en el producto.
- El producto no es un juguete para niños, un rocódromo ni un equipamiento deportivo. No se permite que los niños jueguen con el producto.
- Compruebe la fijación a intervalos regulares.
- **Nos gustaría señalar que Home Deluxe GmbH no asume ningún coste de instalación o servicios manuales, como costes de electricista o costes de especialistas comparables.**

## 6.2. Puesta en servicio inicial

Compruebe que el producto no esté dañado antes de utilizarlo por primera vez. El producto sólo puede utilizarse si no presenta daños.

### 6.3. Operación

Compruébelo antes de utilizar el producto,

- la condición adecuada.

### 6.4. Almacén



- Durante el invierno, guarde el producto en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la intemperie en la medida de lo posible.

## 7. Solución de problemas

Si se producen los siguientes fallos durante el funcionamiento, compruebe las causas de los mismos mediante la siguiente tabla. Si el fallo no se puede subsanar con las medidas indicadas, ponga el producto fuera de servicio.

| Error | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| El producto se tambalea o vibra | - El producto se sostiene sobre superficies irregulares | - Coloque el producto sobre una superficie plana |
| | - El producto está sobrecargado | - Respetar los límites de carga |

*Si surge algún otro problema con el producto, póngase en contacto con nosotros.*

## 8. Mantenimiento y cuidado

Limpie las superficies con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice productos de limpieza agresivos ni limpiadores de alta presión para la limpieza.
Respete también las instrucciones del fabricante del detergente.

## 9. Eliminación de residuos



- Elimine el producto y todos sus componentes de acuerdo con la normativa local y específica del país para evitar daños al medio ambiente.
- Nuestros envases se fabrican con materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden reciclarse y servir así como valiosas materias primas. Elimine el material de embalaje (cartón, envases sucios, etc.) por separado y de forma profesional, de acuerdo con la normativa nacional aplicable.
- Póngase en contacto con el fabricante si tiene dudas sobre su eliminación.
- También puede obtener información sobre la eliminación correcta en los centros locales de eliminación de residuos.

**Inicio Deluxe GmbH**
**Schanzeweg 2**
**32312 Lübbecke**
**Alemania**
Tel: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-289-00-SEDIA
2024/10