Instruções de utilização

Toldo AQUASUN



Manual de instruções original

ATENÇÃO:

Leia atentamente todas as instruções antes da montagem e utilização. Estas contêm informações importantes sobre a montagem e utilização.

IMPORTANTE:
GUARDE PARA CONSULTA POSTERIOR.
LEIA ATENTAMENTE!

Índice

1. Geral 3
1. Visão geral do produto 3
1.2. Informações gerais 3
1.3. Garantia 3
2. Informações sobre as instruções de utilização 3
2. Disponibilidade das instruções de utilização 3
2. Informações sobre a tradução 3
2.3. Destinatários das instruções de utilização 4
2. Informações sobre a tradução 4
2.5 Explicação dos símbolos 4
2. Informações gerais sobre as instruções de utilização 4
2. Utilização conforme a destinação 4
2. Instruções gerais de segurança 5
3. Características do produto 7
3. Dados técnicos 7
3.2. Descrição do produto 7
4. Conteúdo da embalagem 8
5. Montagem 8
5.1. Instruções de segurança 8
5.2. Estrutura do produto 9
6. Aplicação 9
6.1. Instruções de segurança 9
6.2. Primeira utilização 9
6. Funcionamento 9
6. Local de armazenamento 9
7. Limpeza e manutenção 10
8. Eliminação 10

Cara cliente, caro cliente,

Muito obrigado por ter escolhido um produto da **Home Deluxe GmbH**. Desejamos-lhe muita satisfação com o seu novo toldo AQUASUN.

As instruções de utilização ajudam-no na colocação em funcionamento, utilização e manutenção do produto. As instruções de utilização e as instruções de segurança devem ser lidas com atenção e na íntegra. Respeite estas instruções para evitar perigos.

1. Informações gerais

1.1. Visão geral do produto

Modelo: Toldo AQUASUN | ID do artigo: 21340 | ID da variante: 50901

1.2. Informações gerais

Para satisfazer as nossas exigências, melhoramos constantemente a qualidade, simplificamos o manuseamento ou adaptamos os produtos aos desejos dos clientes. Devido a estas alterações, a versão atual do manual de instruções encontra-se na nossa página inicial.

O termo «produto» é utilizado no manual de instruções para o «toldo AQUASUN».

1.3. Garantia

Existem os direitos legais de responsabilidade por defeitos e garantia a partir da data de compra.
A Home Deluxe GmbH não se responsabiliza por danos causados pelo não cumprimento das instruções de utilização. Reclamações decorrentes de montagem ou utilização incorreta estão excluídas da garantia. Em caso de defeitos no produto, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente por escrito através do formulário de contacto disponível na nossa página inicial, indicando o nome do produto, o número de série e uma fotografia da placa de identificação:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemanha
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Se tiver mais perguntas, o nosso serviço de apoio ao cliente está à sua disposição através do formulário de contacto.

2. Informações sobre o manual de instruções

2.1. Disponibilidade das instruções de utilização

As instruções de utilização fazem parte integrante do produto e devem ser guardadas na íntegra e nas proximidades do produto.

2.2. Informações sobre a tradução

As instruções de utilização originais foram redigidas em alemão. Todas as outras versões linguísticas disponíveis são traduções da versão alemã.

2.3. Destinatários das instruções de utilização

As instruções de utilização devem ser lidas e respeitadas por todas as pessoas envolvidas em qualquer uma das seguintes atividades ou na utilização do produto:

- Desembalagem
- Montagem
- Colocação em funcionamento / operação
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Eliminação

2.4. Informações sobre a tradução

O manual de instruções original foi redigido em alemão. Todas as outras versões linguísticas disponíveis são traduções da versão alemã.

2.5. Explicação dos símbolos

Símbolo	Explicação dos símbolos
	**AVISO** O símbolo indica os perigos potenciais que podem causar ferimentos graves ou mortais. Antes de executar o passo de montagem ou utilização correspondente, leia a indicação correspondente.
	**INFORMAÇÃO** O símbolo fornece informações importantes e indica danos materiais. Observe-as antes de executar a etapa de montagem ou utilização correspondente, para compreender os problemas e evitar danos.
	**Leia as instruções de utilização** O símbolo indica que as instruções de utilização devem ser lidas atentamente antes da montagem/instalação e/ou utilização do aparelho.

2.6. Informações gerais sobre as instruções de utilização

As instruções de utilização referem-se ao toldo AQUASUN. Contêm informações importantes sobre o funcionamento, a manutenção e a limpeza. As instruções de utilização, em especial as instruções de segurança, devem ser lidas atentamente antes de utilizar o produto. Guarde as instruções de utilização num local seguro. Utilize o produto apenas conforme descrito nestas instruções de utilização, para evitar acidentes ou danos. Se pretender ceder o toldo AQUASUN a terceiros, deve também lhes entregar estas instruções de utilização.

2.7. Utilização conforme a destinação

O produto é de alta qualidade, duradouro e destinado ou adequado exclusivamente para uso privado, em condições normais e razoáveis. Além disso, o nosso produto **não** se destina a uso comercial.
O produto destina-se a ser utilizado como guarda-sol para as banheiras de hidromassagem SPLASH e DROP.
Utilize o produto apenas conforme descrito neste manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais ou pessoais. O fabricante não se responsabiliza por danos causados ou resultantes de uma utilização indevida ou incorreta.

2.8. Instruções gerais de segurança

Instruções gerais de segurança



- Monte e utilize o produto apenas se o conteúdo da embalagem estiver completo e em perfeitas condições.
- Certifique-se de que todas as peças estão intactas e montadas corretamente. A montagem incorreta pode causar ferimentos. Peças danificadas podem afetar a segurança e o funcionamento.
- Utilize vestuário de proteção, como calçado de segurança e luvas de proteção, durante a montagem.
- O manuseamento incorreto pode causar ferimentos graves e danos materiais.
- Não faça alterações no produto
- Verifique regularmente se as fixações e a cobertura estão danificadas.

Perigo para crianças



- Mantenha as crianças afastadas dos materiais de embalagem. Existe risco de asfixia, entre outros! O conteúdo da embalagem inclui peças pequenas que podem ser engolidas ou causar ferimentos graves.
- Mantenha as crianças afastadas do local de montagem do produto. O conteúdo da embalagem inclui peças pequenas que podem ser engolidas ou causar ferimentos graves.
- Mantenha as crianças afastadas do produto.
- Não coloque o produto diretamente ou nas proximidades de uma área de recreio.
- **Perigo de tombamento e quebra!** O produto não é um brinquedo infantil, nem uma parede de escalada ou equipamento desportivo. Os elementos individuais do produto podem tombar ou quebrar se forem submetidos a uma carga unilateral, o que pode resultar em ferimentos graves ou morte.
- Explique às crianças como utilizar corretamente o produto e nunca as deixe sem supervisão enquanto brincam.
- **Perigo de asfixia!** Explique às crianças que não devem ficar debaixo da cobertura, pois existe perigo de asfixia.

Risco de ferimentos
O manuseamento incorreto do produto pode causar ferimentos.



- Verifique o produto antes de cada utilização, para detectar danos visíveis.
- Não faça alterações estruturais no produto. Para qualquer alteração, é necessária a autorização por escrito do fabricante e a execução de acordo com as instruções.
- Em caso de danos, o produto não deve ser utilizado. As peças danificadas devem ser reparadas ou substituídas por peças de reposição originais.
- Certifique-se de que o produto está instalado de forma segura e permanente para evitar ferimentos.

Risco de danos



- O manuseamento incorreto do produto pode causar danos.
- Não abra a embalagem com objetos afiados (por exemplo, facas, tesouras ou similares), pois isso pode danificar o produto. Tenha cuidado ao abrir.
- **Perigo de queda e risco de invasão**! Não suba no produto.
- Não utilize o produto perto de fontes de calor ou fogo aberto.
- Em condições meteorológicas adversas, como chuva forte, neve ou ventos fortes, o toldo deve ser removido.

Perigo de explosão



- Não guarde materiais facilmente inflamáveis, combustíveis ou explosivos no interior do produto.
- As substâncias facilmente inflamáveis podem pegar fogo.

3. Características do produto

3.1. Dados técnicos

Toldo AQUASUN	
Dimensões (C x L x A)	125 x 185 x 140 cm
Material da abertura de ventilação	Tecido de poliéster 45 g/m²
Material do tecido	Poliéster Oxford 330D
Diâmetro das varas de fibra de vidro	6 mm
Cor	Cinza
Peso	1,5 kg

3.2. Descrição

Desfrute do verão com o nosso toldo de alta qualidade AQUASUN. O seu companheiro perfeito para dias ensolarados ao ar livre!

O toldo está disponível numa elegante cor cinzenta. Fabricado em poliéster Oxford 300D resistente, o tecido do toldo oferece excelente durabilidade e proteção UV, para que te possas sentir totalmente seguro. As varas do toldo são feitas de fibra de vidro leve, mas robusta, o que o torna extremamente estável e, ao mesmo tempo, facilita a montagem. Seja no jardim, na praia ou no acampamento, o toldo é fácil de montar e oferece a proteção desejada imediatamente. Um destaque especial é a abertura de ventilação, que garante uma circulação de ar ideal. Assim, pode desfrutar da brisa agradável sem que o calor fique acumulado sob o toldo. O revestimento repelente de água garante que você permaneça seco mesmo em caso de chuva inesperada. Para que você possa transportar e guardar o toldo com facilidade, ele é fornecido com uma prática bolsa de armazenamento.

Recoste-se, relaxe e aproveite o verão sob a nossa proteção solar confiável!

O nosso toldo AQUASUN é ideal para as nossas banheiras de hidromassagem para exterior SPLASH e DROP.

4. Conteúdo

Verifique a embalagem quanto a danos externos no momento da entrega. Além disso, imediatamente após a abertura da embalagem, verifique se o conteúdo está completo e se o produto e todos os componentes estão em perfeitas condições. Utilize o produto apenas se o conteúdo estiver completo e sem danos.

N.º	Descrição	Quantidade	Imagens
A	Barra	1	
B	Barra	1	
C	Barra	2	
D	Tampa	1	

5. Montagem

- Leia atentamente as instruções a seguir.

5.1. Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e saúde devem ser lidas com atenção.

Risco de ferimentos

A manipulação incorreta durante a montagem pode causar ferimentos e danos

- Não abra a embalagem com um estilete ou ferramenta afiada semelhante. Abra a embalagem pela parte superior. Tenha muito cuidado ao abrir, pois a embalagem contém peças sensíveis.
- Monte o produto **apenas** se o conteúdo da embalagem estiver completo e sem danos.
- Não faça alterações no produto.
- **Informamos que a Home Deluxe GmbH não se responsabiliza por quaisquer custos de montagem ou serviços técnicos, tais como custos de eletricista ou custos semelhantes de especialistas.**

5.2. Montagem do produto

O produto é fácil de montar. Siga atentamente as instruções de montagem. Em caso de não conformidade, o funcionamento e a segurança do produto não são garantidos.

Ilustração	Etapa de montagem
	**Passo 1:** - Insira as barras **(A)**, **(B)**, **(C)** nos locais previstos (ver marcações vermelhas). - Encaixe a tampa **(D)** com as fivelas na banheira de hidromassagem.

6. Utilização

6.1. Instruções de segurança

As seguintes informações de segurança e saúde devem ser lidas com atenção.

Risco de ferimentos

O manuseamento incorreto durante o funcionamento pode causar ferimentos e danos

- Não utilize um produto danificado.
- Não altere o produto.
- O produto não é um brinquedo para crianças nem um esconderijo para crianças e animais. É proibido às crianças brincar com o produto.

6.2. Primeira utilização

Antes da primeira utilização, verifique se o produto apresenta danos. O produto só deve ser utilizado se estiver em perfeitas condições.

6.3. Funcionamento

Antes de utilizar o produto, verifique

- o estado adequado

6.4. Armazenamento

- Armazene o produto durante o inverno num local protegido das intempéries, bem ventilado, seco e coberto.

Se o produto tiver de permanecer ao ar livre, cubra-o e coloque-o sob um telhado e num solo seco e protegido.

7. Limpeza e manutenção

O produto é resistente às intempéries, fácil de limpar e resistente aos raios UV.
Para limpar o produto de poeira e sujidade, pulverize-o com água fria (30 °C) de uma mangueira de jardim ou limpe-o com um pano macio embebido em água. Limpe as áreas muito sujas com uma esponja embebida em detergente neutro e enxague com água fria.

8. Eliminação



- Elimine o produto de acordo com os regulamentos locais e nacionais, evitando assim danos ao ambiente.
- As nossas embalagens são fabricadas com materiais ecológicos. Podem ser recicladas e, assim, servir como matérias-primas valiosas. Descarte o material de embalagem (caixas de cartão, embalagens sujas, etc.) separadamente e de forma adequada, de acordo com as normas nacionais em vigor.
- Em caso de dúvida sobre a eliminação, contacte o fabricante.
- Também pode obter informações sobre a eliminação adequada nos centros de eliminação locais.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Alemanha
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-356-00-aquasun
2024/12