
Mode d'emploi

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Pavillon Chaise longue de jardin PROVENCE



Mode d'emploi original

Conçu en Allemagne

IMPORTANT :

CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LIRE ATTENTIVEMENT !

Table des matières

1. Généralités 3
1.1. Aperçu des produits 3
1.2. Remarques générales 3
1.3. Garantie 3
2. Informations sur le mode d'emploi 4
2.1. Disponibilité du mode d'emploi 4
2.2. Groupes cibles du mode d'emploi 4
2.3. Informations sur la traduction 4
2.4. Explication des symboles 4
2.5. Généralités sur le mode d'emploi 4
2.6. Utilisation prévue 5
2.7. Consignes générales de sécurité 5
3. Caractéristiques du produit 7
3.1. Données techniques 7
3.2. Description du produit 7
4. Contenu de la livraison 8
5. Montage 10
5.1. Consignes de sécurité 10
5.2. Structure du produit 10
5.3. Accessoires 17
6. Application 17
6.1. Consignes de sécurité 17
6.2. Première mise en service 17
6.3. Exploitation 17
6.4. Lieu de stockage 17
7. Dépannage 19

8. Maintenance et entretien 19
8.1. Consignes de sécurité 19
9. Démontage 20
9.1. Consignes de sécurité 20
10. Élimination 20
10.1. Remarques générales 20

Chère cliente, cher client

Nous te remercions d'avoir choisi un produit de **Home Deluxe GmbH**. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton nouveau pavillon chaise longue de jardin PROVENCE.

Le mode d'emploi t'aide à monter, à mettre en service, à utiliser et à entretenir le produit. Le mode d'emploi et les consignes de sécurité doivent être lus attentivement et intégralement. Respecte ces consignes afin d'éviter tout danger.

1. Généralités

1.1. Aperçu des produits

modèle :

Pavillon Chaise longue de jardin PROVENCE| ID d'article : 11198| ID de variante : 9275
Pavillon PROVENCE - Paquet 1 de 2| ID d'article : 11200| ID de variante : 9277
Pavillon PROVENCE - Paquet 2 de 2| ID d'article : 11201| ID de variante : 9278
PROVENCE Couverture| ID d'article : 15720| ID de variante : 25525
PROVENCE Coussin S| ID d'article : 16946| ID de variante : 31795
PROVENCE Coussin L| ID d'article : 16947| ID de variante : 31796
Pavillon PROVENCE Rideaux & toit| ID d'article : 16948| ID de variante : 31797
Pavillon Chaise longue de jardin PROVENCE - avec couverture| ID d'article : 20239| ID de variante : 49146

1.2. Remarques générales

Pour répondre à nos exigences, nous améliorons constamment la qualité, simplifions le montage, l'utilisation ou adaptons les produits aux souhaits des clients. En raison de ces changements, la version actuelle du mode d'emploi se trouve sur notre site Internet.

Le terme "produit" est utilisé dans le mode d'emploi pour désigner la "chaise longue de jardin PROVENCE".

1.3. Garantie

Les droits légaux de responsabilité pour vices et de garantie s'appliquent à partir de la date d'achat.
Home Deluxe GmbH décline toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect du mode d'emploi. Les réclamations résultant d'un montage ou d'une utilisation non conforme sont exclues de la garantie. En cas de défaut du produit, adresse-toi par écrit à notre service clientèle via le formulaire de contact sur notre site Internet, en indiquant le nom du produit, le numéro de série et une photo de la plaque signalétique :

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne

Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Si tu as d'autres questions, notre service clientèle se tient à ta disposition via le formulaire de contact.

2. Informations sur le mode d'emploi

2.1. Disponibilité du mode d'emploi

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et doit être conservé dans son intégralité et à proximité immédiate du produit.

2.2. Groupes cibles du mode d'emploi

Le mode d'emploi doit être lu et respecté par toute personne impliquée dans l'une des activités ou l'utilisation suivantes :

- Déballage
- Montage / Installation
- Mise en service / fonctionnement
- Maintenance / contrôle / entretien
- Dépannage / réparation
- Élimination

2.3. Informations sur la traduction

Le mode d'emploi original a été rédigé en allemand. Pour toute autre langue disponible, il s'agit d'une traduction de la version allemande.

2.4. Explication des symboles

Symbole	Explication des symboles
	**AVERTISSEMENT** Ce symbole indique les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures mortelles ou graves. Avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante, il faut lire la remarque correspondante.
	**INFO** Ce symbole donne des indications importantes et signale des dommages matériels. Prenez-en connaissance avant d'effectuer l'étape de montage ou d'application correspondante afin de comprendre les problèmes et d'éviter les dommages.
	**Lire le mode d'emploi** Le symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement avant le montage/l'installation et/ou l'utilisation de l'appareil.

2.5. Généralités sur le mode d'emploi

Le mode d'emploi se rapporte à la chaise longue de jardin Pavillon PROVENCE. Il contient des informations importantes sur le montage, le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage. Le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, doit être lu attentivement avant la mise en service du produit, conservez-le

soigneusement. N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel. Si tu transmets le produit à un tiers, tu dois également lui remettre ce mode d'emploi.

2.6. Utilisation prévue

Le produit est de haute qualité, a une longue durée de vie et est exclusivement destiné ou adapté à un usage privé dans des proportions raisonnables et habituelles. En outre, notre produit n'est **pas** destiné à un usage professionnel.

Le produit sert exclusivement de couchage ou de siège pour l'extérieur.

N'utilise le produit que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés ou subis par une utilisation non conforme ou incorrecte. L'installation de l'article est éventuellement régie par des règles de construction. L'autorisation d'installation peut vous être retirée par les autorités en cas de non-respect des conditions d'installation.

être.

2.7. Consignes générales de sécurité

Indications générales sur les dangers



- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Assure-toi que toutes les pièces ne sont pas endommagées et qu'elles sont montées de manière appropriée. Un montage incorrect présente un risque de blessure. Les pièces endommagées peuvent avoir une influence sur la sécurité et le fonctionnement.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- Ne modifie pas le produit
- Vérifie la fixation à intervalles réguliers.
- **Risque de chute et de basculement :** ne monte pas sur le produit.

Danger pour les enfants



- Éloigne les enfants des matériaux d'emballage. Il y a notamment un risque d'étouffement !
- Éloigne les enfants du produit.
- Tenir les enfants éloignés de l'endroit où le produit est assemblé. La livraison contient de petites pièces qui peuvent être avalées ou entraîner de graves blessures.
- **Risque de basculement !** Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Les différents éléments du produit peuvent tomber s'ils sont soumis à une charge unilatérale, la conséquence pouvant être la mort.
- Les enfants peuvent se blesser en jouant avec le produit ou en se hissant par le produit.
- Ne place pas le produit directement ou à proximité immédiate d'une aire de jeu.
- Explique aux enfants comment utiliser correctement le produit et ne les laisse jamais sans surveillance pendant qu'ils jouent.
- Enlève tous les objets pointus, le verre cassé ou les pierres de la zone où se trouve le produit. Assure-toi que les enfants qui jouent ne sont pas en danger.
- Veille à ce que les jeunes enfants ne mettent pas de petites pièces dans leur bouche.

Risque de blessure

Une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



- Avant chaque utilisation, vérifie que le produit ne présente pas de dommages visibles.
- N'apporte aucune modification constructive au produit. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation écrite du fabricant et être effectuée conformément aux instructions.
- Si le produit est endommagé, il ne doit plus être utilisé. Les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- Veille à ce que le produit soit installé solidement et durablement afin d'éviter les blessures.

Risque d'endommagement



- Une manipulation inappropriée du produit peut entraîner des dommages.
- N'ouvre pas l'emballage avec des objets tranchants (par ex. couteau, ciseaux ou autres), cela pourrait endommager le produit. Fais attention en l'ouvrant.
- N'utilise pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue.
- **Garde une distance d'au moins 3 mètres par rapport aux objets, bâtiments, arbres et autres constructions**
- **En cas de mauvais temps, comme par exemple de fortes pluies, des chutes de neige ou des vents de 40 km/h ou plus, le pavillon doit être démonté. S'il est déjà monté, retire immédiatement la toile de toit et les parois latérales. S'il n'est pas fixé au sol, démonte-le ou sécurise-le suffisamment pour que ni toi ni d'autres personnes ne soient en danger.**
- **En cas de chutes de neige, la neige peut s'accumuler sur le toit de votre pavillon et les faire tomber. Il est donc impératif d'enlever la neige du toit.**
- **Si de l'eau s'accumule sur le toit solaire, il faut impérativement l'enlever.**
- **Veille absolument à ce que ton pavillon de jardin soit complètement sec avant de l'installer.**
  démonter et emballer. Tu éviteras ainsi les moisissures et les champignons.
- **N'emballe pas ton pavillon de jardin lorsque les températures sont inférieures à zéro ou de la matière. Cela peut provoquer des fissures, notamment au niveau des composants du tissu.**

Risque d'explosion



- **Attention :** ne pas conserver de substances inflammables, facilement combustibles ou explosives à l'intérieur du produit. Les substances facilement inflammables peuvent prendre feu.

3. Caractéristiques du produit

3.1. Données techniques

Pavillon Chaise longue de jardin PROVENCE	
Dimensions du pavillon (L x l x H)	236 x 180 x 210 cm
Dimensions du lit en rotin (L x l)	195 x 130 cm
Cadre	Acier revêtu par poudre
Couleur du cadre	Anthracite / noir (RAL 9011)
Couleur du toit	Beige
Oreiller	100 % polyester filé
Rideaux	100 % polyester
Remplissage des coussins d'assise	100 % polyester
Remplissage des coussins	100 % polyester
Cadre de soutien et de pivotement	1,2 mm
Autres pièces	1,0 mm
Poids	environ 100 kg
Charge max. Charge du lit en rotin	environ 300 kg

3.2. Description du produit

Le pavillon de jardin Provence est un pavillon de jardin de rêve et très tendance qui donne envie de passer l'été.

Le modèle présente un cadre robuste en acier revêtu par poudre. Quatre barres de fer stables servent de support au banc magnifiquement large et profond. Les bras et le dossier sont fabriqués en polyrattan robuste. Protection contre le soleil ou chaise longue - un toit pliant léger à ouvrir ou à fermer t'offre les deux possibilités. Le point fort est constitué par les coussins moelleux et les magnifiques rideaux qui sont également fournis avec le pavillon de jardin.

Le pavillon de jardin constitue également une excellente protection contre le soleil et le vent. Les rideaux au tissage serré, 100% polyester, protègent de la lumière trop vive du soleil et des vents un peu plus forts. En même temps, le matériau des rideaux est hydrofuge, de sorte que tu n'as pas besoin de te précipiter à l'intérieur pour rêver dans ton pavillon de jardin, même en cas de légère pluie d'été.

Choisis maintenant le pavillon de jardin de haute qualité au design de rêve et profite bientôt de journées d'été inoubliables dans la verdure. Profite tout simplement de la belle saison estivale à deux.

4. Contenu de la livraison

Lors de la livraison, vérifie que l'emballage ne présente pas de dommages extérieurs. En outre, vérifie immédiatement après le déballage que la livraison est complète et que le produit et tous les composants sont en parfait état. Ne monte le produit que si le contenu de la livraison est complet et non endommagé.

Composants/pièces

No.	Description	Quantité	Images
A-1	Poteau à l'avant	2	
A-2	Poteau arrière	2	
B	Cadre de toit	2	
C	Cadre	2	
D	Contre-angle	4	
E	Cadre de toit	2	
F	Entretoise	2	
G	Rail de guidage	2	
H	Contre-angle	8	
I-1	Rail de guidage court	2	
I-2	Rail de guidage long	2	
J-1	Petit rideau latéral	2	
J-2	Grand rideau latéral	2	
K	Appui latéral	2	

No.	Description	Quan-tité	Images
L	Surface de couchage	1	
M	Dossier	1	
N	Corde de maintien	4	
O	Oreiller	3	
P	Coussin de couchage	1	
Q	Rideau de toit	1	
1	Vis M6 x 20	56	
2	Vis M8 x 20	56	
3	Vis M8 x 40	2	
4	Clé Allen M8	1	
5	Clé Allen M6	1	
6	Rondelle en U 16 x 8 mm	58	
7	Rondelle en U 12 x 6 mm	56	
8	Vis à œillet	4	

No.	Description	Quantité	Images
9	Tournevis	2	

5. Montage

5.1. Consignes de sécurité

Toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues.

Risque de blessure
Une manipulation incorrecte lors du montage peut entraîner des blessures.



- Veuillez vous assurer que le paquet est ouvert par le haut. Fais très attention en l'ouvrant, car il peut y avoir des pièces fragiles dans le paquet.
- Immédiatement après le déballage, vérifiez que la livraison est complète et que le produit et toutes les pièces sont en parfait état.
- Ne monte le produit **que** si la livraison est complète et sans défaut.
- Ne place le produit que sur une surface sûre, plane et solide.
- **Risque de pincement !** Veille à ne pas te coincer les mains ou les doigts lors du montage.
- Porte des vêtements de protection, tels que des chaussures de sécurité et des gants de protection, lors du montage.
- Il faut au moins 2 personnes pour monter le produit.
- Respecte impérativement les dimensions de montage et utilise le matériel de montage fourni.
- Les erreurs de montage ou les dommages causés par le montage sont exclus de la garantie.


5.2. Structure du produit

Le produit est livré démonté et peut être monté avec peu d'efforts. Respecte scrupuleusement les instructions de montage. En cas de non-respect, le fonctionnement et la sécurité du produit ne sont pas garantis.




- Les instructions suivantes doivent être lues attentivement.

Illustration	Étape de construction




Étape 1 :

Fixe le cadre (**C**) et la traverse (**F**) à l'aide de la rondelle (**7**) et de la vis (**1**).




Étape 2 :

Montez les poteaux avant (**A-1**) et les poteaux arrière (**A-2**) sur la structure. Utilise pour cela les vis (**2**) et les rondelles (**4**).




Étape 3 :

Introduis les cadres de toit et fixe-les avec les vis (**2**) et les rondelles (**4**).




Étape 4 :

Introduis les cadres de toit (**E**) et fixe-les également avec les vis (**2**) et les rondelles (**4**).




Étape 5 :

Monte les cornières (**D**) et fixe-les avec les vis (**2**) et les rondelles (**4**).



Étape 6 :


Monte les cornières (**H**) et fixe-les avec les vis (**1**) et les rondelles (**7**).



Étape 7 :

Glisse le grand rideau latéral (**J-2**) dans la rainure du rail de guidage long (**I-2**).


Remarque : Veille à ce que les côtés intérieur et extérieur du rideau latéral soient correctement positionnés.



Étape 8 :


Glisse le petit rideau latéral (**J-1**) dans la rainure du rail de guidage court (**I-1**).

Remarque : Veille à ce que les côtés intérieur et extérieur du rideau latéral soient correctement positionnés.




Étape 9 :

Fixe maintenant les composants assemblés avec les vis (**1**) et les rondelles (**7**).



Étape 10 :

Desserre les capuchons du rail de guidage (**G**).




Étape 11 :

Glisse le rideau de toit (**Q**) dans la rainure du rail de guidage (**G**) et remets les capuchons en place.



Étape 12 :


Fixe maintenant les composants assemblés au toit à l'aide des vis (**1**) et des rondelles (**7**).



Étape 13 :

Place les accoudoirs (**K**) contre le plan de couchage (**L**).


Remarque : Veille à ce que les accoudoirs soient correctement positionnés.



Étape 14 :


Fixe maintenant les parties latérales en haut avec les vis (**1**) et les rondelles (**7**) et en bas avec les vis (**3**) et les rondelles (**6**).

Remarque : lors de la fixation, fais attention à la position correcte du plan de couchage.




Étape 15 :

Fixe le dossier (**M**) aux endroits prévus à l'aide des vis (**1**) et des rondelles (**7**).




Étape 16 :

Fixe les vis à œillet (**8**) sur les côtés.



Étape 17 :

Utilise les vis à œillet (**8**) pour fixer la corde de maintien (**N**) en haut et en bas.



Étape 18 :

Introduis les rembourrages (**P**) et les coussins (**O**). Le montage de la chaise longue de jardin est terminé.

5.3. Accessoires

Accessoires adaptés : Couvercle PROVENCE| ID d'article : 15720| ID de variante : 25525

6. Application

6.1. Consignes de sécurité

Les informations suivantes relatives à la sécurité et à la santé doivent être lues attentivement.

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.

- N'utilise pas un produit endommagé.
- Ne modifie pas le produit.
- Contrôle à intervalles réguliers l'état et les possibilités de réglage du produit. En cas d'endommagement, mets le produit hors service.
- Attention à la charge maximale de 300 kg.
- Le produit n'est pas un jouet pour enfants, ni un mur d'escalade ou un équipement sportif. Il est interdit aux enfants de jouer avec le produit.
- Vérifie la structure à intervalles réguliers.

6.2. Première mise en service

Avant la première utilisation, vérifie que le produit n'est pas endommagé. Le produit ne doit être utilisé que s'il n'est pas endommagé.

6.3. Exploitation

Vérifie avant d'utiliser le produit,

- le bon état.

6.4. Lieu de stockage

Pendant la saison froide, stocke le produit dans un endroit frais, sec et fermé, à l'abri du gel.

Évite les grandes variations de température (p. ex. dans la chaufferie).

7. Dépannage

Si les dysfonctionnements suivants apparaissent pendant le fonctionnement, vérifie les causes d'erreur suivantes à l'aide du tableau ci-dessous. Si les mesures indiquées ne permettent pas de résoudre le problème, mettre le produit hors service.

Erreur	Cause possible	Solution
Le produit vacille ou oscille	- Le produit repose sur un sol inégal - Les vis de fixation se sont desserrées - Le produit est trop sollicité	- Placer le produit sur une surface plane - Serrer les vis de fixation - Respecter les limites de charge

Si un autre problème survient avec le produit, contacte-nous.

8. Maintenance et entretien

8.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors de l'utilisation peut entraîner des blessures.



- Nettoie le produit à l'eau claire, avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- En cas de fortes salissures, il est également possible d'utiliser un produit de nettoyage doux adapté aux matières plastiques. Respecte également les consignes du fabricant du produit de nettoyage.
- N'utilise pas de produits de nettoyage agressifs ou de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage.
- Les taies d'oreiller peuvent être retirées des coussins grâce à une fermeture à glissière et lavées selon les instructions de l'écusson.

9. Démontage

9.1. Consignes de sécurité

Risque de blessure
Une manipulation inappropriée lors du démontage peut entraîner des blessures.



- Le produit est très lourd et de grandes dimensions, il faut au moins deux personnes pour le démonter.
- Sécurise le produit avant le démontage pour éviter qu'il ne tombe.

Le démontage du produit doit être effectué dans l'ordre inverse du montage. (**voir chapitre Montage**)

10. Élimination

10.1. Remarques générales



- Éliminer le produit et tous ses composants conformément aux réglementations locales et nationales, afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés et servir ainsi de matières premières précieuses. Élimine les matériaux d'emballage (cartons, emballages sales, etc.) séparément et de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales en vigueur.
- Contacte le fabricant en cas d'incertitude quant à l'élimination.
- Tu peux également obtenir des informations sur l'élimination correcte des déchets auprès des centres d'élimination locaux.

Home Deluxe GmbH
Chemin de retranchement 2
32312 Lübbecke
Allemagne
Tél : +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

ga-403-00_provence
2025/03