Bruksanvisning

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Lekhus DER GROSSE PALAST



Originalbruksanvisning

Designad i Tyskland

VIKTIGT:
SPARA FÖR SENARE REFERENS.
LÄS NOGGRANT!

Innehållsförteckning

1. Allmänt 3
1.1. Produktöversikt 3
1.2. Allmänna anvisningar 3
1.3. Garanti 3
2. Information om bruksanvisningen 4
2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen 4
2.2. Målgrupper för bruksanvisningen 4
2.3. Information om översättningen 4
2.4. Förklaring av symboler 4
2.5 Allmänt om bruksanvisningen 4
2.6. Avsedd användning 5
2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar 5
3. Produktens egenskaper 6
3.1. Tekniska data 6
4. Leveransomfattning 7
5. Montering 9
5.1. Säkerhetsanvisningar 9
5.2. Produktens uppbyggnad 10
6. Användning 16
6.1. Säkerhetsanvisningar 16
6.2. Första idrifttagningen 16
6.3. Drift 16
6.4. Förvaringsplats 17
7. Felsökning 17
8. Underhåll och skötsel 17
8.1. Säkerhetsanvisningar 17
9. Demontering 18
9.1. Säkerhetsanvisningar 18

10. Avfallshantering 18
10.1. Allmän information 18

Kära kund,

Tack för att du har valt en produkt från **Home Deluxe GmbH**. Vi hoppas att du kommer att ha mycket glädje av ditt nya lekhus DER GROSSE PALAST.

Bruksanvisningen hjälper dig med installation, användning och underhåll av produkten. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna måste läsas noggrant och i sin helhet. Följ dessa anvisningar för att undvika faror.

1. Allmänt

1.1. Produktöversikt

Modell: Lekstuga DER GROSSE PALAST – Natur utan bänk| Artikelnummer: 11111| Variantnummer: 9191

Lekstuga DER GROSSE PALAST – Natur med bänk| Artikelnummer: 11112| Variantnummer: 9192

Lekstuga DER GROSSE PALAST – Blå utan bänk| Artikel-ID: 11113| Variant-ID: 9193

Lekhus DER GROSSE PALAST – Blått med bänk| Artikel-ID: 11115| Variant-ID: 9195

Lekhus DER GROSSE PALAST / Natur – Paket 1 av 2 / 1 av 3| Artikel-ID: 11116| Variant-ID: 9196

Lekhus DER GROSSE PALAST / Natur – Paket 2 av 2 / 2 av 3| Artikel-ID: 11117| Variant-ID: 9197

Lekhus DER GROSSE PALAST / Blå – Paket 1 av 2 / 1 av 3| Artikel-ID: 11118| Variant-ID: 9198

Lekhus DER GROSSE PALAST / Blå – Paket 2 av 2 / 2 av 3| Artikel-ID: 11119| Variant-ID: 9199

Lekhus DER GROSSE PALAST / Natur + Blå (bänk) – Kombipaket 3 av 3/

Artikel-ID: 11120| Variant-ID: 9200

1.2. Allmän information

För att uppfylla våra krav förbättrar vi ständigt kvaliteten, förenklar användningen eller anpassar produkterna efter kundernas önskemål. På grund av dessa förändringar finns den aktuella versionen av bruksanvisningen på vår hemsida.

Beteckningen ”produkt” används i bruksanvisningen för lekhuset ”DER GROSSE PALAST”.

1.3. Garanti

De lagstadgade rättigheterna till ansvarsfrihet och garanti gäller från och med inköpsdatumet.
Home Deluxe GmbH tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs. Reklamationer som uppstår till följd av felaktig användning omfattas inte av garantin. Vid fel på produkten, vänligen kontakta vår kundtjänst skriftligen via kontaktformuläret på vår hemsida och ange produktnamn, serienummer och bifoga ett foto av typskylten:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Om du har ytterligare frågor är vår kundtjänst gärna till din tjänst via kontaktformuläret.

2. Information om bruksanvisningen

2.1. Tillgänglighet av bruksanvisningen

Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras i sin helhet i omedelbar närhet av produkten.

2.2. Målgrupper för bruksanvisningen

Bruksanvisningen måste läsas och följas av alla personer som är involverade i någon av följande aktiviteter eller användningar:

- Uppackning
- Montering/installation
- Idrifttagning/drift
- Underhåll/kontroll/skötsel
- Felsökning/reparation
- Avfallshantering

2.3. Information om översättningen

Den ursprungliga bruksanvisningen är skriven på tyska. Alla andra tillgängliga språk är översättningar av den tyska versionen.

2.4. Förklaring av symboler

Symbol	Symbolförklaring
	**VARNING** Symbolen indikerar möjliga faror som kan leda till livshotande och allvarliga skador. Läs den relevanta anvisningen innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg.
	**INFO** Symbolen ger viktig information och varnar för materiella skador. Läs denna information innan du utför motsvarande monterings- eller användningssteg för att förstå problemen och undvika skador.
	**Läs bruksanvisningen** Symbolen indikerar att bruksanvisningen måste läsas noggrant innan montering/installation och/eller användning av enheten.
	**CE-märkning** Symbolen anger att produkten uppfyller de gällande krav som Europeiska gemenskapen ställer på oss. Den aktuella försäkran om överensstämmelse kan erhållas på begäran från Home Deluxe GmbH.

2.5. Allmänt om bruksanvisningen

Bruksanvisningen avser lekhuset DER GROSSE PALAST. Den innehåller viktig information om drift, underhåll och rengöring. Bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, måste läsas noggrant innan produkten tas i bruk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning för att undvika oavsiktliga skador eller personskador. Om du överlåter produkten till tredje part måste även denna bruksanvisning överlämnas.

2.6. Avsedd användning

Produkten är av hög kvalitet, hållbar och avsedd eller lämplig endast för privat bruk i rimlig och sedvanlig omfattning. **Obs!** Vår produkt är **endast** avsedd för hemmabruk och **inte** för kommersiellt bruk . Produkten är avsedd som lekredskap för utomhusbruk och får endast användas av barn från 2 år. Produkten får användas av barn med en maximal vikt på 50 kg per barn. Produkten får användas av högst 2 barn samtidigt. Använd produkten endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning anses vara icke avsedd och kan leda till materiella skador eller personskador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppstår eller har uppstått till följd av icke avsedd eller felaktig användning.

2.7. Allmänna säkerhetsanvisningar

Allmänna varningsanvisningar



- Felaktig hantering kan leda till betydande personskador och materiella skador. Därför får montering, installation, idrifttagning samt felsökning, underhålls- och reparationsarbeten endast utföras av kvalificerade personer.
- Se till att alla delar är oskadda. Skadade delar kan utgöra en skaderisk och påverka säkerheten och funktionen.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och felfri.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Kontrollera fästningen regelbundet.
- Produkten får endast användas under uppsikt av en vuxen.
- Vid montering får inga spikar, skruvar etc. sticka ut ur träet, eftersom dessa kan orsaka skador.
- Produkten får inte monteras på betong, asfalt eller andra hårda ytor.
- Se till att markförankringen placeras i en stabil och bärkraftig undergrund
- Använd lämpliga verktyg och material för att fästa förankringarna säkert.
- Kontrollera regelbundet förankringarnas stabilitet och gör justeringar vid behov.
- Montera förankringarna i marknivå eller under marken för att minska risken för tippning. Se till att förankringarna är helt förankrade i marken för att garantera maximal säkerhet.
- Varning. Endast för hemmabruk.
- Varning. Endast avsedd för utomhusbruk

Fara för barn



- Håll barn borta från förpackningsmaterial. Det finns bland annat risk för kvävning!
- Håll barn borta från monteringsplatsen under montering av produkten. Leveransen innehåller smådelar som kan sväljas eller orsaka allvarliga skador.
- Barn kan skada sig när de leker med produkten eller drar sig upp på den.
- Placera inte produkten direkt på eller i omedelbar närhet av en lekplats.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas på rätt sätt och lämna dem aldrig utan uppsikt när de leker.
- Se till att små barn inte stoppar smådelar i munnen.
- Produkten får användas av barn från 2 år.

Risk för skador

Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.



- Kontrollera produkten före varje användning för att se om den har några synliga skador.
- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten. För att göra ändringar måste skriftligt tillstånd från tillverkaren finnas och ändringarna måste utföras enligt anvisningarna.
- Placera produkten endast på en säker, plan och stabil yta.
- Produkten får inte användas om den är skadad. Skadade delar måste repareras eller bytas ut mot originalreservdelar enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att produkten är permanent och stabilt installerad för att undvika skador.
- Klättra inte på produkten, det finns risk för fall och välning.
- Kontrollera alla kåpor för skruvar och vassa kanter och byt ut dem om de är skadade.
- Se till att produkten monteras på en stabil och plan yta.
- Håll produkten minst 2 m från andra konstruktioner och föremål, t.ex. staket, garage, hus, utskjutande grenar, klädlinor eller elkablar.

Risk för skador



- Felaktig hantering av produkten kan leda till skador.
- Öppna inte förpackningen med vassa föremål (t.ex. kniv, sax eller liknande), eftersom produkten kan skadas. Var försiktig när du öppnar förpackningen.
- Kontrollera produkten efter lagring för att se om det finns förändringar i egenskaperna eller skador. Om det finns förändringar eller skador på produkten får den inte användas vidare. Kontakta tillverkaren för att få ytterligare instruktioner och eventuellt reservdelar.
- Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av fackpersonal. De tjänar till att skydda dina barn.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor eller öppen eld.

3. Produktens egenskaper

3.1. Tekniska data

DEN STORA PALATSET	
Material	Gran
Total höjd	ca 132,5 cm
Bredd	ca 118,2 cm
Bredd utan takutsprång	ca 106,2 cm
Djup utan takutsprång	ca 111 cm
Längd	ca 138 cm
Väggtjocklek	ca 12 mm
Innermått (B x D x H)	ca 101 x 106 x 128 cm
Vikt	43,6 kg

4. Leveransomfattning

Kontrollera att förpackningen inte har några yttre skador vid leveransen. Kontrollera dessutom omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla komponenter är i felfritt skick. Montera endast produkten om leveransen är komplett och oskadad.

Komponenter/delar

Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
1	Frontpanel	1	
2	Bakvägg	1	
3	Takavslutning	2	
4	Takstödlist	2	
5	Sidovägg Fönster	1	
6	Sidovägg Fönsterbräda	1	
7	Takelement	2	
8	Dörr	1	

Nr	Beskrivning	Antal	Bilder
9	Takavslutningslist vänster	1	
10	Takavslutningslist höger	1	
11	Täckplåt	2	
12	Dörrhandtag	1	
13	Fönsterbräda	1	
14	Fönsterbräda Fäste	5	
A	Skruv 3 x 22 mm	16	
B	Skruv 3 x 28 mm	10	
C	Skruv 3 x 25 mm	6	
D	Skruv 3,5 x 30 mm	8	
E	Skruv 3,5 x 40 mm	1	
F	Skruv 3,5 x 50 mm	12	
G	Skruv 3,5 x 24 mm	8	
H	Skruv 3 x 16 mm	6	
I	Skruv 3 x 34 mm	15	
J	Lång skruv	8	
K	Vinkelkoppling	4	

5. Montering

5.1. Säkerhetsanvisningar



- All information om säkerhet och hälsa måste läsas noggrant.

Risk för skador
Felaktig hantering vid montering kan leda till skador.



- Kontrollera omedelbart efter uppackningen att leveransen är komplett och att produkten och alla delar är i perfekt skick.
- Lägg ut produktens enskilda delar utomhus två dagar före monteringen. På så sätt anpassar sig produkten till omgivningstemperaturen och luftfuktigheten, vilket underlättar monteringen.
- Montera **endast** produkten om leveransen är komplett och i felfritt skick.
- Se till att förpackningen öppnas uppifrån. Var försiktig när du öppnar förpackningen så att produkten inte skadas.
- Håll barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga borta från produkten under monteringen.
- Ställ endast produkten på en säker, plan och stabil yta.
- Produkten får endast monteras av en vuxen person.
- Följ noggrant monteringsmått och använd det medföljande monteringsmaterialet.
- Felaktig användning, felaktig montering eller skador som uppstår vid monteringen omfattas inte av garantin.
- Se till att alla delar är oskadda och monterade på rätt sätt. Felaktig montering kan medföra risk för personskada. Skadade delar kan påverka säkerheten och funktionen.
- Bär skyddskläder, såsom skyddsskor och skyddshandskar, vid montering.
- Se till att inga spikar, skruvar etc. sticker ut ur träet.
- Lekstugan kan ha vassa kanter. Runda av dessa med en fil eller fint sandpapper för att undvika eventuella skador.
- **Vi vill påpeka att Home Deluxe GmbH i princip inte står för några kostnader för montering eller hantverksmässiga tjänster, såsom elektrikerkostnader eller liknande kostnader för fackpersonal.**

5.2. Montering av produkten

Produkten levereras i delar och är enkel att montera. Följ monteringsanvisningarna noggrant. Om dessa inte följs kan produktens funktion och säkerhet inte garanteras.

Nödvändiga verktyg

	Skruvmejsel		Skärkniv
	Måttband		Hammare
	Sladdladdare		

- Följande instruktioner måste läsas noggrant.
- Montera endast produkten om leveransen är komplett och oskadad.
- **OBS:** Trälisterna **måste** behandlas med lasyr eller olja före eller efter monteringen.
- Trä är ett naturprodukt. Det kan finnas kvistar eller kåda i träet. Kontrollera träribborna visuellt och lägg sidan med kåda nedåt om det finns någon. Innan produkterna används bör de behandlas med lasyr eller olja.

Steg 1:

Fäst husets framsida (**1**) och takavslutningen (**3**) med hjälp av takstödlisten (**4**).
Använd åtta skruvar (**A**) för detta. Upprepa samma arbetssteg för bakväggen (**2**).





Steg 2:
Montera dörren (**8**) på husets framsida (**1**) med hjälp av skruvarna (**H**). De två dörrgångjärnen är redan förmonterade. Använd tre skruvar för varje gångjärn.
Observera vid montering av dörren och fönstret att ett mellanrum på 13 mm måste lämnas för att minska risken för fastklämning. Fäst dörrhandtaget (**12**) på dörren med skruven (**E**).





Steg 4:
Fäst två fästen för fönsterbrädan (**14**) på ytterväggen under fönstret. Använd två skruvar (**I**) för varje fäste och se till att fästena monteras exakt på den vertikala vita randen på sidoväggen (**6**).



Steg 5

Fäst tre fästen (**14**) på insidan av väggen (**6**). Använd sex skruvar (**I**) för detta.



Steg 6:

Placera fönsterbrädan (**13**) på de tidigare monterade fästena (**14**) och fäst brädan med skruvarna (**I**) underifrån på fästena. Använd en skruv för varje fäste.



Steg 7:

Börja med en sidovägg (**5**) och placera den på framsidan. En person måste hålla fast väggarna medan den andra personen monterar dem. Fäst väggarna genom att skruva in skruvarna (**F**) genom husets framsida (**1**) i sidoväggen. Använd tre skruvar som du placerar med jämna mellanrum. Upprepa detta steg för den andra sidoväggen (6**)**.
För följande steg behövs en andra person för monteringen.



Steg 8:

När du har kopplat ihop sidoväggarna med husets framsida fäster du bakväggen (**2**) på sidoväggarna. Använd även här skruvarna (**F**) och skruva in tre skruvar per sida med jämna mellanrum genom bakväggen i sidoväggarna.



Steg 9:

Fäst de två takelementen (**7**) på huset med skruvarna (**D**). För varje element finns fyra skruvar i hörnen. Se till att det bildas en triangel på takets topp och att elementen inte överlappar varandra.

Observera att träet är avsiktligt obehandlat förutom de färgade delarna. Detta ger dig möjlighet att måla lekhuset individuellt och anpassa det efter dina önskemål och din trädgårdsdesign. Du kan till exempel lasera eller lackera elementen, applicera en väderskyddsfärg eller lägga takpapp, takspån, galvaniserad plåt eller skifferplattor på husets tak.



Steg 10:

Fäst ihop de två taklisterna (**9**) och (**10**). Skruva ihop dem från ovan med fyra skruvar (**B**). Se till att den vänstra listen överlappar den högra listen så att de bildar en triangel och kan placeras på taket.

Använd de två täckplattorna (**11**) för ändarna. Dessa fästs med sex skruvar (**B**).



Steg 11:

Fäst avslutningslisten med sex skruvar (**C**) på husets tak. I leveransen ingår fyra vinklar (**K**) för fastsättning i marken. Dessa kan du fästa med åtta skruvar (**G**) i husets hörn och förankra i marken med 8 spikar (**J**).

Beroende på markförhållanden/markens beskaffenhet kan du behöva en annan fästmetod. Vi rekommenderar att du vänder dig till en fackhandel för detta.



Träegenskaper

Hartsblåsor är hålrum fyllda med harts i trädstammar av hartsrika träslag (t.ex. gran, tall, lärk). Om dessa hålrum öppnas vid bearbetning av träet genom sågning eller hyvling, rinner den klibbiga hartsen ut. Denna kan enkelt torkas bort med en trasa indränkt i aceton.

6. Användning

6.1. Säkerhetsanvisningar

Följande information om säkerhet och hälsa måste läsas noggrant.

Risk för skador

Felaktig hantering vid användning kan leda till skador

- Använd inte skadade produkter.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får användas av barn från 2 år.
- **Risk för vältning!** Produkten är inte en klättervägg, klätterredskap eller sportredskap. Produkten kan välta vid ensidig belastning.
- **Risk för fall**! Man får inte kliva på produktens avställningsyta.
- Kontrollera fästet regelbundet.
- Förklara för barnen hur produkten ska användas på rätt sätt och lämna dem inte utan uppsikt när de leker.
- Ta bort alla vassa föremål, krossat glas eller stenar från produktens omgivning. Lekande barn får inte utsättas för fara.
- Kontrollera regelbundet alla fästningar och dra åt dem.
- Kontrollera regelbundet om det finns splitter i träet. Vassa kanter kan avlägsnas med sandpapper.

6.2. Första användningen

Kontrollera produkten för skador före första användningen. Produkten får endast användas om den är oskadad. Se till att produkten står stadigt.

6.3. Användning

Kontrollera att produkten är i korrekt skick innan du använder den.

- att den är i gott skick.
- alla funktioner.
- Se till att ingen klättrar på produkten.

6.4. Förvaring

- Förvara produkten under vintersäsongen eller när den inte används på en plats som är så väderskyddad, väl ventilerad och torr som möjligt.

7. Felsökning

Om följande fel uppstår under drift, kontrollera följande felorsaker med hjälp av följande tabell. Om felet inte kan åtgärdas med de angivna åtgärderna, ta produkten ur drift.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
Produkten skakar eller svänger	- Produkten står på ojämnt underlag	- Ställ produkten på ett plant underlag
	- Fästskruvarna har lossnat	- Dra åt fästskruvarna
	- Produkten utsätts för för stor belastning	- Följ belastningsgränserna

Om ytterligare problem uppstår med produkten, kontakta oss.

8. Underhåll och skötsel

8.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för skador
Felaktig hantering under drift kan leda till skador

- Rengör ytorna med en handborste eller med lätt lufttryck.
- Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller högtryckstvätt för rengöring.
- Smörj alla rörliga metalldelar med jämna mellanrum.
- Kontrollera och underhåll regelbundet de viktigaste delarna av lekredskapet. Observera att lekredskapet kan välta eller på annat sätt utgöra en fara om kontrollerna inte utförs. Er säkerhet har högsta prioritet!
- Underhåll bör utföras i början av varje säsong och regelbundet under användningssäsongen.

9. Demontering

9.1. Säkerhetsanvisningar

Risk för skador
Felaktig hantering vid demontering kan leda till skador.



- Produkten demonteras i omvänd ordning jämfört med monteringen. (**Se kapitlet Montering**)

10. Avfallshantering

10.1. Allmänna anvisningar



- Kassera produkten och alla komponenter i enlighet med lokala och nationella bestämmelser för att undvika skador på miljön.
- Våra förpackningar är tillverkade av miljövänliga material. De kan återvinnas och därmed tjäna som värdefulla råvaror. Kassera förpackningsmaterialet (kartonger, smutsförpackningar etc.) separat och på ett korrekt sätt enligt gällande nationella bestämmelser.
- Kontakta tillverkaren om du är osäker på hur du ska göra dig av med produkten.
- Information om korrekt avfallshantering finns även hos lokala avfallscentraler.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Tyskland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

2025/03