Instrukcja użytkowania

HOME DELUXE
WIR MACHEN DEIN ZUHAUSE

Wiszący fotel z plecionki linowej CADEIRA





Oryginalna instrukcja obsługi

Zaprojektowano w Niemczech

Spis treści

1. Informacje ogólne ... 3
1.1. Przegląd produktów ... 3
1.2. Ogólne wskazówki ... 4
1.3. Gwarancja ... 4
2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 4
2.1. Dostępność instrukcji obsługi ... 4
2.2. Grupy docelowe instrukcji obsługi ... 4
2.3. Informacje dotyczące tłumaczenia ... 5
2.4. Objaśnienie symboli ... 5
2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi ... 5
2.6. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ... 5
2.7. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 6
3. Cechy produktu ... 7
3.1. Dane techniczne ... 7
4. Zakres dostawy ... 7
5. Montaż ... 10
5.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 10
5.2. Budowa produktu ... 10
6. Zastosowanie ... 14
6.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 14
6.2. Pierwsze uruchomienie ... 15
6.3. Eksploatacja ... 15
6.4. Miejsce przechowywania ... 15
7. Usuwanie usterek ... 15
8. Konserwacja i pielęgnacja ... 15
8.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 15
9. Demontaż ... 16
9.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 16
10. Utylizacja ... 16

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór produktu firmy **Home Deluxe GmbH**. Życzymy wiele radości z nowego wiszącego fotela z plecionki linowej CADEIRA.

Instrukcja obsługi pomoże Państwu w montażu, uruchomieniu, obsłudze i konserwacji produktu. Należy dokładnie i w całości zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Aby uniknąć niebezpieczeństw, należy przestrzegać tych wskazówek.

1. Informacje ogólne

1.1. Przegląd produktów

Model: Wiszący fotel z plecionki linowej CADEIRA 1-o-sobowy	**Numer artykułu**	**Numer wariantu**
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA Jasnoszary 1-osobowy – pakiet 1 z 4 (kosz)	28211	73130
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary 1-osobowy – pakiet 2 z 4 (poduszka)	28212	73131
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary 1-osobowy – pakiet 3 z 4 (podnóżek)	28213	73132
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary - pakiet 4 z 4 (podłokietniki)	28214	73133

Model: Wiszący fotel z plecionki linowej CADEIRA 2-o-sobowy	**ID artykułu**	**Numer wariantu**
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA Jasnoszary 2-osobowy – pakiet 1 z 4 (kosz)	28215	73134
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary 2-osobowy – pakiet 2 z 4 (poduszka)	28216	73135
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary 2-osobowy – pakiet 3 z 4 (podnóżek)	28217	73136
Fotel wiszący z plecionki linowej CADEIRA jasnoszary – zestaw kombinowany Pakiet 4 z 4 (podłokietniki)	28214	73133

1.2. Ogólne wskazówki

Aby sprostać naszym wymaganiom, stale poprawiamy jakość, upraszczamy montaż i obsługę oraz dostosowujemy produkty do potrzeb klientów. W związku z tymi zmianami aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na naszej stronie internetowej.

Określenie „produkt" jest używane w instrukcji obsługi dla „wiszących foteli z plecionki linowej CADEIRA".

1.3. Gwarancja

Od daty zakupu obowiązują ustawowe prawa do rękojmi i gwarancji.
Firma Home Deluxe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania są wyłączone z gwarancji. W przypadku wad produktu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podając nazwę produktu, numer seryjny i zdjęcie tabliczki znamionowej:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

W razie dalszych pytań nasz dział obsługi klienta chętnie odpowie na nie za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Informacje dotyczące instrukcji obsługi

2.1. Dostępność instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi stanowi część produktu i powinna być przechowywana w całości w bezpośrednim sąsiedztwie produktu.

2.2. Grupy docelowe instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi musi zostać przeczytana i przestrzegana przez każdą osobę zaangażowaną w jedną z poniższych czynności lub użytkowanie produktu:

- Rozpakowywanie
- Montaż / instalacja
- Uruchomienie / eksploatacja
- Konserwacja / kontrola / pielęgnacja
- Usuwanie usterek / naprawa
- Utylizacja

2.3. Informacje dotyczące tłumaczenia

Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku niemieckim. Każda inna dostępna wersja językowa jest tłumaczeniem wersji niemieckiej.

2.4. Objaśnienie symboli

Symbol	Objaśnienie symboli
	**OSTRZEŻENIE** Symbol ten wskazuje na potencjalne zagrożenia, które mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Przed wykonaniem odpowiedniego kroku montażu lub zastosowania należy zapoznać się z odpowiednią informacją.
	**INFO** Ten symbol oznacza ważne informacje i wskazuje na możliwość wystąpienia szkód materialnych. Przed wykonaniem odpowiedniego etapu montażu lub użytkowania należy zapoznać się z tymi informacjami, aby zrozumieć problemy i uniknąć szkód.
	**Przeczytaj instrukcję obsługi** Ten symbol oznacza, że przed montażem/instalacją i/lub obsługą urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

2.5. Ogólne informacje dotyczące instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi dotyczy wiszącego fotela z plecionki linowej CADEIRA. Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, należy dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi, aby uniknąć przypadkowych obrażeń lub uszkodzeń. W przypadku przekazania produktu osobom trzecim należy również przekazać niniejszą instrukcję obsługi.

2.6. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest wysokiej jakości, trwały i przeznaczony wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych w odpowiednim i zwyczajowym zakresie. Ponadto nasz produkt **nie** jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
Produkt służy wyłącznie jako siedzisko i nie może być używany jako urządzenie do zabawy dla dzieci.
Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały lub mogą powstać w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowego użytkowania.

2.7. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące zagrożeń



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne. Dlatego montaż, uruchomienie, usuwanie usterek, konserwacja i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- Produkt należy montować **tylko** wtedy, gdy zawartość dostawy jest kompletna i nieuszkodzona.
- Upewnij się, że wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowy montaż stwarza ryzyko obrażeń. Uszkodzone części mogą wpływać na bezpieczeństwo i działanie.
- Produkt należy ustawić wyłącznie na bezpiecznym, równym i stabilnym podłożu.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie.
- W regularnych odstępach czasu sprawdzaj mocowanie.

Niebezpieczeństwo dla dzieci



- **Niebezpieczeństwo uduszenia!** Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.
- Podczas montażu produktu należy trzymać dzieci z dala od miejsca montażu. W zestawie znajdują się małe elementy, które mogą zostać połknięte lub spowodować poważne obrażenia.
- **Niebezpieczeństwo przewrócenia!** Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Poszczególne elementy produktu mogą się przewrócić pod wpływem jednostronnego obciążenia, co może spowodować śmierć.
- Dzieci mogą doznać obrażeń podczas zabawy produktem lub podciągania się na nim.
- Nie należy ustawiać produktu bezpośrednio lub w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zabaw.
- Należy wyjaśnić dzieciom, jak prawidłowo obchodzić się z produktem i nigdy nie pozostawiać ich bez nadzoru podczas zabawy.
- Usuń wszystkie ostre przedmioty, potłuczone szkło lub kamienie z otoczenia produktu. Upewnij się, że bawiące się dzieci nie są narażone na niebezpieczeństwo.
- Upewnij się, że małe dzieci nie wkładają małych części do ust.

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do obrażeń.



- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian konstrukcyjnych w produkcie. Wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody producenta i muszą być wykonywane zgodnie z instrukcją.
- Aby uniknąć obrażeń, należy zadbać o trwałe i stabilne zamocowanie produktu.

Ryzyko uszkodzenia



- Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie otwieraj opakowania ostrymi przedmiotami (np. nożem, nożyczkami lub podobnymi), ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. Podczas otwierania zachowaj ostrożność.
- Nie wchodź na produkt.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

Niebezpieczeństwo wybuchu



- **Uwaga:** Nie przechowuj materiałów łatwopalnych, łatwo palnych ani wybuchowych wewnątrz produktu. Materiały łatwopalne mogą się zapalić.

3. Cechy produktu



3.1. Dane techniczne

Wiszący fotel z plecionki linowej CADEIRA	**1 miejsce**	**2-osobowy**
Wymiary kosza (szer. x wys. x gł.)	114 x 123 x 72 cm	127 x 155 x 76 cm
Wymiary stelaża (szer. x wys. x gł.)	104 x 196 x 104 cm	120 x 196 x 120 cm
Maks. obciążenie	120 kg	250 kg
Materiał kosza	Nierdzewne aluminiowe pręty + plecionka z tworzywa sztucznego + odporny na warunki atmosferyczne sznur	Nierdzewne aluminiowe rozpórki + plastikowa plecionka + odporny na warunki atmosferyczne sznur
Materiał ramy	Stal (malowana proszkowo)	Stal (malowana proszkowo)
Kolor kosza	Szary	Szary
Kolor stelaża	Czarny	Czarny
Waga	39,3 kg	66 kg

4. Zakres dostawy

Po dostawie sprawdź opakowanie pod kątem zewnętrznych uszkodzeń. Ponadto bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdź kompletność dostawy oraz nienaganny stan produktu i wszystkich komponentów. Zamontuj produkt tylko wtedy, gdy zawartość dostawy jest kompletna i nieuszkodzona.




Komponenty/części 60 cm / 1 miejsce

Nr	Opis	Ilość	Ilustracja
1.	Śruba mocująca	2	
2.	Klucz	1	
3.	Uchwyt sprężyny	1	
4.	Sprężyna	1	
A.	Podstawa	1	
B.	Ramię	1	
C.	Kosz	1	
D.	Poduszka do siedzenia	1	
E.	Poduszka na oparcie	1	
F.	Poduszka boczna	2	

Uwaga:

- Akcesoria montażowe znajdują się w podstawie produktu.

Komponenty/części 120 cm / 2-osobowa

Nr	Opis	Ilość	Ilustracja
1.	Śruba mocująca	4	
2.	Klucz	1	
3.	Uchwyt sprężyny	2	
4.	Sprężyna	2	
A.	Podstawa	1	
B.	Ramię	2	
C.	Kosz	1	
D.	Poduszka do siedzenia	1	
E.	Poduszka na oparcie	3	
F.	Poduszka boczna	2	

Uwaga:

- Akcesoria montażowe znajdują się w podstawie produktu.

5. Montaż

5.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia.


Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowe postępowanie podczas montażu może spowodować obrażenia.

- Produkt jest dostarczany w kilku paczkach. Podczas otwierania paczek należy zachować szczególną ostrożność.
- Produkt należy montować **tylko** wtedy, gdy zawartość dostawy jest kompletna i nieuszkodzona.
- Produkt należy ustawić wyłącznie na bezpiecznej, równej i stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do montażu i ustawienia produktu.
- Należy bezwzględnie przestrzegać wymiarów montażowych i używać dostarczonych materiałów montażowych.
- Błędy obsługi, błędy montażu lub uszkodzenia powstałe w wyniku montażu są wyłączone z gwarancji.
- Do montażu produktu potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- **Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!** Nieostrożność może spowodować zmiażdżenie palców.
- Podczas montażu należy nosić odzież ochronną, taką jak obuwie ochronne i rękawice ochronne.
- **Zwracamy uwagę, że firma Home Deluxe GmbH zasadniczo nie pokrywa kosztów montażu ani usług rzemieślniczych, takich jak koszty elektryka lub podobne koszty specjalisty.**

5.2. Montaż produktu




Produkt jest dostarczany w stanie rozłożonym i można go łatwo zmontować. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować utratę funkcjonalności i bezpieczeństwa produktu.


Wymagane narzędzia

	Nóż do tapet		Klucz




- Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
- Produkt należy rozpakować ostrożnie.


Montaż 60 cm / 1 miejsce

Ilustracja	Etap montażu
	**Krok 1** Przymocuj ramię (**B**) do podstawy (**A**) za pomocą śruby mocującej (**1**).
	**Krok** Włóż uchwyt sprężyny (**3**) od góry przez przewidziany do tego otwór.
	**Krok 3** Przełóż sprężynę (**4**) przez otwory w uchwycie sprężyny (patrz oznaczenie).

Ilustracja	Etap montażu
	**Krok 4** Zawieś kosz. Montaż produktu jest zakończony.

Montaż 120 cm / 2 miejsca

Ilustracja	Etap montażu
	**Krok** Przymocuj ramię (**B**) do podstawy (**A**) za pomocą śruby mocującej (**1**). Zamontuj drugie ramię zgodnie z tą samą zasadą.
	**Krok 2** Włóż uchwyty sprężynowe (**3**) od góry przez przewidziany do tego otwór. Zamontuj drugie mocowanie sprężyny zgodnie z tą samą zasadą.
	**Krok 3** Przełóż sprężynę (**4**) przez otwory w uchwycie sprężyny (patrz oznaczenie). Zamontuj drugą sprężynę zgodnie z tą samą zasadą.



Krok 4

Zawieś kosz. Montaż produktu jest zakończony.

6. Zastosowanie

6.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia.

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwa obsługa podczas użytkowania może spowodować obrażenia.

- Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci, ścianką wspinaczkową ani sprzętem sportowym. Dzieciom nie wolno bawić się tym produktem.
- **Niebezpieczeństwo przygniecenia!** Nieostrożność może spowodować przygniecenie palców.
- Należy regularnie sprawdzać mocowanie.

Ryzyko uszkodzenia

- Aby uniknąć uszkodzeń, trzymaj zwierzęta domowe z dala od produktu.

6.2. Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Produkt może być używany tylko wtedy, gdy nie jest uszkodzony.

6.3. Eksploatacja

Przed użyciem produktu sprawdź,

- prawidłowy stan.
- czy wszystkie elementy mocujące są dokręcone.
- że sprężyna działa prawidłowo.
- kosz jest prawidłowo zamontowany.

6.4. Miejsce przechowywania



- W sezonie zimowym przechowuj produkt wraz z akcesoriami w miejscu chronionym przed warunkami atmosferycznymi, dobrze wentylowanym i suchym.
- Przed przechowywaniem należy założyć na produkt pokrowiec przeciwdeszczowy.

7. Usuwanie usterek

Jeśli podczas użytkowania wystąpią następujące usterki, sprawdź przyczyny usterek na podstawie poniższej tabeli. Jeśli nie można usunąć usterki za pomocą wymienionych środków, wyłącz produkt.

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Podstawa chwieje się lub kołysze	- Produkt stoi na nierównej powierzchni - Śruby mocujące poluzowały się	- Ustawić produkt na równej powierzchni - Dokręcić śruby mocujące
Produkt jest krzywo zawieszony	- Sprężyna jest wyjęta - Łańcuch z karabińczykiem nie jest równomiernie zawieszony	- Sprawdź sprężynę i zawieś ją - Zawiesić łańcuch z karabińczykiem na tej samej długości

Jeśli wystąpi kolejny problem z produktem, skontaktuj się z nami.

8. Konserwacja i pielęgnacja

8.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Niewłaściwa obsługa podczas użytkowania może spowodować obrażenia



- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani myjek wysokociśnieniowych.
- Należy również przestrzegać wytycznych producenta środka czyszczącego.

9. Demontaż

9.1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń
Nieprawidłowe postępowanie podczas demontażu może spowodować obrażenia.



- Produkt ma dużą masę i wymiary, do demontażu potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- Przed demontażem zabezpiecz produkt przed upadkiem.

Demontaż produktu należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności niż montaż. (**patrz rozdział Montaż**)

10. Utylizacja



- Produkt i wszystkie jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami, aby uniknąć szkód dla środowiska.
- Nasze opakowania są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska. Można je poddać recyklingowi, dzięki czemu służą jako cenne surowce. Materiały opakowaniowe (kartony, opakowania brudne itp.) należy utylizować oddzielnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- W razie wątpliwości dotyczących utylizacji należy skontaktować się z producentem.
- Wskazówki dotyczące prawidłowego usuwania odpadów można również uzyskać w lokalnych centrach utylizacji odpadów.

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Niemcy
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

GA-453-00-cadeira

2024/04